

Philips  
Bærbar DVD-afspiller



PET836



## Slankt sæt med DVD-stik

med indbygget receiver til digitalt TV

Filmenes og musikkens magi bliver levende på den bærbare Philips PET836 med 8,5" LCD-skærm. Se gratis digitale TV-programmer med den indbyggede receiver til digitalt TV. Leveres med USB-stik og stik til smart montering i bilen.

### Fordyb dig i AV-underholdning på farten

- Afspil DVD, DVD+/-R og DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® samt MPEG-4-film
- Du kan afspille MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
- Del JPEG-billedfiler med Picture CD

### Oplev det digitale interaktive TV-fænomen

- Understøtter DVB-T til gratis digitale tv- og radiokanaler
- 7 dages elektronisk programguide (EPG)
- Direkte tekst-tv og understøttelse af undertekstfunktion

### For ultimativ komfort

- Nyd op til 3 timers afspilning med et indbygget batteri\*
- Smart montering i bilen giver brugervenlighed
- USB-forbindelse til afspilning af fotos og musik fra USB-enheder
- Beskyttende etui medfølger

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Vigtigste nyheder

## Afspil DVD, DivX og MPEG4



Med DivX®-understøttelse kan du se DivX®-kodede videoer hjemme i din dagligstue. Medieformatet DivX® er en MPEG-4-baseret komprimeringsteknologi, der gør det muligt at gemme store filer, f.eks. film, trailers og musikvideoer på medier som f.eks. CD-R/RW, hukommelseskort og DVD-video. DivX®-CD'er kan afspilles på udvalgte DVD-afspillere, DVD-optagere og Home Entertainment-systemer.

## Understøtter DVB-T



Udvid din underholdningsoplevelse, og nyd programmer på digitale kanaler – gratis. Med DVB-T (Digital Video Broadcasting – Terrestrial), kan du modtage gratis digitale tv- og radioprogrammer i Europa. Signalet holdes digitalt uden mellemliggende analoge trin, og dermed bevares den høje billedkvalitet.

## Smart montering i bilen



Nu kan du få underholdning med på farten. Tag din bærbare DVD-afspiller med hjemmefra.

Det enestående monteringsystem til bilen garanterer sikkerhed og brugervenlighed. Frigørelsesarmen sikrer nem afmontering, når afspilleren ikke er i brug. Du kan tage den bærbare DVD-afspiller med dig, når du forlader bilen, og lade beslaget sidde i.

## USB-forbindelse til foto/musik



Tilslut ganske enkelt din bærbare enhed til USB-stikket på din bærbare DVD-afspiller fra Philips, og afspil dem direkte fra USB, eller vælg digital musik eller billeder. Nu kan du dele dine bedste minder med venner og familie.



# Specifikationer

## Billede/display

- Skærmtype: LCD TFT
- Diagonal skærmstørrelse ("): 8,5 tomme
- Oplosning: 480 (B) × 234 (H) × 3 (RGB)
- Kontrastforhold (typisk): 250:1
- Svartid (typisk): 30 ms
- LCD-panel: Anti-refleks polarisator

## Lyd

- Udgangseffekt: 250 mW RMS (indbyggede højttalere)
- Udgangseffekt (RMS): 10m W RMS (øretelefon)
- Signal/støjforhold: > 76 dB (linieudgang), > 62 dB (indbyggede højttalere)

## Videoafspilning

- Afspilningsmedie: DVD, Picture CD, SVCD, Video-CD, DVD-R/DVD-RW, MP3 CD, CD-R/CD-RW, WMA, DVD+R/+RW, CD
- Diskafspilningstilstand: A-B-gentagelse, Vinkel, Diskmenu, Hurtigt tilbage, Hurtigt frem, OSD, Gentagelse, Shuffle-afspilning, Langsomt tilbage, Langsomt fremad, Zoom
- Video afspilningssystem: NTSC, PAL
- Komprimeringsformater: MPEG-4, DivX

## Audio Playback

- Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3, WMA
- MP3 bit-hastigheder: 32-320 kbps
- WMA bit-hastigheder: 32-192 kbps
- Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD, WMA-CD
- Understøttede filesystemer: ISO-9660, Joliet

## Tilslutningsmuligheder

- TV-tilslutning: Antenne
- Hovedtelefonstik: 2 × 3,5 mm stereohovedtelefoner

- AV-udgang: Komposit (CVBS) × 1
- AV-indgang: Komposit (CVBS) × 1
- USB
- Lydudgang - digital: Koaksial (phono)
- DC indgang: 9 V

## Komfort

- Indikator for batteriopladning
- Stødsikker

## Tuner/modtagelse/transmission

- DVB: DVB-T \*

## Videoenkodning

- Formatforhold: 16:9, 4:3
- Modtagelse-demodulering: COFDM 2K/8K, MPEG-2 DVB kompatibel, Netværk: MFN/SFN, QPSK

## Tilbehør

- Lysnetadapter: DC-indgang 9 V; 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Kabler: 1 × AV-kabel
- Bilsæt: cigarettænderadapter, 12vDC
- Fjernbetjening: AY5506 slank fjernbetjening
- Brugervejledning: Flere sprog
- Smart montering i bilen: 1 stk.
- Etui: Beskyttelsestaske
- Medfølgende tilbehør: Antenne

## Dimensioner

- Mål på produkt (B × H × D): 256 × 170 × 34,5 mm
- Produktvægt: 1,1 kg
- Mål på emballage (B × H × D): 298 × 295 × 63 mm
- Enheder pr. kolli: 3
- Mål på ydre emballage: 305 × 308 × 200 mm
- Ydre emballage, vægt: 5,9 kg
- Emballagetype: D-box



Udgivelsesdato  
2009-07-17

Version: 1.0.5

12 NC: 8670 000 48687  
EAN: 87 12581 45860 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* DivX, DivX-certificeret og tilknyttede logoer er varemærker tilhørende DivXNetworks, Inc. og anvendes under licens.

\* Windows Media- og Windows-logoerne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

\* Batteriets levetid varierer afhængigt af brug og indstillinger.