

Fidelio 耳罩式 黑色



X1S

高保真,高品质

在家中享受音乐

有了 Fidelio X1 耳机,您可在自己家中轻松舒适地享受美妙音效,感受真实的聆听体验。沉醉于纯净的音质细节和专为您的全方位享受度身定制的设计。

专为打造自然音色而设计

- 开放式声学后盖结构, 带来纯净的高保真音质
- 双层耳罩,减少共振和振动
- 震撼的 50 毫米钕制驱动器,带来宽广而精确的范围
- 高清晰度音频再现高保真音乐

沉醉于每一丝细节

• 预倾角驱动器贴合耳朵,将声音反射降至更低

专为高品质而打造

- 3 米 OFC 编织线缆, 可确保高品质信号和耐用性
- 真正的小牛皮头带, 时尚而耐用
- 1.6 米 OFC 编织线缆,可确保高品质信号

专为舒适而精心打造

- 透气型丝绒材料, 有助于分散压力和热量
- 豪华记忆泡沫耳垫,长时间佩戴也倍感舒适
- 自调节松软吊带具有 3D 网格,可确保完全贴合

PHILIPS Fidelio

产品亮点

开放式声学后盖设计



开放式声学后盖架构可消除驱动器后面积 聚的气压,让隔音膜可完全自由地移动, 大大提升了音质的通透性并使扩展的高频 更流畅。

双层耳罩



X1 的双层耳罩专为降低共振和振动而精心设计,为您带来具有真正精确度的无瑕音质和出色的声音细节。坚固的多层结构可确保舒适耐用,使得 X1 成为家中的理想音乐伴侣。

震撼的 50 毫米钕制驱动器



每一个扬声器驱动器都经过精挑细选、仔 细调谐并严格测试,然后加以配对,营造 出最精细的自然音效。50 毫米驱动器使用 高功率钕磁铁,再现音乐的所有动态,提 供更加均衡的清脆低音、通透的中频和纯 净的高频。

预倾角驱动器



耳罩以 15 度倾角精心设计,贴合耳朵的自然角度,让您沉醉于真正精确而纯正的音效。音频信号直接传至您耳内,营造动态而真实的聆听体验。

透气型丝绒耳垫



制作精巧的飞利浦 Fidelio X1 从精心挑选每一种材料开始,以实现其先进功能并达到人体工程学的舒适。豪华记忆泡沫耳垫与适合密度的丝绒材料相得益彰,用于分散压力和热量,令佩戴持久舒适。

真正的小牛皮头带



真正的小牛皮头带,时尚而耐用

记忆泡沫耳垫



豪华记忆泡沫耳垫,长时间佩戴也倍感舒 话

自调节吊带



可自动调节的轻便吊带具有松软的 3D 网格,不仅透气,而且可始终确保完全贴合。

• 频率响应: 10 - 40 000 赫兹

• 阻抗: 30 欧姆

• 最大输入功率: 500 mW • 灵敏度: 100 dB, 1 毫瓦 • 单元直径: 50 毫米 • 失真: <0.1% THD

• 线缆接口:可分离式无氧线缆(3米)

产品尺寸

•产品尺寸 (宽x高x厚) ((宽x高x厚)):

19 x 23 x 11 厘米 • 重量: 0.38 千克

包装尺寸

・包装尺寸 (宽x高x厚)((宽x高x厚)):

24 x 32 x 12 厘米

• 净重: 0.42 千克 • 总重: 0.75 千克

• 自重: 0.33 千克

• EAN: 69 25970 71190 6 • 货架摆放类型: 两种

• 随附产品数量:1

• 包装类型: 箱体

外箱 ・外箱 (L x (宽 x 高): 26.5 x 25.5 x 31 厘米 ・净重: 0.84 干克

• 总重: 1.83 千克 • 自重: 0.99 千克 • GTIN: 1 69 25970 71190 3

• 用户包装数量: 2



发行日期 2022-04-24

版本: 2.0.2

© 2022 Koninklijke Philips N.V.

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

12 NC: 8670 001 41643 EAN: 69 51613 99576 1

www.philips.com

保留所有权利。