



Philips
蓝牙派对扬声器

蓝牙®



TANX200

播放低音

蓝牙派对扬声器配有双低音驱动器，带给您震撼低音，让您的房间动起来！您可以连接吉他和麦克风，让自己的音乐摇滚起来。您可以获得派对灯光效果、有趣的卡拉 OK 功能和 14 小时的播放时间。

带动节奏

- 轻松配对：只需按下蓝牙按钮
- 线路输入和线路输出（3.5 毫米）
- 内置手柄。扬声器重量为 7.7 千克
- 尺寸：268x556x285 毫米

酷玩技能

- 扬声器上的按钮用于音量、音乐控制和指示灯
- 扬声器上的转盘用于麦克风、回声和吉他音量
- 长达 10 米的无线范围

震撼低音。让房间动起来。

- 播放时间为 14 小时。声音响亮强劲，低音震撼
- 2 个 2 英寸高音扬声器。2 个 5.25 英寸低音驱动器
- 2 个麦克风输入和 1 个吉他输入（6.3 毫米）
- 派对灯光效果。随着音乐燃烧
- 卡拉 OK 功能：回声，女性 / 男性语音开关，声音衰减器

PHILIPS

产品亮点

强低音

这款功能强大的扬声器拥有让派对开始正确的一切所需！强劲的音效和巨大的震撼低音，让您的房间充满心跳。一次充电可播放 14 小时，让您整晚都能随音乐摇摆。

随着音乐燃烧

派对灯光效果带动每个人起身跳舞。扬声器上的彩色指示灯随着音乐的节奏而跳动，按不同的顺序闪烁，或保持稳定的亮度。

唱歌，弹琴。

麦克风和吉他输入（6.3 毫米）可以将您的派对提升一个档次。对着播放列表中唱歌，或者自己弹奏。您甚至可以淡化正在唱的歌曲主唱声音，从而只听到您的声音。有趣的卡拉 OK 效果让您能够为主唱声添加回声，或者将人声从女性切换到男性，然后再切换回来！

派对如影随形

内置手柄意味着您可以随时随地畅玩。将音乐带到朋友家里。安置在篮球场上。您甚至可以使用 3.5 毫米的线路输入连接与另一个飞利浦 TANX200 派对扬声器配对。

强劲音效，轻松配对

与蓝牙设备配对非常简单。只需按下蓝牙按钮，扬声器即可配对。无线范围为 10 米。

长达 10 米的无线范围

蓝牙是一种既可靠又节能的短距离无线通信技术。通过该技术，您可轻松地以无线方式连接至 iPod/iPhone/iPad 或其他蓝牙设备，例如智能手机、平板电脑或笔记本电脑。因此您可以在此音箱上无线畅享您喜爱的音乐以及来自视频或游戏的非凡音效。

高音扬声器和低音驱动器

2 个 2 英寸高音扬声器。2 个 5.25 英寸低音驱动器。

扬声器上的按钮

扬声器上的按钮用于音量、音乐控制和指示灯

扬声器上的转盘

扬声器上的转盘用于麦克风、回声和吉他音量

线路输入和线路输出（3.5 毫米）

线路输入和线路输出（3.5 毫米）

卡拉 OK 功能

卡拉 OK 功能：回声，女性 / 男性语音开关，声音衰减器

尺寸：268x556x285 毫米

尺寸：268x556x285 毫米



规格

声音

- 输出功率: 160 瓦 (最大)
- 音效增强: 数码音效控制, 动态低音增强, 低音反射系统, 卡拉 OK
- 功率 (RMS 和 THD %): 80 瓦 (THD 1%)

扬声器

- 声道数目: 2.0
- 配置: 双放大器
- 高音扬声器: 2 英寸 2 个
- 低音扬声器: 5.25 英寸 2 个
- 颜色: 星空黑
- 扬声器网罩

连接

- 蓝牙模式: 传输格式: SBC, 音乐传输 (A2DP), 播放 / 音量控制: AVRCP, 多点 (多对) 支持
- 麦克风输入: 2 个 (6.3 毫米, 带音量控制)
- 线路输入: 1 个 3.5 毫米
- 线路输出: 1 个 3.5 毫米

便利性

- 卡拉 OK: 回声控制, 女性 / 男性语音开关, 声音衰减器
- 用户界面: LED: 红色表示 ECO 和待机, 音频提示音: BT
- 音量控制: 智能开关

功率

- 电源: 100-240 伏交流, 50/60 赫兹
- 电池类型: 锂电池 (内置)
- 电池寿命: 14 小时
- 待机模式
- 交流电源: 电源线 (可分离式)
- 支持交流电压: 110-220 伏 (全频)

附件

- 随附的附件: 交流电源线, 快速入门指南, 保修证书

显示屏

- 扬声器灯光效果

尺寸

- 总重: 9.62 千克
- 包装厚度: 342 毫米
- 包装高度: 627 毫米
- 包装宽度: 360 毫米
- 产品尺寸 (宽 x 厚 x 高): 268x556x285 毫米
- 净重: 7.7 千克

音频播放

- 播放媒体: MP3-USB



发行日期 2024-03-25

版本: 4.0.2

EAN: 69 51613 94388 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com