

Philips  
Mini Σύστημα Hi-Fi



FWM139

## Αναπαραγωγή MP3-CD

Ικανοποιήστε όλες τις μουσικές ανάγκες σας με το Mini Hi-Fi ηχοσύστημα FWM139 που εξασφαλίζει εξαιρετικά πλούσιο ήχο και 10 ώρες μουσικής MP3-CD. Θα εκτιμήσετε την εύκολη χρήση του. Χαλαρώστε και απολαύστε τη μουσική σας στο έπακρο όλη την ημέρα!

### Εμπλουτίστε την ηχητική σας εμπειρία

- 2 x 20W RMS/μουσική ισχύς 2 x 40 W/ 800W PMPO
- Σύστημα ηχείων δύο δρόμων με ανάκλαση μπάσων για δυνατό ήχο

### Συνεχής απόλαυση της αγαπημένης σας μουσικής

- Μουσική MP3-CD για 10 ώρες
- Δέκτης AM/FM
- Στερεοφωνικό κασετόφωνο

### Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις ήχου

- Δυναμική ενίσχυση μπάσων για βαθύ και πλούσιο ήχο
- Έλεγχος ψηφιακού ήχου για βελτιστοποιημένες ρυθμίσεις του στυλ μουσικής

**PHILIPS**

sense and simplicity

# Προδιαγραφές

## Ήχος

- Ενίσχυση ήχου: Dynamic Bass Boost, Έλεγχος ψηφιακού ήχου

## Ηχεία

- Κύριο ηχείο: Γούφερ 4", Piezo, 2 δρόμων, Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων
- Αριθμός μεγαφώνων: 2

## Αναπαραγωγή ήχου

- Αριθμός δίσκων: 1
- Τύπος μονάδας τοποθέτησης: Θήκη δίσκων
- Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Επανάληψη/ένα/δίσκος/πρόγραμμα, Λειτουργία Shuffle, Γρήγορη κίνηση εμπρός/πίσω, Αναζήτηση επόμενου/προηγ. κομματιού, Επανάληψη αναπαραγωγής
- Προγραμματιζόμενα κομμάτια: 20
- Αριθμός deck: 1
- Τεχνολογία κασετοφώνων: Μηχανικό
- Λειτουργίες αναπαραγωγής κασέτας: Αυτόματη διακοπή

## Εγγραφή ήχου

- Μέσα εγγραφής: Κασέτα
- Βελτίωση εγγραφής ταινίας: Συγχρονισμένη έναρξη για εγγραφή CD

## Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ζώνες δέκτη: Στερεοφωνικός δέκτης FM, FM, MW

## Ευκολία

- Ξυπητήρια: Ξυπητήρι με CD, Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας
- Ρολόι: Στην κύρια οθόνη
- Τύπος οθόνης: LCD

## Συνδεσιμότητα

- Ακουστικά: 2,5 χιλ.

## Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Τηλεχειριστήριο, Εγγύηση
- Εγχειρίδιο χρήσεως: Εκτύπωση σε 16 γλώσσες

## Διαστάσεις

- Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 220 x 292 x 285 χιλ.
- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 510 x 350 x 416 χιλ.
- Βάρος με την συσκευασία: 9,333 κ.

## Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 200-240 V
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: < 1 W



# Χαρακτηριστικά

**2x20W RMS/μουσική ισχύς 2x40 W**  
2 x 20W RMS/μουσική ισχύς 2 x 40 W/ 800W PMPO

## Σύστημα ανάκλασης μπάσων δύο δρόμων

Σύστημα ηχείων δύο δρόμων με ανάκλαση μπάσων για δυνατό ήχο

## Μουσική MP3-CD για 10 ώρες

Το MP3 αναλύεται σε "MPEG 1 Audio layer-3". Είναι μια επαναστατική τεχνολογία συμπίεσης, με την οποία μεγάλα ψηφιακά αρχεία μουσικής μπορούν να γίνουν έως και 10 φορές μικρότερα, χωρίς σημαντική μείωση της ποιότητας του ήχου. Το MP3 αποτελεί το τυπικό φoρμά συμπίεσης ήχου που χρησιμοποιείται στο διαδίκτυο, παρέχοντας δυνατότητα γρήγορης και εύκολης μεταφοράς αρχείων ήχου.

## Δέκτης AM/FM

Δέκτης AM/FM

## Στερεοφωνικό κασετόφωνο

Στερεοφωνικό κασετόφωνο

## Dynamic Bass Boost



Η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μεγιστοποιεί την μουσική απόλαυση, δίνοντας έμφαση στα μπάσα της μουσικής σε οποιοδήποτε επίπεδο έντασης - χαμηλό ή υψηλό - με το πάτημα ενός κουμπιού! Οι τελικές συχνότητες μπάσων συνήθως χάνονται όταν η ένταση είναι σε χαμηλό επίπεδο. Για να μη συμβαίνει αυτό, η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μπορεί να εναλλαχθεί για ενίσχυση του επιπέδου των μπάσων, ώστε να απολαμβάνετε σταθερό ήχο ακόμα και όταν χαμηλώνετε την ένταση.

## Έλεγχος ψηφιακού ήχου



Το Digital Sound Control σας επιτρέπει την επιλογή προρυθμισμένων- Τζαζ, Ροκ, Ποπ ή Κλασσικό - για τον καλύτερο ήχο στα διάφορα στυλ μουσικής. Κάθε λειτουργία χρησιμοποιεί τεχνολογία γραφικής ισοστάθμισης για αυτόματη ρύθμιση της ισορροπίας του ήχου και ενίσχυση των πιο σημαντικών συχνοτήτων ήχου. Προσφέρει τη δυνατότητα να αξιοποιείτε στο έπακρο τη μουσική σας, ρυθμίζοντας με ακρίβεια την ισορροπία του ήχου ανάλογα με το είδος της μουσικής που ακούτε.



Ημερομηνία έκδοσης  
2009-03-13

Έκδοση: 2.0.5

12 NC: 9073 100 13503  
EAN: 87 10895 97960 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

[www.philips.com](http://www.philips.com)