

Philips  
Mini Hi-Fi System com  
DVD



FWD798



## Tamanho combinado com desempenho

Para um som surround de 5.1 canais puro e potente

Melhore sua experiência de entretenimento com o FWD798, apresentando o som surround de 5.1 canais para um som de cinema e MAX Sound para amplificação imediata de potência. O desempenho poderoso também vem com flexibilidade total graças à disqueteira para 3 discos.

### Enriqueça sua experiência de cinema

- 3 disqueteiras para DVD
- Reprodução de DivX para vídeo com alta compactação
- Digital Surround DTS para som dinâmico de alta qualidade
- Dolby Pro Logic II para som surround de fontes estéreo.
- Progressive Scan por vídeo componente para qualidade de imagem otimizada

### Som de alta potência para ouvir e sentir

- Potência total de 750 W RMS
- MAX Sound: amplificação imediata de potência
- Sistema de alto-falantes de 3 vias com porta de graves MAX
- Reforço dinâmico de graves, 3 fases

### Prazer contínuo com sua música favorita

- Reproduz DVD, (S)VCD, CD de MP3, CD de WMA, CD(RW) e Foto CD
- Unidade de toca-fitas Dual Logic com repetição automática
- Sintonia digital com 40 estações pré-sintonizadas, para seu maior conforto

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Especificações

### Som

- **Potência de áudio total (RMS):** 750 W
- Potência de saída
- **Sistema de áudio:** Dolby Prologic II, DTS, Dolby Digital
- **Recursos de áudio:** Controle de ambiente virtual, Controle de som digital, Reforço dinâmico de graves - 3 estágios, MAX Sound

### Alto-falantes

- **Número de alto-falantes:** 5
- **Alto-falante principal:** 3 vias, 2 woofers de 6,5", Tweeter de 2", Piezo 1 pol., cúpula policarbonato, Caixas acústicas Bass Reflex
- **Tipo de subwoofer:** Ativo

### Reprodução de vídeo

- **Tipo de carregador:** Motorizado
- **Número de discos:** 3
- **DVD Region:** 4
- **Mídia de reprodução:** DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX, CD de vídeo, SVCD, Foto CD
- **Modos de reprodução de discos:** Menu do disco, OSD, Avanço rápido, Retrocesso rápido, Avanço Lento, Retrocesso Lento, Pesquisar para frente/para trás, Reiniciar reprodução no ponto de parada, Repetir A-B, Repetir capítulo, Ângulo, Zoom
- **Recursos de vídeo:** Progressive Scan

### Reprodução de imagem estática

- **Mídia de reprodução:** Foto CD, Kodak Foto CD
- **Formato de compactação de imagens:** JPEG
- **Aprimoramento de imagens:** Apresentação de slides, Virar fotos, Girar, Zoom

### Reprodução de áudio

- **Mídia de reprodução:** CD, CD-R, CD-RW, CD de MP3, CD de WMA
- **Modos de reprodução de discos:** Programação de 99 faixas, Repetir um/disco/programa
- Suporte a Tag ID3
- **Número de decks:** 2
- **Tecnologia do toca-fitas:** Lógica completa
- **Modos de reprodução de fita:** Retrocesso rápido/ Retrocesso, Interrupção automática, Controle Eletrônico de Velocidade

### Gravação de áudio

- **Mídia de gravação:** Fita
- **Aprimoramento de gravação de fitas:** Gravação de CD com início sincronizado, Nível de Gravação Automático

### Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Sintonia digital automática

- **Faixas do sintonizador:** FM Estéreo, MW
- **Recursos de sintonia:** Gravação automática, Fácil Instalação (Plug & Play)
- **Pré-sintonia de estações:** 40

### Conectividade

- **Fone de ouvido:** 3,5 mm
- **Microfone:** Entradas duplas para microfone
- **Outras conexões:** Saída progressiva Video Componente, Saída Vídeo Composto (CVBS), Saída S-Vídeo, Saída digital (cinch), Saída Line out, Conexão DIN, Saída do subwoofer, Antena FM, Antena MW
- **Aux in:** Entrada Line In

### Praticidade

- **Alarmes:** Alarme do CD, Rádio despertador, Toca-fitas despertador, Timer de desligamento automático
- **Tipo de display:** FTD
- **Karaokê:** Controle de eco, Controle de teclas, Volume de MIC
- **Eco Power Standby:** 1 watt
- **Relógio:** Na tela principal
- **Idiomas do OSD:** Inglês, Francês, Português, Russo, Espanhol, Tailandês, Chinês tradicional

### Acessórios

- **Acessórios incluídos:** Cabo de alimentação AC, Cabo vídeo componente YPbPr, Cabo de vídeo composto (Y), Cabo DIN, Pilhas para controle remoto, Guia de início rápido, Antena FM/MW
- **Guia de início rápido:** Inglês, Espanhol, Português do Brasil
- **O pacote padrão inclui:** Garantia internacional
- **Controle remoto:** 45 teclas
- **Manual do usuário:** Inglês, Espanhol, Português do Brasil

### Dimensões

- **Dimensões do aparelho (L x A x P):** 265 x 310 x 367 mm
- **Dimensões da caixa acústica principal (L x A x P):** 235 x 457 x 247 mm
- **Dimensões do subwoofer (L x A x P):** 200 x 310 x 388 mm
- **Dimensões da caixa acústica Surround (L x A x P):** 140 x 310 x 310 mm
- **Dimensões da caixa acústica central (L x A x P):** 247 x 130 x 160 mm
- **Dimensões da embalagem (L x A x P):** 524 x 885 x 611 mm
- **Peso, incluindo embalagem:** 35 kg

### Alimentação

- **Fonte de alimentação:** 100-240 VAC, 50/60 Hz

## Principais especificações do produto

### 3 disqueteiras para DVD

### Reprodução de DivX

Com o suporte DivX, você pode desfrutar de vídeos codificados DivX no conforto da sua sala. O formato de mídia DivX é uma tecnologia de compactação de vídeo baseada em MPEG4 que permite salvar arquivos de tamanho grande tais como filmes, trailers e vídeos de música como, por exemplo, CD-R/RW, cartões de memória e DVD-vídeo. Os CDs DivX podem ser reproduzidos em DVD players, Gravadores de DVD e sistemas de Home Theater selecionados.

### Dolby Pro Logic II Surround

O Dolby Pro Logic II permite a decodificação do som em cinco canais de alta qualidade (surround), incluindo dois canais surround de alcance completo, de qualquer fonte de som estéreo.

### Progressive Scan

O Progressive Scan duplica a resolução vertical da imagem, resultando em uma imagem muito mais nítida. Em vez de enviar para a tela primeiro o campo composto pelas linhas ímpares e, depois, enviar o campo com as linhas pares, os dois campos são projetados ao mesmo tempo. A imagem completa é criada instantaneamente, usando a resolução máxima. Nessa velocidade, o olho humano vê uma imagem mais nítida, sem estrutura linear.

### Total de 750 W RMS

### MAX Sound

A tecnologia MAX Sound produz uma amplificação instantânea de graves, maximizando o desempenho do volume e criando uma experiência musical impressionante com o toque de apenas um botão. O conjunto de circuitos eletrônicos calibra os ajustes de som e volume e reforça instantaneamente os graves e o volume ao nível máximo, sem distorções. O resultado final é uma amplificação considerável no espectro de som e de volume e um potente reforço de áudio que vão turbinar qualquer música.

### Sistema alto-falantes 3 vias, porta MAX

### Reforço dinâmico de graves, 3 fases

### Unidade de toca-fitas Dual Logic

### 40 ajustes digitais predefinidos



Data de emissão  
2009-01-21

Versão: 3.0.5

12 NC: 9073 100 13219  
EAN: 87 10895 95085 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus representantes legais

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis pois isto poderá prejudicar a sua audição.