

Philips Showline  
Multimedia center

Showline

MCP9350I



Accédez à une foule de divertissements depuis votre divan

Partout dans la maison

Ce puissant centre multimédia vous permet d'accéder aux programmes TV, à Internet, à des fichiers musicaux, des vidéos, des photos et bien plus encore, et ce, sans quitter votre canapé ou partout dans la maison.

**Donnez du relief à vos films**

- Des images d'une grande fluidité sans effet de soubresaut
- Désentrelacement Motion Adaptive pour des images nettes
- Lecture haute définition

**Pour un confort maximal**

- Double tuner : enregistrez la chaîne 1 tout en regardant la chaîne 2
- Accès direct aux vidéos, photos et fichiers musicaux stockés sur votre PC
- Fonction LikeMusic : votre DJ personnel qui adapte la musique à votre humeur

**Conçu pour votre salon**

- Design horizontal conçu pour votre téléviseur
- Connexion aisée au téléviseur et au système Home Cinéma
- Illumine les touches de l'appareil sélectionné uniquement

**Accès à vos favoris en ligne**

- Vidéos et musique à la demande
- Mises à niveau logicielles pour une plus grande fonctionnalité

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Caractéristiques

### Image/Affichage

- **Digital Natural Motion:** Digital Natural Motion
- **Système d'exploitation:** MS Windows XP MCE
- **Amélioration de l'image:** Désentrelacement adapté aux mouv.

### Lecture vidéo

- **Support de lecture:** CD, CD-R/CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+R DL, DVD+R/+RW, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-R/RW

### Enregistrement vidéo

- **Support d'enregistrement:** DVD+R DL, DVD+R/+RW, DVD-R DL, DVD-R/RW, CD-R/RW

### Support de stockage

- **Capacité du disque dur:** 250 Go

### Applications multimédias

- **Types de carte mémoire:** Compact Flash type I, Compact Flash type II, Memory Stick, Memory Stick Pro, Microdrive, Carte MultiMedia (MMC), Carte Secure Digital (SD), Carte Smart Media
- **Connexions multimédias:** Lecteur de carte mémoire 8-en-1

### Tuner/Réception/Transmission

- **Nombre de tuners TV:** 2
- **Système TV:** PAL, SECAM

### Connexions

- **Connexions avant/latérales:** Sortie casque, Entrée i.LINK DV IEEE1394, 4 broches, Microphone, 2 ports USB 2.0
- **Réseau local filaire:** Ethernet (RJ 45) 1x
- **Réseau local sans fil:** Réseau local sans fil (IEEE802.11g)
- **Connexions arrière:** 2 entrées audio analogiques G/D, 2 sorties audio analogique G/D, Antenne IEC75, Sortie coaxiale numérique, Sortie optique numérique, DVI-D, Antenne FM, Sortie S-Vidéo, Sortie VGA, 2 entrées S-Vidéo, 2 entrées CVBS, 2 ports USB 2.0, 2 IEEE 1394

6 broches, Entrée ligne téléphonique, 2 blasters infrarouges

### Fonctionnalités

- **Guide électronique des programmes:** EPG Microsoft
- **Accessoire pour clavier:** Sans fil
- **Télécommande:** Universelle
- **Télécommande:** Sofa
- **Type de télécommande:** RC4370

### Accessoires

- **Accessoires fournis:** Cordon d'alimentation secteur, Câble audio, Piles pour télécommande, Câble audio numérique coaxial, Câble Ethernet, Antenne FM, Câble péritel, Câble adaptateur HDMI-DVI, Instructions/manuel d'utilisation, Guide de mise en route, Télécommande universelle, Livret de garantie internationale, Câble DVI-D/DVI-D, 2 blasters infrarouges, Séparateur de signaux TV RF, Péritel vers Y/C, CVBS, G/D, Clavier sans fil avec batt.
- **Télécommande I2NC:** 312814713132

### Logiciels

- **Philips Media Manager:** Serveur multimédia UPnP

### Configuration requise

- **Processeur:** 3,0 GHz P4 HT
- **Mémoire vive:** 512 Mo

### Dimensions

- **Dimensions de l'emballage (l x H x D):** 590 x 487 x 232
- **Dimensions du produit (l x P x H):** 430 x 392 x 100
- **Poids de l'appareil:** 9 42 kg
- **Poids (emballage compris):** 13 42 kg

### Alimentation

- **Consommation:** 130 W
- **Alimentation:** 100-240 V CA, 50/60 Hz
- **Consommation en veille:** 5,2

## Points forts du produit

### Digital Natural Motion

Philips a mis au point la technologie Digital Natural Motion afin d'éliminer le phénomène de saccades, visible sur les images en mouvement. Elle s'applique aussi bien aux programmes télévisés qu'aux films enregistrés (sur des DVD par exemple). Vous bénéficiez ainsi d'une image extrêmement fluide et nette. Une chose est sûre : vous ne regarderez plus jamais la télévision comme avant.

### Désentrelacement Motion Adaptive

Cet algorithme de désentrelacement permet de détecter le type de source vidéo (photo, image en mouvement ou film) et d'optimiser automatiquement le désentrelacement à l'aide du mode spatial, temporel ou film. Il constitue la solution idéale pour obtenir des images parfaitement stables et nettes.

### Lecture haute définition

### Double tuner

### Accès direct au contenu

### Fonction LikeMusic

DJ personnel intelligent et intuitif, la fonction LikeMusic recherche automatiquement la musique adaptée à votre humeur. En appuyant sur cette touche, vous générez une courte playlist du même style que celui que vous êtes en train d'écouter. Cette opération est rendue possible grâce à l'algorithme breveté de Philips qui analyse le rythme, le type de voix et l'instrumentation de la piste en cours. Un mot-clé s'ajoute au fichier audio de manière à ce que, lorsque vous appuyez sur la touche LikeMusic, la recherche s'effectue sur la base de ce mot-clé. Ensuite, les pistes les plus proches sont ajoutées à la playlist et lues dès la fin de la chanson originale.

### Design horizontal

### Connexion aisée

### Interface utilisateur intuitive

Seules les touches de l'appareil sélectionné sont éclairées pour un confort de fonctionnement supplémentaire.

### Vidéos et musique à la demande

### Évolutif

Maintenez votre appareil à jour et étendez ses fonctionnalités en téléchargeant les mises à niveau logicielles. Connectez votre appareil à Internet, directement ou via un PC, et lancez l'utilitaire de mise à niveau.



Date de publication  
2007-06-02

Version: 2.0

I2 NC: 8622 810 13635  
EAN: 87 10895 97553 7

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)