



Philips  
Mikro glazbeni sustav

CD, MP3-CD, USB, FM  
maks. 20 W



MCM1150



## Bogat i snažan zvuk

### Opsesija zvukom

Slušajte omiljenu glazbu na prijenosnom glazbenom reproduktoru uz USB Direct i audioulaz. Ovaj mikro zvučni sustav tvrtke Philips reproducira i MP3-CD i CD-R/RW, a ima Bass Reflex zvučnike za snažan i dramatičan bas.

#### Obogatite doživljaj zvuka

- Sustav zvučnika Bass Reflex odlikuje se snažnim, dubljim basovima
- Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) za optimizirane postavke glazbenog stila
- Maksimalna izlazna snaga od 20 W RMS

#### Uživajte u glazbi iz raznih izvora

- Reproducirajte MP3-CD, CD i CD-R/RW
- USB Direct za laku reprodukciju glazbe u MP3 formatu
- Audio ulaz za reprodukciju glazbe s prijenosnih uređaja

#### Jednostavna uporaba

- Uložnica CD-a s motorom omogućuje jednostavan pristup
- Digitalno podešavanje s memoriranim stanicama pruža dodatnu praktičnost

# PHILIPS

# Istaknute znač.

## Sustav zvučnika Bass Reflex



Sustav Bass Reflex zvučnika stvara dublje basove u kompaktnom sustavu zvučne kutije koji se razlikuje od tradicionalnog sustava s bas kanalom koji je akustički usklađen s wooferom radi poboljšanja reprodukcije niskih frekvencija. Rezultat su dublji basovi uz manja izobličenja. Sustav radi na principu rezonancije zračne mase u bas kanalu i vibracije kao kod tradicionalnog woofera. Uz woofer, ovaj sustav produžuje zvuk niskih frekvencija i stvara novu dimenziju dubine basova.

## Audio ulaz



Audio ulaz omogućava izravnu reprodukciju audio sadržaja s prijenosnih reproduktora. Osim prednosti uživanja u omiljenoj glazbi u vrhunskoj kvaliteti zvuka koju pruža audio sustav, audio ulaz je i izuzetno praktičan jer sve što trebate učiniti je priključiti svoj prijenosni MP3 reproduktor u audio sustav.

## Digital Sound Control



Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) pruža izbor prethodno postavljenih kontrola Balance, Clear, Powerful, Warm i Bright koje možete koristiti za optimizaciju frekvencijskih opsega za razne glazbene stilove. Svaki način rada koristi tehnologiju grafičkog ujednačavanja za automatsku prilagodbu ravnoteže zvuka i pojačavanje najvažnijih frekvencija zvuka za odabrani glazbeni stil. Konačno, Digital Sound Control olakšava postizanje najboljeg doživljaja glazbe, preciznom prilagodbom ravnoteže zvuka u skladu s vrstom glazbe koju reproducirate.

## USB Direct za laku reprodukciju glazbe u MP3 formatu



Zahvaljujući mogućnosti potpunog prijenosa datoteka možete uživati u praktičnom i zabavnom pristupu digitalnoj glazbi putem ugrađene USB Direct veze.



Datum izdavanja  
2014-07-07

Versija: 4.0.6

12 NC: 8670 000 96333  
EAN: 08 71258 16626 84

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

# Specifikacije

## Zvuk

- Poboljšavanje zvuka: Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka)
- Maksimalna izlazna snaga (RMS): 20 W

## Zvučnici

- Izlazni stupanj zvučnika: 3,5-inčni woofer
- Vrste zvučnika: sustav zvučnika bass reflex

## Audio reprodukcija

- Načini reprodukcije: brzo premotavanje naprijed/natrag, traženje sljedećeg/prethodnog zapisa, ponavljanje/nasumično/programirano
- Mediji za reprodukciju: CD, CD-R/RW, MP3 CD, USB flash pogon
- Načini izravne reprodukcije putem USB veze: brzo premotavanje natrag/naprijed, reprodukcija/pauza, prethodno/sljedeće, ponavljanje, biranje nasumce, zaustavljanje

## Prijemnik/prijem/odašiljanje

- Frekvencijski pojas tunera: FM mono, FM stereo
- Memorirane stanice: 20
- Antena: FM antena (75 Ohma)
- Poboljšanje tunera: automatsko digitalno podešavanje, automatsko traženje, Jednostavno postavljanje (plug&play)

## Mogućnost povezivanja

- USB: USB priključnica
- Audio ulaz (3,5 mm)

## Praktičnost

- Alarmi: CD alarm, Radio alarm, USB alarm
- Sat: Na glavnom zaslonu, podešavanje automatskog isključenja
- Vrsta zaslona: LED zaslon
- Vrsta punjača: ladica

## Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: AC mrežni kabel, FM antena, Korisnički priručnik
- Daljinski upravljač: Daljinski upravljač s 21 tipku

## Dimenzije

- Širina glavne jedinice: 180 mm
- Visina glavne jedinice: 119 mm
- Dubina glavne jedinice: 220,4 mm
- Dimenzije glavnog zvučnika (Š x D): 127 x 160 mm
- Visina glavnog zvučnika: 170 mm
- Širina ambalaže: 659 mm
- Visina ambalaže: 234 mm
- Dubina ambalaže: 180 mm
- Bruto težina: 4,6 kg
- Neto težina: 3,94 kg

## Snaga

- Napajanje: 110-240 V, 50/60 Hz