



Philips Fidelio  
Altavoz con base

**Fidelio**



**SBD7500**



# Obsesión por el sonido

Altavoz base diseñado para transportarlo

Aunque compacto y extremadamente fácil de transportar, este altavoz base entrega un gran rendimiento de sonido. Diseñado para viajar, te proporciona un sonido sorprendentemente potente para tu iPhone o iPod, para que te lleses tu música donde te lleve tu vida.

## Sonido inigualable

- Tecnología wOOx para graves profundos, precisos y sin distorsiones
- Refuerzo dinámico de graves (DBB) para disfrutar de graves profundos con cualquier nivel de volumen
- Tecnología de protección para bloquear las interferencias de los teléfonos móviles

## Diseño portátil

- Diseño estético, delgado y compacto para guardar fácilmente

## Versátil y realmente portátil

- Funciona con baterías o alimentación de CA para que disfrutes de tu música vayas donde vayas
- Conecta cualquier iPhone o iPod a la base sin tener que sacarle la funda
- Entrada auxiliar para conectar prácticamente cualquier dispositivo electrónico
- Aplicación gratuita DockStudio, para disfrutar radio por Internet y otras fantásticas funciones



**PHILIPS**

# Especificaciones

## Reproducción de audio

- Modo de reproducción para base: Carga de iPod, Carga de iPhone

## Sonido

- Potencia de salida (RMS): <10 W
- Optimización del sonido: Refuerzo dinámico de graves, Tecnología wOOx
- Sistema de sonido: Estéreo
- Control de volumen: Subir/bajar control de volumen

## Altavoces

- Sistema de imanes de neodimio

## Conectividad

- Entrada auxiliar

## Accesorios

- Adaptador de CA/CC
- Cables: Entrada auxiliar de 3,5 mm



## Dimensiones

- Cantidad en la caja principal: 2

## Energía

- Fuente de alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz, Batería
- Tipo de batería: AA / LR6 alcalina
- Tiempo de funcionamiento con batería: 8 hr
- Número de baterías: 4

## Compatibilidad para iPod

- Compatible con: iPod, iPod mini, iPod con pantalla color, iPod classic, iPod nano 1ra. generación, iPod nano 2da. generación, iPod nano 3ra. generación, iPod Touch, iPod nano 4ta. generación, iPod touch 2da generación, iPod nano 5ta. generación, iPod Touch 2da. generación (8, 16 y 32 GB), iPod 5ta generación, iPod nano 6ta. generación

## Compatible con iPhone

- Compatible con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

# Destacados

## Tecnología wOOx



La tecnología wOOx es un concepto de altavoz revolucionario que te permite oír y sentir perfectamente un nivel de graves profundos, más alto que en cualquier otro sistema de audio. Los controladores del altavoz especialmente diseñados para el radiador de graves wOOx y la precisa sintonización entre el controlador principal y el tweeter garantizan una transición fluida entre las frecuencias. La suspensión doble y la estructura totalmente simétrica te ofrecen una base baja y precisa sin distorsiones. wOOx produce graves profundos y dinámicos con todo el volumen de la caja del altavoz para magnificar el impacto de la música.

## Refuerzo dinámico de graves (DBB)



Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves de modo que puedas disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque bajes el volumen.

## Aplicación DockStudio disponible en App Store



La aplicación gratuita ofrece muchas funciones exclusivas para tu altavoz base. Puedes consultar el tiempo, la hora e incluso utilizar tus imágenes favoritas como fondo de pantalla. DockStudio también te permite escuchar miles de emisoras de radio por Internet de todo el mundo. Ya hay en camino más actualizaciones con estilos visuales y nuevas funciones.



Fecha de publicación  
2014-03-30

Versión: 6.0.7

12 NC: 8670 000 56967  
EAN: 87 12581 50986 6

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)