

Philips
Sistema micro de som
clássico

com conector de 30 pinos
para iPod/iPhone
CD, CD de MP3, USB, DAB+, FM
15 W



DCB188



Obcecado pelo som

Descontraia com música fantástica

Ligue à alimentação - e a um som rico - quando colocar na base e carregar o seu iPod/iPhone neste sistema micro compacto e elegante da Philips com Dynamic Bass Boost. Desfrute da sua música preferida ou de centenas de estações interessantes em rádio DAB.

Desfrute de rádio DAB com qualidade digital

- Rádio DAB+ nítido e sem interferências
- Compatível com DAB e FM para uma experiência de rádio completa

Desfrute da sua música a partir de diferentes fontes

- Reproduza e carregue o seu iPod/iPhone em simultâneo
- Reproduz CD MP3/WMA, CD e CD-RW
- Ligação MP3 para a reprodução de música portátil

Enriqueça a sua experiência sonora

- Potência de saída total de 15 W RMS
- Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos
- Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais

Fácil de utilizar

- Coloque qualquer iPod/iPhone na base, mesmo dentro do estojo
- Um só telecomando para o sistema e o iPod

PHILIPS

Destques

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto – através de um só toque num botão!

Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.

Rádio DAB+ nítido, sem interferências



O rádio digital DAB+ (Digital Audio Broadcasting) é, a par da transmissão analógica

FM, uma nova forma de transmissão rádio através de uma rede de transmissores terrestres. Proporciona aos ouvintes uma maior variedade de opções e de informações com uma qualidade de som nítida e sem interferências. A tecnologia permite ao receptor captar o sinal mais forte que é detectado. Com as estações digitais DAB+ não é necessário memorizar as frequências, e os receptores são sintonizados pelo nome da estação, portanto não é preciso procurar a estação.

Coloque o iPod/iPhone c/ estojo na base



Uma porta de ligação de mola com design inteligente permite uma ligação sem esforço de qualquer iPod ou iPhone, sem adaptadores especiais. Para além disso, funciona até quando os estojos mais protectores estão colocados – basta ligar o iPhone ou iPod à base, exactamente no estado em que se encontra. Agora pode desfrutar da sua música sem quaisquer confusões.

Ligação MP3



A ligação MP3 permite a reprodução directa de conteúdo MP3 dos seus leitores multimédia portáteis. Além da vantagem de desfrutar da sua música favorita na qualidade de som superior proporcionada pelo sistema de áudio, a ligação MP3 é também bastante prática, já que apenas necessita de ligar o seu leitor de MP3 portátil ao sistema de áudio.



Especificações

Reprodução de áudio

- Suporte de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD MP3
- Modos de reprodução de discos: 20 Faixas Programáveis, Repetir/um/tudo/programa, Avanço/Inversão Rápido, Procura de Faixas Seguinte/Anterior, Reprodução de Repetição, Reprodução Aleatória
- Tipo de Carregamento: Topo
- Modo de reprodução no suporte: Avanço e retrocesso rápido, Faixa seguinte e anterior, Reproduzir e fazer pausa, Carregar o iPhone, Carregar o iPod

Som

- Potência de saída: Potência total de 15 W RMS
- Melhoramento do som: Dynamic Bass Boost, Controlo de Som Digital
- Sistema de som: Estéreo

Altifalantes

- Altifalante Principal: Woofer de 3", Sistema de Altifalantes de Graves

Sintonizador/recepção/transmissão

- Bandas do sintonizador: FM estéreo
- Sintonização digital automática
- Estações pré-sintonizadas: 20
- DAB: Banda III, Visor de informações, Menu, Smart Scan
- RDS: Tipo de Programa, Texto Rádio, Nome da estação
- Melhoramentos do Sintonizador: Memorização Automática

Conectividade

- Outras ligações: Antena flexível fixa FM
- Ligações áudio: Entrada de linha estéreo de 3,5 mm - MP3 link

Funcionalidades

- Alarmes: Temporizador, Despertador com Rádio, Alarme com CD
- Relógio: No ecrã principal
- Tipo de Ecrã: LCD
- Cor da retroiluminação: Azul
- Retroiluminação

Acessórios

- Acessórios incluídos: Folheto de garantia mundial
- Manual de início rápido: 6 idiomas
- Manual do utilizador: Dinamarquês/Norueguês, Português, Francês, Alemão, Italiano

Dimensões

- Dimensões do conjunto (L x A x P): 148 x 233 x 232 mm
- Dimensões do altifalantes principal (L x A x P): 132 x 233 x 159 mm
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 370 x 270 x 326 mm
- Peso incl. embalagem: 5,1 kg

Alimentação

- Alimentação: 220-240 V, 50 Hz

Compatível com iPod

- Compatível com: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod com visor a cores, iPod 1G, iPod de 5ª geração, iPod classic, iPod nano de 1.ª geração, iPod nano de 2.ª geração, iPod nano de 3.ª geração, iPod nano de 4ª geração, iPod nano de 5.ª geração, iPod touch, iPod touch de 2ª geração 8/16/32 GB, iPod nano de 6.ª geração

Compatibilidade com iPhone

- Compatível com: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4



Data de publicação
2014-08-09

Versão: 2.0.3

12 NC: 8670 000 74951
EAN: 87 12581 59680 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com