

Philips  
DVD 迷你影院



MCD700



## 豐富精彩的影音體驗

鏡面主機為室內空間增添品味，木質音箱提供優質音效。可播放 DVD，一套超微型系統就能滿足影音需求。

### 豐富你的電影體驗

- 播放 DVD、(S)VCD、MP3-CD、WMA-CD、CD (RW) 及相片 CD
- 12-bit/108MHz 影像處理功能，呈現清晰而自然的影像
- 逐行掃描色差影像，呈現最佳畫質
- 杜比數碼為你帶來超凡電影體驗

### 豐富你的音響體驗

- 數碼音效控制，提供最佳的樂風設定
- 動態低音增強效果，提供更深沉、震撼的音效
- 高、低音音量增強功能
- 2x25W RMS/1000W PMPO

### 與你的室內裝飾渾然一體

- 高階零件設計搭配機座
- 優雅的木質喇叭
- 方便使用的高品質遙控器

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## 規格

## 音效

- 輸出功率: 2x25 瓦 RMS, 1000 瓦 PMPO
- 音效增強: 音量, 數碼音效控制 4 種模式, 動態低音增強效果, 回音模式
- 音效系統: 杜比數碼

## 喇叭

- 主喇叭: 雙聲道, 4 吋低音喇叭, 低音反射喇叭系統, 可拆式喇叭網

## 影像播放

- 播放媒體: DVD+RW, DVD-Video, 影像 CD/SVCD, Picture CD
- 視訊增強: 逐行掃描
- 光碟播放模式: 監管控制, 角度, 縮放, 慢動作, 動態範圍壓縮, PBC, A-B 重復
- DVD 區域: 3

## 播放聲音

- 播放媒體: WMA-CD, MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD
- 光碟播放模式: 可編排 20 首曲目, 重復/單一/全部/節目, 隨機播放
- 載入器類型: 機動化, 機頂

## 調諧器 / 接收 / 傳送

- 自動數碼調諧: 是

- 記憶選台: 40
- 調諧器波段: FM 立體聲, MW

## 連接

- 視訊輸出 - 類比: 色差視訊 Y Pb Pr (cinch), 複合視訊 CVBS (黃色 cinch), S-Video (在 Hosiden 之上)
- 其他連接: 主動重低音喇叭前置輸出, 數碼音訊同軸輸出, 數碼光學輸出, FM 天線, MW 天線
- 輔助輸入: 2x(左/右)/RCA
- 耳筒: 3.5 mm

## 便利

- 鬧鐘: CD 鬧鐘, 定時睡眠功能
- 時鐘: 在主螢幕上
- 顯示類型: 白色 FTD
- OSD 語言: 英文, 法文, 西班牙文, 繁體中文

## 配件

- 附配件: 控制線, 複合影像線 (Y), FM/MW 天線
- 遙控器: 49 鍵, 附 2 粒 AAA 電池

## 尺寸

- 機組尺寸 (闊 x 高 x 深): 208 x 156 x 268 mm
- 主要喇叭尺寸 (闊 x 高 x 深): 145 x 230 x 210 mm
- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深): 475 x 275 x 335 mm
- 重量 (含包裝): 11 kg

## 產品特點

## 12 bit/108Mhz 影像 DAC

12-bit 視訊 DAC 是一個超級數碼類比轉換器, 可以保留真實影像的每個細節。它會顯示細微的陰影和更平滑的色彩度, 呈現更有動感、更自然的影像。使用大螢幕和投影機時, 常用的 10-bit DAC 的侷限性變得特別明顯。

## 逐行掃描

逐行掃描讓影像的垂直解像度加倍, 呈現更銳利的影像。逐行掃描不會先傳送構成畫面的奇數行資料, 然後再傳送偶數行資料, 而是同時將兩個部份呈現在螢幕上。完整的影像瞬間完成, 達到最大的解像度。以這樣的速度, 人眼將會看到更銳利的影像, 不會再看到畫面上一行行的線條。

## 高、低音音量

在聲音頻譜中, 人耳幾乎無法聽到極高及極低的頻率, 特別是在音量小的時候。啟動本音量增強功能後, 高、低音量會被放大, 讓你享受到更平衡的音效。

## 高階零件設計

DVD 微型系統的零件設計搭配了具有 4 個三角形腳架的機座, 可以避免擴大器及 DVD 載入器的震動、高溫與電磁場造成干擾, 避免音效頻率被扭曲。讓產生的音質更為流暢優美。

## 高品質遙控器

這款遙控器在尺寸與重量上取得完美平衡。細緻且合乎人體工學的設計, 遙控器上的橡膠按鈕讓你在使用時感到無比舒適。



出版日期 2009-02-06

版本: 5.2.9

12 NC: 9073 100 12929  
EAN: 87 10895 91220 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)