

Philips  
Mikro Hi-Fi rendszer

USB

MCM239



## Nagyszerű hangzás, kompakt kialakítás

### USB Direct lejátszással

Nagyszerű hangzás, kompakt, elegáns kialakítás. A klasszikus vonalvezetésű MCM239 dinamikus hangzást nyújt, és minden olyan funkciót biztosít, amelynek révén a hallgató ízlésének megfelelő zenei élményben részesülhet.

#### **Tegye gazdagabbá a hangzást!**

- USB Direct az MP3/WMA formátumú zene lejátszásához
- MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek lejátszása
- Digitális hangszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz
- Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang
- Kényelmes vonalbemeneti csatlakozó a hordozható zenelejátszókhöz
- 2 x 5 W RMS kimeneti összteljesítmény

#### **Kezdje a napot, ahogy Ön szereti**

- Ébresztő és elalváskapcsoló
- Digitális hangolás és 40 rádióállomás tárolása a még nagyobb kényelemért

#### **Bárhol és bármilyen életstílushoz alkalmazható**

- Kompakt kialakítás
- Könnyen kezelhető távvezérlő tartozékként

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Fénypontok

## USB Direct – MP3/WMA



Az USB Direct módban egyszerűen ki kell választania a zenét az USB-eszközön, és lejátszania a teljes tartalmat. Mindössze csatlakoztatnia kell az USB-eszközt ahhoz, hogy az azon tárolt zenét lejátszsa, vagy a tartalmát exportálja.

## Digitális hangszabályzás



A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, hogy az előre beállított Jazz, Rock, Pop és Classic beállítás kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei műfajok frekvenciatarományait. Az egyes üzemmódok grafikus hangszínszabályozás segítségével automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, és erősítik az adott zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális hangzásszabályozás pontosan az éppen játszott zene típusához igazítja a kiegyenlítést, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.

## Dinamikus basszuskiemelés



A Dinamikus basszuskiemelés maximálisan növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhang tartalmát – bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: mély vagy magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus basszuskiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.



# Műszaki adatok

## Hang

- Kimenő teljesítmény (RMS): 2 x 5 W
- Kimeneti teljesítmény: 2x10 watt zenei teljesítmény
- Hangkiemelés: Digitális hangszabályzás 4 üzemmód, Dinamikus basszuskiemelés

## Hangszórók

- Fő hangszóró: Bass Reflex hangszórórendszer, 4"-es mélynyomó, Teljes terjedelem

## Hanglejátszás

- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Lemezlejátszási módok: Ismétlés: egy/mind/program, Véletlenszerű lejátszás, 20 programozható műsorszám
- Betöltő típus: Előlap
- ID3 tag támogatás
- Közvetlen USB-módok: Gyors előre/Gyors vissza, Lejátszás/Szünet, Előző/Következő, Programozott lejátszás, Ismétlés, Véletlenszerű lejátszás, Leállítás

## Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM sztereó, MW
- Automatikus digitális hangolás
- Programozott állomások: 40
- Hangolás finomítása: Automatikus tárolás
- RDS: Programtípus, Állomásnév, Rádiótext, RDS óra-beállítás

## Csatlakoztathatóság

- Aux be: Vonalbemenet

- Fejhallgató: 3,5 mm-es
- Egyéb csatlakozások: FM antenna, MW antenna
- USB: USB-gazdaport

## Kényelem

- Ébresztők: CD-s ébresztés, Rádiós ébresztés, Elalváskapcsoló, USB-s ébresztés
- Óra: Fő kijelzőn
- Kijelző típusa: LCD
- Háttérfény színe: Kék
- Eco készenléti állapot: 1 W

## Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: FM/MW antenna, állvány
- Távvezérlő: 24 gombos, lítium akkumulátorral
- Váltóáram/egyenáram adapter: Kapcsolóüzemű tápegység
- Rövid üzembe helyezési útmutató: angol, német, holland, francia, spanyol, olasz
- Felhasználói kézikönyv: 16 nyelv

## Méretetek

- Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 211 x 250 x 160 mm
- Főhangszóró mérete (Sz x Ma x Mé): 158 x 250 x 118 mm
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 350 x 310 x 284 mm
- Tömeg csomagolással együtt: 5,8 kg

## Tápkapcsoló

- Áramellátás: 100-240 V AC, 50/60 Hz



Kiadás dátuma  
2009-08-13

Verzió: 1.0.7

12 NC: 8670 000 32016  
EAN: 87 12581 34928 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)