

Philips  
Kannettava DVD-soitin



PET810



## Nauti DVD-levyistä ja digitaalivideosta matkalla

PET810 on kompakti kannettava viihdyttäjä! Voit katsella DVD-elokuvia 8-tuumaisesta TFT-LCD-näytöstä ja nauttia digitaalisista MPEG4- ja DivX-tallenteista. Akun ja autosovittimen ansiosta virransaanti on taatu matkoillakin.

### Uppoudu myös matkoilla audiovisuaaliseen viihteeseen

- Toistaa DVD-, DVD+R- ja DVD+RW-levyt
- Toistaa CD-RW- ja MP3-CD-levyt
- MPEG4-toisto takaa laadukkaan videopakkauksen
- DivX-toisto: tiiviisti pakattua videokuvaa

### Mukava katsella kaikkialla

- Katso elokuvia 16:9 laajakuvakoossa
- Käyttäjystävällinen 8 tuuman TFT LCD-näyttö

### Todellista käyttömukavuutta

- Mukana autosovitin ja kätevä kaukosäädin
- Jopa 2,5 tunnin toisto aika ladattavalla akulla
- Jaa ilo kahdella kuulokeliitännällä
- Kuljetuslaukku vakiovarusteena

# PHILIPS

sense and simplicity

## Tekniset tiedot

### Kuva/näyttö

- **Kuvaruututyyppi:** LCD TFT
- **LCD-paneelityyppi:** Heijastusta vähentävä polarisoija
- **Ruudun halkaisija (tuuma):** 8 tuumaa
- **Resoluutio:** 480 (l) x 234 (k) x 3 (RGB)
- **Kirkkaus:** 400 cd/m<sup>2</sup>
- **Kontrastisuhte (tyypillinen):** 250:1
- **Tehollinen katselualaue:** 176,4 x 99,2 mm
- **Kuvapistetiheys:** 0,1225 (l) x 0,424 (k) mm
- **Vasteaika (tyypillinen):** 30 ms

### Ääni

- **Lähtöteho:** 250 mW RMS (kiinteät kaiuttimet)
- **Lähtöteho (RMS):** 10 mW RMS (kuuloke)
- **Signaali/kohina-suhte:** > 80 dB (kuuloke), > 62 dB (kiinteät kaiuttimet)

### Videotoisto

- **Toistomuodot:** DVD, DVD+RW, DVD+R, CD-kuvalevyt, SVCD, Video-CD
- **Pakkausformaatit:** DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, MPEG4
- **Levytoistotilat:** näyttö, jakson jatkuva toisto (A-B), Kulma, Levyvalikko, Pikahaku taaksepäin, Pikahaku eteenpäin, Jatkuva toisto, Kappaleiden satunnaistoisto, Hidastus taaksepäin, Hidastus eteenpäin, Zoomaus
- **Videolevyjen toistojärjestelmä:** NTSC, PAL

### Äänen toisto

- **Pakkausformaatti:** Dolby Digital, MP3
- **Toistomuodot:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- **Tuetut tiedostojärjestelmät:** ISO-9660, Joliet
- **MP3-bittinopeudet:** 32 - 320 kbps

### Liitännät

- **Äänilähtö - analoginen:** Ääni v/o (RCA)
- **Digitaalinen äänilähtö:** Koaksiaali (RCA)
- **Analoginen videolähtöliitäntä:** 1 videoliitin (3,5 mm:n liitin)
- **Liitin:** 2 x 3,5 mm kuulokkeet
- **DC-tulo:** 9 V
- **Virta:** 30 W
- **AV-lähtö:** Komposiitti (CVBS) x 1, 1 liitin v/o (3,5 mm)

### Käytön mukavuus

- Iskusuojaus
- Latausilmaisin

### Lisätarvikkeet

- **Akku:** DV 7.4 V, ladattavat Li-ion-akut
- **Verkkolaite:** ADPV18A (110 - 240 V, 50/60 Hz)
- **Autosarja:** sovitin tupakansytyttimeen, 12 V DC
- **Kaukosäädin:** RC810 (luottokorttikoko, 38 näppäintä)
- **Johdot:** Äänijohto x 1, videojohto x 1
- **Käyttöopas:** Painettu, 16 kieltä
- **Mukana tulevat lisätarvikkeet:** Kantolaukku

### Mitat

- **Tukkupakkauksen mitat:** 500 x 296 x 411 mm
- **Määrä pakkauksessa:** 3
- **Pakkauksen mitat (L x K x S):** 360 x 250 x 159 mm
- **Pakkaustyyppi:** D-box
- **Tuotteen mitat (L x K x S):** 220 x 29 x 155 mm
- **Tuotteen paino:** 0,9 kg

## Tärkeimmät ominaisuudet

### DivX-toisto

DivX®-tuen avulla voit nauttia DivX®-koodatusta videokuvasta omassa olohuoneessasi. DivX®-mediaformaatti on MPEG4-perusteinen videopakkaustekniikka, jonka avulla voit tallentaa isoja tiedostoja (kuten elokuvia, elokuvamainoksia ja musiikkivideoita) esimerkiksi CD-R/RW-levylle, muistikortille ja DVD-videolle. DivX® CD -levyjä voi toistaa valikoiduilla DVD-videoilla, DVD-tallentimilla ja kotiteatterijärjestelmissä.

### MPEG4-toisto

MPEG4-tekniikka mahdollistaa tallennettavien elokuvien pakkaamisen jopa MPEG-kokoa 7-10 kertaa pienempään kokoon ilman, että äänen tai kuvan laatu heikkenee. MPEG4-tiedostot voi tallentaa CD-ROM-levylle, muistikortille tai DVD-levylle, ja niitä voi toistaa DVD-soittimilla, DV-videoilla ja kotiteatterijärjestelmissä.



Julkaisupäivä 2007-12-07

Versio: 3.0

12 NC: 9073 101 01925  
EAN: 87 10895 88328 3

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Ladattavilla akuilla on vain tietty määrä latauskertoja ja ne on lopulta vaihdettava. Akun käyttöikä ja latauskertojen määrä vaihtelee käytön ja asetusten mukaan.

\* DivX, DivX Certified ja niiden logot ovat DivXNetworks, Inc:n tavaramerkkejä, joiden käyttöön Philipsillä on lisenssi.