

Philips  
CD Soundmachine

MP3

AZ1846



## Njut av fantastiskt ljud var du än är

Vill du frigöra dina digitala favoritlåtar från din bärbara musikspelare och lyssna på dem med kraftfullt ljud? Med Philips CD Soundmachine AZ1846:s USB Direct kan du göra det! Den har dessutom digital MP3-inspelning med en knapptryckning – ingen dator behövs.

### **Kraftfullt ljud som hörs och känns**

- Basreflexhögtalare för djupt, kraftfullt ljud
- 4-tums fullregisterhögtalare för kraftfullt ljud
- MAX Sound för omedelbar förstärkning
- DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud
- Total uteffekt på 2 x 2 W RMS

### **Musikunderhållning från flera källor**

- Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW
- USB Direct för MP3-/WMA-musikuppspelning
- Digital mottagare för förinställda kanaler

### **Lättanvänd**

- MP3-inspelning med en knapptryckning, ingen dator behövs
- MP3 Link för uppspelning av bärbar musik
- Praktisk fjärrkontroll
- Uttag för stereohörlurar

# PHILIPS

sense and simplicity

## Funktioner

### Basreflexhögtalare

Basreflexhögtalare ger en djup basupplevelse. De skiljer sig från vanliga högtalare genom att en baskanal är akustiskt förbunden med woofern för att få en lågfrekvent uteffekt. Resultatet blir en djupare kontrollerad bas och mindre distorsion. Tillsammans med genväret från woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan uppleva nya djupa basljud.

### MAX Sound

MAX Sound-tekniken förstärker momentant basen, maximerar ljudprestanda och skapar en mycket imponerande ljudupplevelse med endast en knapptryckning. Den sofistikerade

elektronikkretsen kalibrerar befintliga ljud- och volyminställningar vilket omedelbart förstärker bas och volym till maximala nivåer utan distorsion. Slutresultatet är en märkbar förstärkning av både ljudspektra och volym och en mäktig ljudhöjning som ger nya dimensioner till vilken musik som helst.

### Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW

Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW

### USB Direct - MP3/WMA

Med USB Direct-läget kan du helt enkelt välja musiken på en USB-enhet och spela upp allt

innehåll. Du behöver bara ansluta USB-enheten och kan sedan spela upp musik eller exportera innehåll från den.

### MP3-inspelning med en knapptryckning saknas

### MP3 Link för bärbar musik

MP3 Link-anslutningen möjliggör direktuppspelning av MP3-innehåll från bärbara mediaspelare. Du kan njuta av din favoritmusik med ljudsystemets enastående ljudkvalitet. Dessutom är MP3 Link också mycket praktiskt eftersom du bara behöver ansluta din bärbara MP3-spelare till ljudsystemet.



# Specifikationer

## Ljuduppspelning

- Typ av laddare: Toppmatad
- Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD-skiva, WMA-CD
- Skivuppspelninglägen: Snabbt framåt/bakåt, Nästa/Föregående spårsökning, Repetera spelning, Blandad uppspelning
- Programmerbara spår: 20

## Anslutningar

- USB: USB-värd
- Aux-in: MP3 LINK
- Hörlur: 3,5 mm

## Mottagare/mottagning/sändning

- Antenn: FM-antenn
- Radioband: FM, AM
- Automatisk digital kanalsökning
- Kanalförinställningar: 40

## Ljud

- Uteffekt (RMS): 2 X 2 W
- Ljudförbättring: MAX Sound, DBB (Dynamic Bass Boost)
- Ljudsystem: Stereo
- Högtalardiameter: 4 tum
- Volymkontroll: Volymkontroll upp/ner
- Högtalartyper: Basreflexhögtalare

## Högtalare

- Inbyggda högtalare: 2

- Legering: Metall
- Högtalartyper: Högtalare

## Bekvämlighet

- Visa siffror: 5
- Skärmtyp: LCD

## Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Nätkabel, Bruksanvisning, Garantiercertifikat
- Fjärrkontroll

## Mått

- Produktens mått (B x H x D):  
420 x 168 x 240 mm
- Förpackningens mått (B x H x D):  
457 x 283 x 210 mm
- Vikt: 2,8 kg
- Vikt inkl. förpackning: 3,7 kg

## Effekt

- Batterityp: LR20
- Batterispänning: 1,5 V
- Nätström
- Antal batterier: 6

## Ljudinspelning

- Inspelningsmedia: USB-enhet
- USB-inspelninglägen: Direktinspelning, Programmerade spår, En skiva, Ett spår
- USB-inspelningsskällor: CD



Publiceringsdatum  
2011-07-21

Version: 3.0.9

12 NC: 8670 000 36218  
EAN: 87 12581 38843 0

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)