

필립스
마이크로 뮤직 시스템

Bluetooth®

DVD, DivX
CD, USB, FM
최대 20W

BTD1180



당신의 집에 어울리는 사운드

사운드에 사로잡히다

Bluetooth® 을 통해 스마트폰에 있는 모든 디지털 음악을 감상하세요. 필립스 사운드 시스템은 DVD, DivX 타이틀, CD 및 MP3-CD 재생도 지원합니다. 음악 본연의 진정한 사운드를 느껴보세요.

풍부한 음향

- 강력하고 깊은 중저음을 내는 Bass Reflex 스피커 시스템
- DSC(디지털 사운드 컨트롤)
- 20W RMS 최대 출력 파워

편리한 사용

- Bluetooth 를 통한 무선 음악 스트리밍
- FM 디지털 튜닝으로 최대 20 개 채널 사전 설정
- 편리한 사용을 위한 모터 작동 CD 로더
- 알람 및 취침 타이머 기능

좋아하는 영화와 음악을 즐기세요.

- DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) 및 Picture CD 재생
- Dolby Digital 로 최고의 영화를 감상하세요
- 간편한 MP3 음악 재생용 USB 다이렉트
- 가정에서 무한정 노래를 부를 수 있는 가라오케

PHILIPS

주요 제품

무선 음악 스트리밍



Bluetooth는 안전하고 에너지 효율적인 근거리 무선 통신 기술입니다. 이는 iPod/iPhone/iPad 또는 스마트폰, 태블릿, 랩탑과 같은 기타 Bluetooth 장치에 간편한 무선 연결을 가능하게 하므로 스피커를 통해 좋아하는 음악, 비디오 또는 게임 음향을 간편하게 들을 수 있습니다.

Bass Reflex 스피커 시스템



Bass Reflex 스피커 시스템은 컴팩트형 확성기 박스 시스템을 통해 깊은 중저음을 느끼

게 해줍니다. 또한 기존의 확성기 박스 시스템과는 다르며 우퍼와 음향 효과를 고려해 정렬하는 중저음 파이프가 추가되어 시스템의 저주파 롤오프 (roll-off)를 최적화합니다. 따라서 보다 풍부한 중저음을 내고 왜곡도 줄어들게 됩니다. 시스템은 중저음 파이프의 공기를 울려 퍼지게 하여 기존의 우퍼처럼 진동하는 방식으로 작동합니다. 또한 우퍼의 반응이 결합된 시스템은 전체적인 저주파 음향을 확장하여 완전히 새로운 차원의 깊이 있는 중저음을 만들어 냅니다.

DSC(디지털 사운드 컨트롤)

디지털 사운드 컨트롤 (DSC)은 사전 설정된 밸런스, 선명함, 강력함, 부드러움, 밝음 컨트롤 기능을 제공하므로 다양한 음악 스타일의 주파수 범위를 최적화할 수 있습니다. 각 모드는 그래픽 이퀄라이징 기술을 사용해 음향을 자동으로 조절하고 선택한 음악 스타일에서 가장 중요한 음향 주파수를 강화합니다. 따라서 디지털 음향 조절 기능은 재생 중인 음악의 종류에 따라 음향의 균형을 정확하게 조절함으로써 음악 감상의 즐거움을 극대화합니다.

무한정 노래를 부를 수 있는 가라오케



가정에서 무한정 노래를 부를 수 있는 가라오케

간편한 MP3 음악용 USB 다이렉트



완벽한 파일 전송 기능으로, 내장 USB 다이렉트를 통해 더 많은 디지털 음악을 만나는 편리함과 즐거움을 간편하게 누릴 수 있습니다.

사양

사운드

- 음향 향상 기능 : DSC(디지털 사운드 컨트롤)
- 음향 시스템 : Dolby Digital
- 최대 출력 파워 (RMS): 20W

확성기

- 스피커 드라이버 : 3.5" 우퍼

비디오 재생

- 재생 매체 : DivX, DVD- 비디오 , Picture CD, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- 디스크 재생 모드 : A-B 반복, 시야각, PBC, 느린 재생, 확대, 보호자 감시 기능, 디스크 메뉴, 뒤로 감기, 빨리 감기, OSD, 중지 상태에서 다시 재생
- DVD 지역 : 3
- 비디오 향상 기능 : 프로그레시브 스캔

오디오 재생

- 재생 매체 : MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- 디스크 재생 모드 : 한곡 / 앨범 / 전체 / 프로그램 반복 기능, 빨리 감기 / 뒤로 감기, 다음 / 이전 트랙 검색
- 로더 유형 : 동력, 트레이
- USB 다이렉트 모드 : 뒤로 감기 / 빨리 감기, 재생 / 일시 중지, 이전 / 다음, 프로그램 재생, 반복, 중지

정지 화상 재생

- 사진 압축 포맷 : JPEG
- 화질 향상 기능 : MP3 재생 슬라이드쇼
- 재생 매체 : Picture CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW

튜너 / 수신 / 전송

- 튜너 밴드 : FM 스테레오
- 자동 디지털 튜닝

- 튜너 향상 기능 : 자동 저장
- 방송 프리셋 : 20

연결성

- 비디오 출력 - 아날로그 : 컴포짓 CVBS(노란색 RCA 잭), 컴포짓 Y Pb Pr(RCA 잭)
- 오디오 연결 : 아날로그 오디오 입력 (L/R)
- USB: USB 호스트
- Bluetooth 프로파일 : A2DP
- 마이크 : 마이크 소켓

편의성

- 알람 : CD 알람, 취침 타이머, 라디오 알람, USB 알람
- 시계 : 기본 디스플레이
- 표시등 : DIM 모드

액세서리

- 기본 제공 액세서리 : 컴포짓 비디오 케이블 (Y), AC 전원 코드
- 사용 설명서 : 다국어
- 리모콘

규격

- 총중량 : 6.7 kg
- 본체 깊이 : 220.4 mm
- 본체 높이 : 119 mm
- 본체 폭 : 180 mm
- 메인 스피커 크기 (W x D): 127 x 160 mm
- 기본 스피커 높이 : 170 mm
- 포장 깊이 : 231 mm
- 포장 높이 : 174 mm
- 포장 폭 : 653 mm

소비전력

- 전원 공급 장치 : 110-240V, 50/60Hz



발행 일자 2014-07-14

버전 : 2.0.2

12 NC: 8670 001 02393
EAN: 08 71258 16852 87

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com