



Philips
Microchaîne

avec connecteur Lightning
pour iPod/iPhone
CD, CD-MP3, USB, FM
50 W max, radiateur de basses

DCM3155

Le son adapté à votre environnement

L'obsession du son

Compatible avec le connecteur Lightning de l'iPhone 5, cette microchaîne Philips bénéficie de la technologie wOOx, pour des basses puissantes. Le haut-parleur orienté diffuse un son stéréo dans un large champ, tandis que la conception monobloc trouve sa place dans tous les intérieurs.

Améliorez votre expérience musicale

- Technologie wOOx™ pour des basses profondes et puissantes
- Puissance de sortie maximale de 50 W RMS

Peu importe la source, profitez de votre musique

- Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW
- USB Direct pour la lecture de fichiers audio MP3/WMA
- Tuner numérique avec présélections pour un confort optimal
- Entrée audio pour écouter la musique de vos appareils portables
- Charge rapide et diffusion de musique grâce au connecteur Lightning

Design harmonisé avec votre intérieur

- Conception monobloc trouvant sa place n'importe où chez vous

PHILIPS

Microchaîne

avec connecteur Lightning pour iPod/iPhone, CD, CD-MP3, USB, FM, 50 W max, radiateur de basses

DCM3155/12

Points forts

Lecture et charge via Lightning



Écoutez votre musique préférée tout en chargeant votre iPod/iPhone via le nouveau connecteur Lightning ! Placez-le simplement sur la station d'accueil pour diffuser les chansons de votre choix en profitant d'un son magnifique. Comme l'appareil est rechargé rapidement pendant la lecture, vous ne craignez plus d'épuiser votre batterie.

Technologie wOOx™



La technologie wOOx est un concept de haut-parleurs révolutionnaire pour une profondeur de basses incomparable. Les systèmes de pilotage du haut-parleur fonctionnent en symbiose avec le radiateur du caisson de basses wOOx et le réglage précis entre le circuit principal et le tweeter permet des transitions douces entre les différentes fréquences. La double suspension et une construction en sandwich symétrique donnent des basses légères et précises sans distorsion. wOOx produit des basses dynamiques d'une profondeur exceptionnelle grâce à une utilisation intégrale du haut-parleur pour restituer la musique de manière authentique.

USB Direct



Grâce au mode USB Direct, insérez simplement votre périphérique USB dans le port USB de votre appareil Philips pour que ce dernier diffuse directement votre musique au format numérique.

Entrée audio



L'entrée audio vous permet de diffuser directement les contenus stockés sur votre baladeur multimédia. Ainsi, grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de votre musique préférée avec une qualité audio exceptionnelle. L'entrée audio est très pratique : il vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur votre chaîne hi-fi.

Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW



La technologie de compression audio permet de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers

audio numériques volumineux sans trop dégrader leur qualité audio. MP3 et WMA sont deux formats de compression qui vous permettent de profiter d'un maximum de musique numérique sur votre lecteur Philips. Téléchargez des chansons MP3 ou WMA sur les sites Internet autorisés ou créez vos propres fichiers musicaux MP3 ou WMA en encodant vous-même vos CD audio au format MP3, puis en transférant votre musique sur votre lecteur.

Tuner numérique avec présélections




Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.

Puissance de sortie maximale de 50 W RMS

Puissance de sortie maximale de 50 W RMS

Conception monobloc

Conception monobloc trouvant sa place n'importe où chez vous



Caractéristiques

Niveau sonore

- Accentuation du son: Technologie wOOx™, contrôle numérique du son
- Réglage du volume: Haut/bas
- Puissance de sortie maximale (RMS): 50 W

Enceintes

- Haut-parleurs: Haut-parleur de graves 2,5"
- Nombre de haut-parleurs intégrés: 2

Connectivité

- USB: Port USB
- Entrée audio (3,5 mm)

Lecture audio

- Modes de lecture de disques: avance/retour rapides, recherche piste suivante/précédente, Répétition
- Supports de lecture: CD, CD-R/RW, CD-MP3, Clé USB, CD-WMA
- Modes de lecture sur station d'accueil: Avance/retour rapide, Menu (haut/bas), Piste suivante et précédente, Lecture et pause
- Autres: Compatible ID3-Tag
- Modes de lecture USB Direct: avance rapide/retour rapide, lecture/pause, précédent/suivant, répétition, arrêt

Tuner/réception/transmission

- Antenne: Antenne FM
- Bandes du tuner: FM mono, FM stéréo
- Préréglages: 20
- Tuner - amélioration: Réglage numérique auto, recherche automatique, Installation aisée (plug-and-play)

Pratique

- Alarmes: Alarme CD, Alarme radio, alarme USB, Alarme iPod
- Type d'affichage: LCD
- Horloge: Sur affichage principal, mise en veille programmable
- type de changeur: Avant, Insertion
- Périphérique de chargement: iPhone, iPod

Alimentation

- Alimentation: 110 - 240 V, 50/60 Hz

Accessoires

- Accessoires fournis: Câble d'alimentation, Mode d'emploi
- Télécommande: Télécommande 21 touches

Dimensions

- Poids brut: 3,6 kg
- Largeur de l'appareil: 238 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 345 millimètre
- Poids net: 2,6 kg
- Profondeur de l'appareil: 234 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 244 millimètre
- Largeur de l'emballage: 238 millimètre
- Profondeur de l'emballage: 445 millimètre

Compatible avec iPod

- Compatible avec: iPod nano 7e génération, iPod touch 5e génération

Modèles iPhone compatibles

- Compatible avec: iPhone 5



Date de publication
2024-05-03

Version: 2.0.8

EAN: 87 12581 66003 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com