

Philips  
无线耳机

**主动降噪**  
纤薄轻便  
多点连接配对



TAH6506BK

## 精彩每时每刻。

这些精美的纤细无线耳机全身都是亮点。无论您在哪里聆听，主动降噪皆可支持您沉浸在您喜欢的音乐中。多任务处理也很简单，您可以同时与两个设备配对。

### 从家庭办公室到上下班往返皆适用

- 充电 15 分钟，获得 2 小时额外播放时间
- 方便存放。平折且小巧的折叠设计
- 与音频电缆（3.5 毫米插孔）兼容
- 随附软袋

### 时尚设计，无缝掌控。

- 专注尽享音乐。主动降噪
- 纤薄的耳罩式设计。出众外观
- 30 小时播放时间。25 小时播放时间（主动降噪）
- 蓝牙多点连接。出色地工作

### 轻便舒适，音乐电话两不误

- 震撼的 32 毫米钹制驱动器
- 集成式控件。清晰的通话质量
- 轻松唤醒手机的语音助手

**PHILIPS**

无线耳机  
主动降噪 纤薄轻便, 多点连接配对

TAH6506BK/00

## 产品亮点

### 主动降噪



想要在您外出时降低噪音? 这些无线头戴式耳机耳罩中的内置麦克风可隔离您不想听到的引擎噪音, 让您随意享受挚爱乐曲。

### 蓝牙多点连接



简化您的工作日流程。这些无线耳机可同时连接到两个蓝牙设备并根据需要在二者间进行切换。因此, 您可以从笔记本电脑收听音乐和从手机接听来电。

### 30 小时播放时间

这些无线贴耳式耳机充电一次即可播放 30 小时, 或在激活主动降噪功能的情况下为 25 小时。充满电需要 2 小时。需要额外提升? 充电 15 分钟即可为您提供 2 小时更长播放时间。

### 轻松控制和配对

耳罩上的按钮和旋钮可让您暂停播放列表、接听来电、控制音量、唤醒您手机的语音助手。通话质量清晰出色, 且您可以同时将耳机与两个设备配对。

### 方便存放

耳罩可旋转, 使耳机折平, 便于存放在办公室抽屉中。或者, 您可以将其向内平折, 紧凑地叠在一起, 适合装入衣袋和包中。

# 规格

## 声音

- 波段: 20 - 20 000 赫兹
- 单元直径: 32 毫米
- 阻抗: 32 欧姆
- 最大输入功率: 20 mW
- 灵敏度: 112 dB (1K Hz)
- 驱动器类型: 动态

## 连接

- 蓝牙版本: 5.0
- 无线
- 蓝牙模式: A2DP, AVRCP, HFP
- 可分离线缆
- 最大范围: 最多 10 组米
- 多点连接
- 支持的编解码器: SBC
- 无线传输类型: 蓝牙
- 耳机插孔: 3.5 毫米

## 外箱

- 长度: 20.5 厘米
- 用户包装数量: 3
- 宽度: 15.5 厘米
- 总重: 1.086 千克
- 高度: 24 厘米
- GTIN: 1 48 95229 11759 1
- 净重: 0.435 千克
- 自重: 0.651 千克

## 便利性

- 自动断电
- 控件类型: 按钮

## 功率

- 充电式设计
- 电池数: 1 件
- 通话时间: 30 小时
- 充电时间: 2 小时
- 音乐播放时间 (ANC 打开时): 25 小时
- 音乐播放时间 (ANC 关闭时): 30 小时
- 充电时间快: 15 mins for 2 hrs
- 电池重量 (总计): 7.08 克
- 电池容量 (耳机): 300 毫安时
- 电池类型 (耳机): 锂聚合物 (内置)

## 包装尺寸

- 高度: 22.5 厘米

- 包装类型: 包装盒
- 货架摆放类型: 悬挂
- 宽度: 18.5 厘米
- 厚度: 4.5 厘米
- 随附产品数量: 1
- EAN: 48 95229 11759 4
- 总重: 0.293 千克
- 净重: 0.145 千克
- 自重: 0.148 千克

## 产品尺寸

- 高度: 19 厘米
- 宽度: 16.5 厘米
- 厚度: 3.8 厘米
- 重量: 0.145 千克

## 附件

- 便携盒: 1 个软包
- 音频电缆: 3.5 毫米立体声电缆, 长度 = 1.2 米
- 快速入门指南
- 充电电缆: USB-C 电缆, 500 毫米

## 设计

- 颜色: 暗夜黑
- 配戴方式: 头戴
- 可折叠设计: 平折 / 向内折叠
- 贴耳材料: 合成皮革
- 耳塞配件: 耳罩式
- 耳罩类型: 封闭式后盖

## 电信

- 用于呼叫的麦克风: 1 mic

## UPC

- UPC: 8 40063 20195 8

## ANC 功能

- ANC 技术: FB
- 自适应 ANC
- ANC 麦克风: 2 个麦克风
- ANC (主动式噪音消除)

## 语音助手

- 语音助手兼容: Apple Siri, Google Assistant
- 语音助手激活: 手动
- 语音助手支持



发行日期 2024-06-06

版本: 7.1.3

EAN: 48 95229 11759 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 电池支持的播放时间为近似时间, 因具体情况而异。