

Philips  
Sistema de Home Theater  
com DVD



HTS6600

## Som surround envolvente com Ambisound

Com Ambisound, o HTS6600 fornece uma experiência surround multicanal envolvente com apenas duas caixas acústicas, em qualquer tipo de cômodo. A qualidade de som e de imagem excelente e o sistema de fácil configuração que pode ser montado em parede se encaixam em qualquer casa.

### Áudio e vídeo que parecem reais

- Ambisound para som surround multicanal de alta qualidade sem complicações
- O Smart Surround otimiza automaticamente os ajustes do som surround
- DoubleBASS para uma experiência de graves profundos prolongada
- HDMI 1080i com aprimoramento de vídeo de alta definição

### Cabe em qualquer espaço, qualquer estilo de vida

- Caixas acústicas verticais que podem ser montadas na parede com a Flat TV
- Design sofisticado que combina com qualquer flat TV
- Instalação rápida e fácil, sem complicações

### Ligue e aproveite os diversos recursos

- Conecte seu iPod para reproduzir áudio e vídeo
- USB Direct exibe fotos e reproduz músicas de unidades flash USB
- MP3 link para reproduzir músicas de mídia players portáteis



**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Destques

## Ambisound

A tecnologia Ambisound produz som surround multicanal verdadeiramente emocionante gerado por menos caixas acústicas. Ela oferece uma experiência de som 5.1 envolvente sem que você tenha que se preocupar com limitações de forma ou tamanho do ambiente nem com a desordem provocada por várias caixas acústicas e cabos. Por meio da combinação do fenômeno psicoacústico, do processamento de matriz e da perfeita angulação do posicionamento do driver, o Ambisound oferece mais som gerado por menos caixas acústicas.

## Smart Surround

Curta o melhor a experiência de som possível sem precisar fazer alterações na configuração surround sempre que mudar o disco ou alternar entre filmes e músicas. Diferentemente dos sistemas 5.1 convencionais, que apresentam configurações surround multicanal padrão, o Smart Surround altera as configurações surround automaticamente para se adequar à sua música codificada em estéreo ou ao filme com conteúdo multicanal.

## DoubleBASS



O DoubleBASS garante que você escutará até os tons graves mais profundos emitidos pelos subwoofers compactos. Ele captura frequências baixas e as recria na faixa audível do subwoofer, fornecendo som mais potente e incomparável e garantindo uma experiência de som completa e sem distorções.

## HDMI 1080i

HDMI significa High Definition Multimedia Interface. É uma conexão digital direta que pode conduzir vídeo digital de alta resolução e áudio digital multicanal. Ao eliminar a conversão de sinais analógicos, ele oferece a imagem perfeita e qualidade de som, completamente sem ruído. O HDMI é totalmente retrocompatível com o DVI (Digital Video Interface, Interface digital de vídeo).

## Conecte seu iPod

Essa conexão exclusiva permite conectar a Philips dock ao sistema de home theater para reproduzir mídias do iPod. Com a interface de usuário estendida, você também pode desfrutar da conveniência do acesso direto e da exibição do conteúdo do iPod na tela da TV.



# Especificações

## Imagem/tela

- Aprimoramento de imagens: Alta def. (720p, 1080i), Aprimoramento de vídeo, Progressive Scan

## Som

- Sistema de áudio: Ambisound, Dolby Digital, DTS, Dolby Prologic II, Estéreo
- Recursos de áudio: Smart Surround, DoubleBass, Controle de altos e graves
- Ajustes do equalizador: Ação, Rock, Concerto, Clássica, Drama, Jazz, MTV, RnB, Jogos, Festa, Desenho animado, Lounge, Esportes, Notícias

## Alto-falantes

- Tipos de alto-falantes: Duas caixas acústicas verticais
- Drivers de caixa acústica: Oito woofers full range de 2 pol
- Impedância de caixa acústica: 6 ohm
- Tipo de subwoofer: Ativo
- Driver de subwoofer: Um woofer de longo alcance de 6,5 pol
- Impedância do subwoofer: 4 ohm
- Faixa de frequência do subwoofer: 30-120 Hz

## Reprodução de vídeo

- Formatos de compactação: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Mídia de reprodução: DVD-Vídeo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD/SVCD de vídeo, CD-R/CD-RW
- Sistema de reprodução de discos: NTSC, PAL

## Reprodução de áudio

- Formato de compactação: MP3, WMA
- Mídia de reprodução: CD de áudio, CD-R/RW, Conexão USB
- Taxas de transferência de MP3: 32 a 256 kbps e VBR

## Reprodução de imagem estática

- Formato de compactação de imagens: JPEG
- Mídia de reprodução: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Conexão USB
- Aprimoramento de imagens: Apres.de slides c/

reprodução de música, Girar, Zoom

## Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Faixas do sintonizador: AM, FM

## Conectividade

- Conexões frontais / laterais: Conector de base, MP3 link, USB
- Conexões traseiras: Saída de HDMI, Saída de vídeo componente, Saída Vídeo Composto (CVBS), Entrada para TV (áudio, cinch), Interconexão (à fonte de alimentação)
- Subwoofer (Fonte de alimentação): Entrada digital coaxial, AUX In (cinch, 2 pares), Antena FM, Antena AM/MW, Conectores ajustáveis p/cxs acústicas, Interconexão (à unidade principal)

## Dimensões

- Dimensões do aparelho com pedestal (L x A x P): 370 x 76 x 242 mm
- Peso do aparelho (com pedestal): 3,5 kg
- Largura da caixa acústica (c/ pedestal): 180 mm
- Altura da caixa acústica (com pedestal): 420,5 mm
- Profundidade cx acústica (com pedestal): 180 mm
- Peso da caixa acústica (com pedestal): 2,32 kg
- Dimensões do subwoofer (L x A x P): 295 x 443 x 295 mm
- Peso do subwoofer: 9,1 kg
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 841 x 359 x 527 mm
- Peso, incluindo embalagem: 22,8 kg

## Acessórios

- Acessórios inclusos: Guia de início rápido, Manual do usuário, Controle remoto, Pilhas para controle remoto, Cabo HDMI, cabo de vídeo CVBS, Cabo do MP3 link, Antena AM, antena FM, Cabo de ligação, Cabos das caixas acústicas, Cabo de alimentação, Suporte para instalação em parede, Folheto de garantia mundial, Base para iPod

## Alimentação

- Fonte de alimentação: 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Consumo de energia no modo de espera: <1 W



Data de emissão  
2009-03-06

Versão: 2.0.10

12 NC: 8670 000 26941  
EAN: 87 12581 31558 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus representantes legais

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis pois isto poderá prejudicar a sua audição.