

Philips  
Lecteur de DVD portable

Écran large LCD 17,8 cm (7")  
Téléviseur numérique

**PET735**



Vos DVD et DivX<sup>®</sup> préférés, où et quand vous en avez envie !

avec récepteur de télévision numérique intégré

Les films DVD prennent vie grâce à l'écran LCD couleur 18 cm du PET735 doté de la technologie Zero Bright Dot™. Visionnez des films au format DivX<sup>®</sup> et MPEG4 ou des émissions de TV numériques gratuites avec le récepteur TV numérique intégré. Kit de montage voiture et connecteur USB fournis.

#### **Découvrez l'univers de la télévision interactive numérique**

- Guide électronique de programmes 7 jours (EPG)
- Prise en charge de la fonction d'accès direct au télétexte et aux sous-titres
- Compatibilité DVB-T pour la radio et la télévision numériques gratuites

#### **Entrez dans l'univers des produits audio/vidéo nomades**

- Partagez vos photos JPEG stockées sur Picture CD
- Lecture de DVD, DVD+/-R et DVD+/-RW, (S)VCD, DivX<sup>®</sup> et vidéos MPEG-4
- Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW

#### **Confort de visualisation en toutes circonstances**

- Zero Bright Dot™ pour une qualité d'image optimale
- Écran couleur LCD TFT 17,8 cm (7") de qualité pour un confort visuel garanti

#### **Simplicité d'utilisation maximale**

- Jusqu'à 3 heures d'autonomie grâce à la batterie intégrée\*
- Connexion USB pour lire les vidéos, les photos et la musique
- Kit de fixation voiture intelligent pour une utilisation aisée

**PHILIPS**

## Points forts

### Lecture de DVD, DivX et MPEG4



Profitez de vos vidéos encodées en DivX<sup>®</sup> dans votre salon. Le format DivX<sup>®</sup> est une technologie de compression vidéo basée sur le MPEG-4 qui vous permet d'enregistrer des fichiers volumineux comme des films, des bandes-annonces ou des vidéos musicales sur des supports de type CD-R/RW, carte mémoire ou DVD vidéo. Vous pouvez lire les CD encodés en DivX<sup>®</sup> sur les lecteurs de DVD et les systèmes Home Cinéma compatibles.

### Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW



La technologie de compression audio permet de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers audio numériques volumineux sans trop dégrader leur qualité audio. MP3 et WMA sont deux formats de compression qui vous permettent de profiter d'un maximum de musique numérique sur votre lecteur Philips. Téléchargez des chansons MP3 ou WMA sur les sites Internet autorisés ou créez vos propres fichiers musicaux MP3 ou WMA en encodant vous-même vos CD audio au format MP3, puis en transférant votre musique sur votre lecteur.

### Partage de Picture CD (JPEG)



La compatibilité multiformat permet de lire la plupart des formats de CD : vous pouvez dorénavant profiter de vos contenus vidéo où que vous soyez.

### Compatibilité DVB-T



Multipliez vos possibilités de divertissement et bénéficiez d'émissions numériques gratuites. Grâce à la technologie DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial, diffusion vidéo numérique - terrestre), vous pouvez suivre gratuitement des émissions de radio et de télévision numériques diffusées en Europe. Le signal, entièrement numérique, est dépourvu de tout segment analogique pour assurer la qualité de réception la plus élevée.

**Guide électronique de programmes 7 j.**  
Guide électronique de programmes 7 jours (EPG)

### Accès direct télétexte et sous-titres

Prise en charge de la fonction d'accès direct au télétexte et aux sous-titres

### Zero Bright Dot™

Bénéficiez d'images de très haute qualité, exemptes de défauts. Les écrans LCD présentent généralement des imperfections,

appelés « points brillants » par les spécialistes du secteur. Ceux-ci étaient considérés auparavant comme un mal inévitable lié au processus de fabrication des écrans LCD, mais Philips ne l'entend pas de cette oreille. En effet, nous appliquons une tolérance zéro pour les points brillants lors de la fabrication grâce à des procédures strictes en matière de contrôle de la qualité des lecteurs de DVD portables. Nos lecteurs de DVD portables intègrent la technologie Philips Zero Bright Dot™ afin de garantir une qualité d'image irréprochable.

### Écr. cl. LCD TFT 18 cm (7")



L'afficheur LCD couleur haute résolution donne vie à vos images. Il affiche vos plus belles photos comme s'il s'agissait d'impressions de haute qualité et diffuse vos films et musiques préférés en reproduisant des couleurs riches et vives et des détails plus vrais que nature.

### Batterie intégrée pour une autonomie de 3 h\*



Le lecteur Philips est livré avec une batterie rechargeable intégrée et compacte pour une autonomie longue durée. Avec une seule charge, vous bénéficiez d'une grande autonomie : jusqu'à 3 heures de lecture en continu pour vos films, vos photos et votre musique. Il vous suffit de brancher le câble d'alimentation pour recharger le lecteur - c'est aussi simple que cela.

# Caractéristiques

## Son

- Puissance de sortie: 250 mW RMS (enceintes intégrées)
- Puissance de sortie (RMS): 10 mW RMS (écouteurs)
- Rapport signal sur bruit: > 80 dB (écouteurs), > 62 dB (enceintes intégrées)

## Connectivité

- Entrée AV: 1 entrée vidéo composite (CVBS)
- Sortie A/V: 1 entrée vidéo composite (CVBS)
- Entrée CC: 9 V
- Sortie audio numérique: Coaxiale (cinch)
- Prise pour casque d'écoute: Casque stéréo 3,5 mm x 2

## Tuner/réception/transmission

- TV numérique: DVB terrestre\*

## Pratique

- Indicateur de charge de la batterie
- Résistant aux chocs

## Accessoires

- Adaptateur CA/CC: Entrée CC 9 V ; 100-240 V, 50/60 Hz
- Câbles: 1 câble A/V
- Accessoires fournis: Antenne
- Télécommande: Télécommande compacte AY5506
- Mode d'emploi: 16 langues
- Kit voiture: Adaptateur allume-cigare, 12 V CC
- Kit de fixation voiture intelligent: 1 pièce

## Dimensions

- Nombre de cartons: 3
- Profondeur de l'emballage: 138 millimètre
- Profondeur du produit: 170 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 228 millimètre
- Type d'emballage: D-box
- Largeur de l'emballage: 250 millimètre
- Profondeur du carton principal: 265 millimètre
- Poids du carton principal: 6.8 kg

- Hauteur du carton principal: 255 millimètre
- Largeur du produit: 193 millimètre
- Largeur du carton principal: 430 millimètre
- Hauteur du produit: 33 millimètre
- Poids du produit: 0,85 kg

## Lecture audio

- Format de compression: Dolby Digital, MP3, WMA
- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, CD-WMA
- Débit binaire MP3: 32 - 320 Kbit/s
- Systèmes de fichiers pris en charge: ISO-9660, Joliet
- Débit binaire WMA: 32 - 192 Kbit/s

## Image/Affichage

- Diagonale d'écran (pouces): 7 pouces
- Zone de visualisation efficace: 154,1 x 86,6 mm
- Rapport de contraste (type): 250:1
- Type d'écran LCD: Polarisé antireflet
- Type d'écran: LCD TFT
- Temps de réponse (type): 30 ms
- Luminosité: 200 cd/m<sup>2</sup>
- Pas de masque: 0,107 x 0,370 mm (l x H)
- Résolution: 480 (l) x 234 (H) x 3 (RVB)

## Décodage vidéo

- Format de l'image: 16/9, 4/3, 4/3 Letterbox
- Réception-Démodulation: COFDM 2K/8K, Compatible MPEG-2 DVB, Réseau : MFN/SFN, MDPQ

## Lecture vidéo

- Supports de lecture: DVD, Picture CD, SVCD, CD vidéo, DVD-R/-RW, CD-MP3, CD-R/CD-RW, WMA, DVD+R/+RW, CD
- Formats de compression: MPEG-4, DivX
- Modes de lecture des disques: Répétition A-B, Angle, Menu du disque, Retour rapide, Avance rapide, Affichage à l'écran, Répéter, Lecture aléatoire, Ralenti arrière, Avance ralenti, Zoom
- Système de lecture de disque vidéo: NTSC, PAL



Date de publication  
2024-03-26

Version: 1.0.4

EAN: 87 12581 34437 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)