

Philips  
Přenosný CD přehrávač



AX3301

## Tenký a odolný proti otřesům

Hledáte CD přehrávač vybavený mnoha funkcemi s mimořádně dokonalým vzhledem? AX3301 je ta pravá volba. Kompaktní s nejmodernějším vzhledem. Jedinečný kryt s animovanou grafikou a spoustou barev doplňuje zábavu při poslechu hudby.

### Moderní design

- Kulatý, kompaktní a tenký přenosný přehrávač CD
- Jedinečné pouzdro s animovanou optikou pro zábavu

### Ochrana proti otřesům Jogproof

- Vyrovnávací paměť ESP™ 45 sekund

### Zvýšený výkon basů

- Funkce Dynamic Bass Boost pro optimaliz. reprodukci basů při lib. hlasitosti
- Stereofonní sluchátka s pohodlnou regulací hlasitosti

### Poslouchejte všechny typy disků

- Přehrává disky CD, CD-R a CD-RW

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Specifikace

## Zvuk

- Akustická zpětná vazba: Ano
- Digitálně/analogový převodník: 1bitový
- Kmitočtová charakteristika: 20 - 20 000 Hz
- Výstupní výkon: 2 x 5 mW (RMS)
- Odstup signál/šum: > 85 dB
- Vylepšení zvuku: Digital Dynamic Bass Boost
- Ovládání hlasitosti: digitální

## Přehrávání zvuku

- Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW
- Režimy přehrávání disků: 30 programovatelných stop, Rychlý posun vpřed/zpět, Funkce Hold, Funkce Introscan, Funkce Repeat Play (opakované přehrávání), Obnovení přehrávání po zastavení, Náhodné přehrávání
- Electronic Skip Protection (CD): 45

## Možnosti připojení

- Vstup pro stejnosměrné napájení: 4,0 mm, 4,5 V, střed +
- Sluchátka: 3,5 mm
- Linkový výstup: 3,5 mm

## Pohodlí

- Typ displeje: LCD
- Indikátory: Stav baterie, Funkce CD, DBB, Funkce ESP, Čas, skladba

## Příslušenství

- Síťový adaptér: AY3170 (300 mA)
- Sluchátka: SBC HE225 (s ovládáním hlasitosti)
- Dodávané příslušenství: Uživatelský manuál

## Rozměry

- Rozměry Eboxu (Š x V x H): 0 x 0 x 0 mm
- Kryt: Provedení odolné proti teplu, Čočkovitý tvar
- Rozměry master kartonu: 252 x 310 x 160 mm
- Počet kusů ve velkoobchodním balení: 6
- Hmotnost velkoobchodního balení: 4,18 kg
- Rozměry balení (Š x V x H): 243 x 49 x 148 mm
- Typ balení: D-box
- Rozměry výrobku (ŠxHxV) mm: 137,5x137,5x23,3 mm
- Hmotnost výrobku: 0,2 kg

## Spotřeba

- Doba přehrávání CD na baterie: 20
- Typ baterie: AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4
- Typ baterií: Dobíjecí

# Přednosti

## Kulatý, tenký a kompaktní

Kulatý, kompaktní a tenký přenosný přehrávač CD

## Pouzdro s animovanou grafikou

Jedinečné pouzdro s animovanou optikou pro zábavu

## Vyrovňovací paměť ESP™ 45 sekund

Electronic Skip Protection je užitečná funkce, která zajišťuje reprodukci hudby bez přeskakování i v případě, že je přehrávač disků CD vystaven otřesům a nárazům při sportu nebo pohybu. Zařízení s funkcí Electronic Skip Protection mají inteligentní elektronickou vyrovňovací paměť, která automaticky upravuje obsah a rychlost otáčení laseru, aby zajistila nepřerušovaný poslech hudby.

## Digital Dynamic Bass Boost

Funkce Digital Dynamic Bass Boost zajišťuje inteligentní zvýraznění basů při vysokých hlasitostech bez zkreslení a při nízkých hlasitostech bez omezení nejnižších kmitočtů. Složité elektronické obvody neustále sledují hlasitost a úroveň basů a provádí jejich přesné nastavení tak, aby nedocházelo ke zkreslení zvuku a byla zajištěna optimální reprodukce basů. Výsledkem jsou dokonalé hluboké tóny bez ohledu na zvolenou hlasitost.

## Sluchátka s řízením hlasitosti

Stereofonní sluchátka s pohodlnou regulací hlasitosti

## Umožňuje přehrávání CD, CD-R a CD-RW

Přehrává disky CD, CD-R a CD-RW



Datum vydání 2009-04-12

Verze: 2.0.3

12 NC: 9073 101 00962  
EAN: 87 10895 79630 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips  
Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)