



Philips
Télécommande universelle

7 périphériques sur 10



SRU5170



Configuration guidée à l'aide de l'afficheur LCD

Compatible avec plus de 1 000 marques

La nouvelle SRU5170 permet d'installer vos appareils de façon simple et rapide. Grâce à un afficheur LCD fournissant des informations guidées et un guide de mise en route simplifié, votre télécommande est configurée en un clin d'œil.

Contrôler la plupart des appareils et marques

- Commande jusqu'à 7 appareils sur 10
- Ajoutez et identifiez facilement des fonctionnalités supplémentaires.
- Compatible avec les équipements Philips

Installation rapide et facile

- Guide mise en route simplifié pour une configuration guidée rapide
- Intégration des codes IR d'une autre télécommande
- Service d'assistance Télécommandes Universelles via un site Web dédié

Pour un confort maximal

- La forme ergonomique permet une bonne prise en main
- Fonctions regroupées très pratiques
- Écran LCD rétroéclairé pour une utilisation aisée dans l'obscurité
- L'indicateur de piles faibles indique quand les recharger
- Les piles sont incluses pour une utilisation immédiate



PHILIPS

Points forts

Écran rétroéclairé

Le rétroéclairage est une fonctionnalité illuminant l'écran LCD ou le clavier pour une utilisation dans le noir. Les deux procédés de rétroéclairage les plus courants sont les voyants (LED) et l'électroluminescence (EL). Les télécommandes rétroéclairées avec des voyants sont généralement lumineuses mais l'éclairage en jaune et en vert est inégal, tandis que les écrans électroluminescents offrent un éclairage régulier avec des nuances bleues, blanches ou vertes.

Indicateur de piles faibles

Savoir à temps quand recharger ou remplacer des piles.

Guide de mise en route simplifié

Le guide de mise en route simplifié fournit une assistance lors de la configuration d'une télécommande universelle. Au lieu de taper des codes à 3 ou 4 chiffres, un afficheur LCD incorporé à la télécommande vous guide lors des étapes de configuration. Le guide de mise en route rapide fournit également des informations complémentaires outre celles qui s'affichent sur l'écran LCD, accélérant ainsi la configuration.

Fonction d'apprentissage

La fonction d'apprentissage permet à une télécommande de capturer et de mémoriser les signaux infrarouges d'autres télécommandes pour un usage ultérieur. Si les codes de l'appareil ne sont pas inclus dans la base de données embarquée, il est possible de

les assimiler en pointant vers la télécommande d'origine.

Télécommande 7 en 1 pour appareils de divertissement

Avec la télécommande 7 en 1, vous pouvez programmer et commander jusqu'à 7 appareils audio ou vidéo de la plupart des marques. Elle contient en effet les codes infrarouges de tous les types d'équipement de loisirs de presque toutes les marques. Vous allez pouvoir remplacer votre collection de télécommandes par un seul et même appareil...

Des fonctionnalités supplémentaires

Une méthode améliorée d'ajout de contrôle facilite et accélère la prise en main. Ainsi, plus aucune fonction ne manque !



Caractéristiques

Praticité

- Appareils pris en charge: Téléviseur, Magnétoscope, DVD, Boîtier décodeur satellite, CÂBLE, CD/MD, RÉCEPTEUR, AMPLIFICATEUR, PC
- Fonctions TV: Programme suivant/précédent, Réglage du volume, fonction silence, Marche/veille, Touches numériques, Sélection audio/vidéo, externe, Commande accessible par menu, Réglage couleur/luminosité, Touches Télétexte, Touches Télétexte rapides, Programme précédent, Mise en veille programmable, 16/9, Guide, informations
- Télétexte - améliorations: Fast Text
- Fonctions DVD: Touches de lecture, Commande Système accessible par menu, Commande disque accessible par menu, Touches numériques
- Fonctions magnétoscope: Touches de lecture (6), ShowView, VCR Plus, Commande accessible par menu
- Fonctions SAT/CBL: Touches numériques, Commande accessible par menu, Guide, informations, Favoris, Fonctions texte
- Installation facile: Recherche automatique
- Étapes d'installation: 2
- touche copie
- Langues prises en charge: ANG/FR/ALL/NL/DA/S/NOR/FIN
- Nombre de touches: 40
- Préprogrammé pour les appareils Philips
- Approbations de conformité: Marquage « CE »
- Résistant aux éclaboussures

Accessoires

- Batterie: Oui. Pile 1,5 V R03/AAA

Fonctions infrarouges

- Voyants de transmission: 1
- Base de données de codes IR universels
- Nombre de marques dans base de données: Plus de 1 100
- Gamme de fréquences porteuses: 24 - 55 kHz
- Angle de transmission: 90 degré
- Distance de fonctionnement: 10 m
- Apprentissage codes IR
- Gamme de fréquences d'apprentissage: 20 kHz à 70 kHz et 455 kHz

Puissance

- Autonomie des piles: 12 mois
- Nombre de piles: 2
- Type de batterie: AAA

Carton externe

- Quantité: 6
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93606 4
- Hauteur: 172 mm
- Longueur: 312 mm
- Largeur: 151 mm

Informations de l'emballage

- 12NC: 908210006487
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93605 7
- Hauteur: 33 mm
- Longueur: 304 mm
- Largeur: 157 mm



Date de publication
2018-03-30

Version: 4.0.12

12 NC: 8670 000 26736
EAN: 87 12581 31324 1

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com