



Philips  
Mando a distancia universal

SRU4002X



## EasyZapper

Funciona con más de 800 marcas

Un mando a distancia universal sencillo e inteligente para cambiar de canal fácilmente en el televisor y receptor por satélite y en el sintonizador de cable o TDT, sea cual sea su marca.

### Para muchos dispositivos y marcas

- Puedes controlar el televisor y el sintonizador

### Sustituto perfecto de tu viejo mando a distancia

- Sustituto ideal para mandos a distancia para televisores de Philips averiados

### Gran comodidad

- Accede directamente a tus canales favoritos (4 de 150)
- Diseño ergonómico que permite un control cómodo
- Capacidad de aprendizaje para copiar funciones de los mandos originales

### Instalación rápida y fácil

- Listo para su uso con aparatos Philips
- Busca automáticamente la marca del equipo
- Línea de atención al cliente para preguntas o asistencia técnica
- Servicio de atención al cliente por Web

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Especificaciones

## Comodidad

- Idiomas compatibles: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P/CS/GR/RU/PL
- Número de teclas: 19
- Preprogramado para Philips
- Aprobación de regulaciones: Marca CE
- Configuración del sistema sencilla
- A prueba de salpicaduras
- Funciones de TV: Canal anterior/siguiente, Subir/bajar volumen, silenciamiento, Encendido/modo de espera, Selección de AV, externa, 16:9, Control de menús
- Base de datos IR universal: TV, CABLE, TDT, SAT
- Idiomas en manual: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P/CS/GR/RU/PL
- Funciones SAT/CBL: Canal anterior/siguiente, Favourites (Favoritos), Guía, información

## Alimentación

- Duración de la batería: 12 meses
- Tipo de pila: AAA
- Número de pilas: 2

## Capacidad de infrarrojos

- Distancia de funcionamiento: 10 m

- LED transmisores: 1
- Base de datos códigos IR universales
- N° de marcas en la base de datos: Más de 800
- Alcance de frecuencia de la portadora: 24 - 55 kHz
- Ángulo de transmisión: 90 grado

## Dimensiones del embalaje

- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 15,7 x 24,2 x 4,6 cm
- Peso neto: 0,0527 kg
- Peso bruto: 0,22 kg
- Peso tara: 0,1673 kg
- EAN: 87 12581 44083 1
- Número de productos incluidos: 1
- Tipo de embalaje: Blister

## Caja exterior

- Caja exterior (L x An. x Al): 33 x 26,5 x 19,5 cm
- Peso neto: 0,3162 kg
- Peso bruto: 1,94 kg
- Peso tara: 1,6238 kg
- EAN: 87 12581 44084 8
- Número de embalajes del cliente: 6

# Destacados

## Preprogramado para equipos Philips

Si tienes aparatos Philips, puedes utilizar tu mando universal sin programarlo, pues todas las teclas están preprogramadas.

## Búsqueda automática de marca

Para que tu nuevo mando a distancia funcione, sólo debes dejar que busque automáticamente el código más adecuado para el equipo.

## Accede directamente a tus favoritos

Este mando a distancia dispone de cuatro botones de canales favoritos que puedes modificar con los logotipos de tus canales favoritos. Sólo tienes que quitar el anillo que hay alrededor del botón de canal favorito, extraer la cubierta transparente y sustituir la pegatina por el logotipo de tu canal favorito (hay 150 pegatinas para elegir). Ahora podrás seleccionar tus canales preferidos directamente.

## Capacidad de aprendizaje

Para que todas las funciones de tu mando original estén disponibles, puedes copiar la señal transmitida del mando original y grabarla en la memoria del mando a distancia universal.

## Servicio de atención al cliente online

Servicio de atención al cliente específico para consultas sobre el mando a distancia donde puedes obtener todos los códigos para todas las marcas en el sitio Web del servicio de atención al cliente de Philips.



Fecha de emisión  
2009-08-14

Versión: 1.0.18

12 NC: 8670 000 41964  
EAN: 87 12581 44083 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)