

Philips
DVD-spiller/-opptaker

DVDR5500



DVB

HDMI

DIVX
ULTRA

Dual Media

PROGRESSIVE
SCAN

USB
DIRECT

SHOWVIEW

Nyt digital TV i 1080i HD-kvalitet

Med hybrid TV-tuner er det enkelt å ta opp både analoge og digitale TV-sendinger. Denne opptakeren har også USB Direct for rask og enkel overføring av bilder og musikk.

Gjør lyd og bilde levende

- HDMI 1080i med høydefinisjons videooppskalering
- Progressive Scan komponentvideo for optimalisert bildekvalitet

Lett å bruke

- Hybrid TV-tuner for analogt og digitalt TV-mottak
- ShowView for rask og enkel programmering
- USB Direct spiller av bilder og musikk fra USB-fastminnestasjoner

Tar opp og spiller av alle filmene og musikken din

- Dual Media tar opp på DVD+-R/RW og DVD+R DL
- Spiller av DivX, MP3, WMA og JPEG-bilder fra digitalkamera
- DivX Ultra-sertifisert for forbedret avspilling av DivX-videoer



Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- **A/D-konverter:** 10 bit, 54 MHz
- **D/A-omformer:** 10 bit, 54 MHz
- **Bildeforbedring:** Progressive Scan
- **HDMI-versjon:** 1,1

Tilbehør

- **Vedlagt tilbehør:** HDMI-kabel, 2 x AAA-batterier, Antennekabel, Full SCART-kabel, Hurtigstartveiledning, Fjernkontroll, Bruksanvisning

Lydavspilling

- **Komprimeringsformat:** MP3, Flerkanals MPEG2, PCM, WMA
- **Avspillingsmedier:** Audio CD, CD-R/RW, DVD+R DL, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB-flashstasjon

Tilkoblingsmuligheter

- **Forbedring av tilkoblingsmuligheter:** i.LINK DV-videokamerakontroll
- **Front-/sidetilkoblinger:** Audio v/h inn, CVBS inn, i.LINK DV inn (IEEE1394, 4-pins), S-video inn
- **Tilkoblinger bak:** Analog audio venstre/høyre ut, Komponentvideoutgang, Utgang for komposittvideo (CVBS), Digital koaksialutgang, HDMI-utgang, RF-antenne inn / TV ut, S-Video ut

Anvendelighet

- **Programmerbare begivenheter:** 10
- **Utvidede programmeringsmuligheter:** Daglig/ukentlig opptaksprogrammering, Manuell tidsprogrammering, VPS/PDC innspillingskontroll

Mål

- **Vekt, inkl. emballasje:** 5 kg
- **Produktmål (BxDxH):** 435 x 324,5 x 43 mm
- **Produktvekt:** 3 kg
- **Emballasjemål (B x H x D):** 571 x 123 x 412 mm

Strøm

- **Effektforbruk:** 25 W

- **Strømforsyning:** 220–240 V, 50 Hz
- **Effektforbruk i standby:** 3,1 W

Lyd

- **A/D-konverter:** 16 bits, 48 kHz
- **D/A-omformer:** 24 bit, 96 kHz

Stilbildevisning

- **Bildeforbedring:** Opprett album, Snu, Zoom, Lysbildefremvisning med musikkavspilling
- **Avspillingsmedier:** Bilde-CD, CD-R/RW, DVD+R DL, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB-flashstasjon, USB-digitalkamera (PTP)

Tuner/mottak/overføring

- **Digital TV-tuner:** DVB-T (Free-to-air/åpen)
- **TV-system:** PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'

Videoavspilling

- **Komprimeringsformater:** MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- **Avspillingsmedier:** CD-R/CD-RW, DVD+R DL, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Video-CD/SVCD

videoopptak

- **Audiokomprimering:** Dolby Digital
- **Komprimeringsformater:** MPEG2
- **Innspillingsforbedringer:** Del, Slett, Manuell kapittemerking, Programnavn-opptak, Opptak av stasjons-ID, Automatisk kapittemarkering, Valg av indeksbilder
- **Innspillingsmedium:** DVD+R DL, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- **Innspillingsmodi:** EP (Extended Play), HQ (High Quality), LP (Long Play), SP (Standard Play), SPP (Standard Play Plus), SLP (Super Long Play)
- **Innspillingsystem:** PAL

Produkt høydepunkter

Dual Media

Philips DVD-opptakere støtter Dual Media-opptak – muligheten til å gjøre opptak på platetyperne DVD+R/RW, DVD-R/RW og DVD+R DL. Uansett hvilke plater du kjøper, vil Philips-opptakeren alltid gi fullstendig kompatible opptak, som kan spilles av på alle DVD-spillere.

DivX Ultra-sertifisert

Med DivX-støtte kan du nyte DivX-kodede videoer i din egen stue. Medieformatet DivX er en MPEG4-basert videokomprimeringsteknologi som gir deg muligheten til å lagre store filer, for eksempel filmer, filmklipp og musikkvideoer på medier som CD-R/RW og DVD-opptakbare plater. DivX Ultra kombinerer DivX-avspilling med flotte funksjoner som integrert teksting, flere lydspor, flere spor og menyer i ett hendig filformat.

Analog og digital TV-tuner

Med hybrid TV-tuneren kan du se på hvilket som helst program – enten det er digital eller analog kringkasting. Mens kringkastingsbransjen omstiller seg til en digital verden, kan du med hybrid TV-tuner se på analoge overføringer nå og alle kommende digitale overføringer. Du mottar sømløs underholdning – nå og i fremtiden.

HDMI 1080i

HDMI står for High Definition Multimedia Interface. Det er en direkte digital forbindelse som kan overføre både digital HD-video og digital flerkanalslyd. Ved å eliminere konverteringen til analoge signaler får du perfekt bilde- og lyd kvalitet, helt uten støy. HDMI er fullstendig bakoverkompatibelt med DVI (Digital Video Interface).



Utgivelsesdato
2009-02-13

Versjon: 4.0.21

12 NC: 8670 000 24855
EAN: 87 10895 99789 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com