

Philips
Radiowecker mit
Wettervorhersage



AJ260



Persönliches Wettervorhersagegerät

mit kabellosem Außentempersensoren

Beginnen Sie den Tag richtig – jeden Tag! Der kompakte Radiowecker AJ260 umfasst eine Funkuhr und Grafiksymbole für die Wettervorhersage mit mehrfarbigen Lichtanzeigen. Darüber hinaus sorgt Ihr zuverlässiges Wettervorhersagegerät auch dafür, dass Sie stets pünktlich sind.

Elegantes Design mit allen wichtigen Funktionen

- Wetterbericht mit grafischen Animationen anzeigen
- Mehrfarbige Licht-/Wetteranzeige
- Anzeige der Raum- bzw. Außentemperatur
- Integriertes Hygrometer zum Anzeigen der Luftfeuchtigkeit im Raum
- Digitaler Tuner mit Programmspeicher

Beginnen Sie den Tag auf Ihre Art

- Lassen Sie sich von Ihrem Lieblingssender oder einem Weckton wecken
- Sanftes Erwachen dank ansteigender Weckton-Lautstärke
- 2 Weckzeiten

So sind Sie stets pünktlich – garantiert

- LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung für einfache Lesbarkeit auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen
- Digitale Funkuhr für präzise Zeitangabe

PHILIPS
sense and simplicity

Besonderheiten

Digitaler Tuner mit Programmspeicher Digitaler Tuner mit Programmspeicher

Gentle Wake

Starten Sie Ihren Tag auf Ihre Art und lassen Sie sich durch einen langsam ansteigenden Weckton sanft wecken. Ein normaler Weckton mit voreingestellter Lautstärke ist entweder zu leise oder viel zu laut. Lassen Sie sich von Ihrer Lieblingsmusik, Ihrem Lieblingssender oder einem Summerwecker

sanft wecken. Die Lautstärke des Wecktons steigt langsam an und weckt Sie auf die sanfte Art.

LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung

Das LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung erleichtert die Lesbarkeit und Bedienung bei schlechten Lichtverhältnissen und bietet klare Informationen auf einen Blick.

Funkuhr

Die Funkuhr wird automatisch mit der Standardzeit des örtlichen Radiosenders synchronisiert, so dass Sie sich nie wieder um die Genauigkeit der Uhrzeit zu sorgen brauchen oder die Uhrzeit anpassen müssen. Die präzise Zeitangabe wird täglich bzw. während die Uhr eingeschaltet ist, gewährleistet. So können Sie sicher sein, dass Sie zu jeder Verabredung pünktlich erscheinen werden!



DIGITAL TUNER



Daten

Wettervorhersage

- Status: Sonnig, Bewölkt, Teilweise bewölkt, Regen, Unwetter, Schnee
- Lichtanzeige: Gelb (sonnig), Blau (bewölkt), Hellblau (teilweise bewölkt), Lila (Regen), Rot (Unwetter), Weiß (Schnee)

Raumthermometer

- Temperaturbereich: -20 °C bis 70 °C
- Temperaturauflösung: 0,1 °C

Außenthermometer

- Kabellose Übertragung: 50 m (offenes Gelände)
- HF-Übertragungsfrequenz: 433 MHz
- Temperaturbereich: -20 °C bis 70 °C
- Temperaturauflösung: 0,1 °C

Innenhygrometer

- Relativer Luftfeuchtigkeitsbereich: 20 % bis 90 % relH
- Luftfeuchtigkeitsauflösung: 1 % relH

Tuner/Empfang/Übertragung

- Frequenz-Bänder: UKW
- Autom. digitales Tuning
- Programmspeicherplätze: 10

Komfort

- Radiowecker: Synchro Time durch das in Frankfurt / Deutschland, für Zentraleuropa erzeugte Radiosignal DCF77
- Alarmer: 2 Weckzeiten, 24-Stunden-Alarmrückstellung, Radioalarm, Alarmton, Gentle

- Wake, Alarm wiederholen (Schlummer), Sleep Timer
- Hintergrundbeleuchtung
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Weiß
- Uhr/Version: Digital
- Verbesserte Display-Eigenschaften: Helligkeitsregler
- Displaytyp: LCD

Sound

- Sinus-Ausgangsleistung (RMS): 80 mW
- Soundsystem: Mono
- Lautsprecherdurchmesser: 2,5"
- Lautstärkeregelung: Drehregler

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Benutzerhandbuch, Garantiezertifikat, AC-DC-Adapter

Abmessungen

- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 288 x 140 x 80 mm
- Abmessungen Produkt (B x H x T): 169 x 105 x 43 mm
- Gewicht: 0,4 kg
- Gewicht (inkl. Verpackung): 0,55 kg

Leistung

- Batterietyp: AAA / LR03 Alkali
- Akkuspannung: 1,5 V
- Netzstrom
- Anzahl der Batterien: 4



Ausstellungsdatum
2011-07-01

Version: 3.0.14

12 NC: 8670 000 31335
EAN: 87 12581 34443 6

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com