

Philips
DVD Micro Theater



MCD288

Harika film keyfi ile süper şık tasarım

Saf güç ve ultra şıklık, en sevdiğiniz müzik ve filmlerin keyfine eşsiz bir ses kalitesiyle varmanızı sağlayan MCD288 DVD Micro Theatre'da buluşuyor. Bu zarif güzellik, masa üstü ya da duvara montaj seçeneğiyle her iç mekanı zenginleştirecek.

Film deneyiminizi zenginleştirin

- DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) ve Picture CD oynatın
- Mükemmel film deneyimi için Dolby Dijital

Sınırsız dinleme keyfi

- Portatif USB cihazları ile doğrudan MP3/WMA müziğin keyfini çıkarın

Ses deneyiminizi zenginleştirin

- Sınıf 'D' dijital amplifikatör ile kaliteli ses performansı
- En iyi müzik stili ayarları için Dijital Ses Kontrolü
- Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme
- Bas ve tiz geliştirme için ses gücü
- Toplam 100W RMS

İç mekanınıza uyum sağlayan tasarım

- Rahat bir kullanım için yüksek kaliteli uzaktan kumanda
- Duvara monte edilebilen çok şık ve esnek tasarım

PHILIPS

sense and simplicity

Özellikler

MP3/WMA müzik için Doğrudan USB



Cihazınızı Philips Hi-Fi sisteminiz üzerindeki USB bağlantı noktasına takmanız yeterlidir. Müziğiniz doğrudan cihazdan çalınacaktır. Artık önemli anlarınızı ailenizle ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Sınıf 'D' Amplifikatör

Sınıf 'D' Dijital Amplifikatör, analog sinyali alır, dijital sinyale dönüştürür, sonra da sinyali dijital olarak güçlendirir. Daha sonra sinyal demodülasyon filtresine girerek nihai çıkış oluşturulur. Güçlendirilmiş dijital çıkış, gelişmiş ses kalitesi dahil olmak üzere, dijital sesin tüm avantajlarını sunar. Ayrıca Sınıf 'D' Dijital Amplifikatör, geleneksel AB amplifikatörlere kıyasla %90 daha etkilidir. Bu yüksek verimlilik, az yer kaplayan güçlü bir amplifikatör anlamına gelir.

Dijital Ses Kontrolü



Dijital Ses Kontrolü, farklı müzik türleri için önceden ayarlanmış Jazz, Rock, Pop ve Classic kontrolleri sunmaktadır. Her modda ses dengesinin otomatik olarak ayarlanması ve seçilen müzik türünde en önemli ses frekanslarının ön plana çıkarılması amacıyla grafik eşitleyici teknoloji kullanılmaktadır. Sonuç olarak Dijital Ses Kontrolü ile, ses dengesini çalmakta olan müzik türüne göre hassas bir biçimde ayarlayarak müzikten en yüksek performansı alabilirsiniz.

Dinamik Bas Kuvvetlendirme



Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.

Bas ve tiz için ses gücü

Ses spektrumunda yüksek ve alçak frekanslar insan kulağı tarafından daha az algılanır; özellikle düşük ses seviyelerinde. Ses Gücü özelliği etkinleştirildiğinde, bas ve tizler yükseltilecek, böylelikle daha dengeli bir ses algısı sağlanacaktır.



Teknik Özellikler

Ses

- Çıkış Gücü: Toplam 100W RMS
- Ses Geliştirme: Dijital Ses Kontrolü 4 mod, Dinamik Bas Kuvvetlendirme, Ses Gücü, Sınıf "D" Dijital Amplifikatör
- Ses Sistemi: Dolby Dijital

Hoparlörler

- Ana Hoparlör: Bas Refleks Hoparlör Sistemi, 3" woofer
- Subwoofer tipi: Aktif

Video Oynatma

- Çalma Ortamı: DVD, DivX, DVD+RW, DVD-Video, Video CD/SVCD, Picture CD
- Disk Çalma Modları: A-B Tekrarlama, Açık, PBC, Ağır Çekim, Büyütme, Ebeveyn kontrolü
- DVD Bölgesi: 2
- Yükleyici Türü: Yuva
- Video Geliştirme: Progresif Tarama

Müzik Çalma

- Çalma Ortamı: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Disk Çalma Modları: Tekrarlama/birini/tümünü / programlama, Rasgele Çalma, Programlanabilen 20 Parça
- ID3 etiket desteği
- Yükleyici Türü: Yuva

Tuner/Alım/İletim

- Tuner Bantları: FM Stereo
- Otomatik dijital istasyon ayarı
- RDS: İstasyon Adı, RDS Saat Ayarı, Haberler
- Ayarlanmış istasyon: 20
- Tuner Geliştirmeleri: Otomatik Hafızaya Alma

Bağlanılabilirlik

- Aux girişi: Hat girişi, 3,5 mm
- Kulaklık: 3,5 mm
- Diğer bağlantılar: FM Anteni, Dijital koaksiyel ses çıkışı, Aktif subwoofer ön çıkış
- Video Çıkışı - Analog: Birleşik CVBS (sarı cinch), SKART, S-Video (Hosiden)
- USB: USB ana bilgisayar

Kullanılabilirlik

- Alarmlar: CD Alarmı, Kapanma zamanlayıcısı
- Saat: Ana ekranda
- Ekran Tipi: VFD ekranı
- OSD Dilleri: İngilizce, Portekizce, İspanyolca, Felemenkçe, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İsveççe, Türkçe
- Göstergeler: DIM modu
- Duvara monte edilebilir / Tavana Asılabilir: Duvara Monte Edilebilir
- Eko Güç Bekleme: 1 watt

Aksesuarlar

- Birlikte Verilen Aksesuarlar: FM/MW Anten, x2 duvar montajı için vidalar, Birleşik video kablosu (Y), Ses Kablosu
- Uzaktan Kumanda: 47 tuşlu, 2xAAA pil ile

Boyutlar

- Set boyutları (G x Y x D): 200 x 250 x 110 mm
- Ana hoparlör boyutları (G x Y x D): 140 x 220 x 33 mm
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 480 x 244 x 370 mm
- Subwoofer boyutları (G x Y x D): 170 x 197 x 302 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 13 kg



Yayın tarihi 2009-03-13

Sürüm: 3.0.7

12 NC: 9073 100 13068
EAN: 87 10895 93133 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* Dijital Hak Yönetimi içeren Müzik dosyaları desteklenmemektedir.