



Philips
Auscultadores Sem Fios

SHC2000



Ligação sem fios por infravermelhos

Para TV

Estes auscultadores sem fios de tamanho total, por infravermelhos e recarregáveis, combinam a qualidade e a utilização prática, permitindo-lhe desfrutar da sua música ou do seu televisor em sua casa.

Até se esquece que os está a usar!

- O design leve aumenta o conforto numa utilização prolongada.
- Fita interna para a cabeça com ajuste automático garante boa adaptação

A experiência de audição sem fios perfeita

- O sistema de alta frequência RF assegura uma recepção clara e limpa
- O ALC ajuda a evitar a distorção audível dos sinais de entrada

Sempre pronto a partir

- A transmissão sem fios por infravermelhos proporciona liberdade de movimentos
- Reduz os custos porque utiliza pilhas recarregáveis

PHILIPS

Especificações

Som

- Sistema acústico: Fechado
- Tipo de magneto: Ferrite
- Frequência de resposta: 18 - 20 000 Hz
- Sensibilidade: 108 dB
- Diâmetro do altifalante: 32 mm

Sintonizador/recepção/transmissão

- Alcance efectivo: 7 m
- Limites de frequência da portadora: 2,3 MHz (L) - 2,8 MHz (R)
- Separação de canais: > 30 dB
- Modulação: FM

Comodidade

- Tempo de funcionamento: +/- 15 horas

Alimentação

- Alimentação dos auscultadores: 2 x 1,5 V NiMH R03/AAA
- Alimentação do transmissor: Adaptador CA/CC, 12 V/200 mA

Embalagem Interior

- Peso bruto: 5,0852 kg
- Embalagem interior (C x L x A): 42,9 x 30,6 x 24,2 cm
- Peso líquido: 3,666 kg
- Tara: 1,4192 kg

Embalagem exterior

- Peso bruto: 11,0365 kg
- Embalagem exterior (C x L x A): 44,5 x 32,3 x 51,5 cm
- Peso líquido: 7,332 kg
- Tara: 3,7045 kg

Dimensões da embalagem

- Dimensões da embalagem (L x A x P): 20,7 x 10 x 22,5 cm
- Peso bruto: 0,7867 kg
- Peso líquido: 0,611 kg
- Tara: 0,1757 kg

Destaques

Design leve

Os materiais de qualidade, leves e duradouros, aumentam o conforto numa utilização prolongada.

Fita interna para a cabeça regulável

A fita para a cabeça facilita uma adaptação perfeita à cabeça. O mecanismo ajusta-se automaticamente para maior conforto.

Modulação de alta frequência

Ao utilizar frequências de rádio (RF) muito elevadas para a ligação de transmissão assegura uma recepção clara e límpida.

ALC (Controlo Automático de Nível)

Este circuito electrónico inteligente assegura que o nível de entrada de áudio é ajustado automaticamente para o valor ideal, evitando a distorção e preservando o prazer da audição.

Transmissão IV sem fios

A transmissão IV sem fios permite-lhe livrar-se da confusão dos cabos.

Sistema recarregável

Os auscultadores incorporam funcionalidades para o carregamento das pilhas.



Data de publicação
2014-03-10

Versão: 5.0.7

12 NC: 9082 100 07812
EAN: 87 10895 95765 6

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com