



Philips Perfect replacement
Универсално
дистанционно у-ние

"4 в 1"

SRP3004



Бърза и лесна настройка

Опитайте бързата и лесна настройка на универсалното дистанционно управление Philips с неговия новаторски SimpleSetup. С XL бутони и защитна рамка, то е лесно за употреба и заменя идеално стари, изгубени или счупени дистанционни управления.

Идеален заместител на вашето дистанционно

- Дистанционно "4 в 1" за вашия телевизор, DVD плейър/рекордер, STB и видеокасетофон
- Готово за използване с апаратура на Philips

Лесна употреба

- SimpleSetup е ексклузивна функция на Philips
- Защитната рамка дава допълнително удобство и здрав захват
- Големите бутони подобряват работата и четливостта.

Пълна съвместимост с вашите устройства

- Съвместимо с над 1000 марки

Обслужване на клиенти

- Услуги по поддръжката от URC чрез специалния уеб сайт

Спецификации

Комфорт

- Функции на DVD: Аудио настройки, Цифрови клавиши, Управление на дисковото меню, Избор на субтитри, Управление на системното меню, Бутони за движение
- Поддръжка на езици: EN/EL/RU/CZ/PL/HU/SK/RO/HR/BG/SL/UK
- Брой на бутоните: 31
- Предварително програмиран за Philips
- Одобрения от регулаторните органи: CE маркировка
- Функции SAT/CBL (сателит/кабел): Канал нагоре/надолу, Цифрови клавиши, Ръководство, информация, Управление на менюто, Функции за текст, Сила на звука нагоре/надолу, изключване на звука
- Издръжлив на удари
- Устойчив на пръски
- Поддръжани устройства: DVD, SAT, Телевизор, VCR
- Функции на телевизора: AV избор, външен, Регулиране на цветовете/яркостта, Цифрови клавиши, Бързи бутони за текст, Управление на менюто, Захранване/готовност, Програма нагоре/надолу, Бутони за телетекст, Сила на звука нагоре/надолу, изключване на звука
- Функции на видеокасетофона: Управление на менюто, ShowView, VCR plus, Бутони за движение (6)

- Брой марки в базата данни: Над 1000
- Работно разстояние: 33 фута (10 м)
- Ъгъл на излъчване: 45 градуса
- Предаващи светодиоди: 1
- Универсална база данни на ИЧ кодове

Захранване

- Тип батерия: AAA

Габарити на опаковката

- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 14,5 x 27,5 x 3 см
- EAN: 87 12581 49331 8
- Бруто тегло: 0,225 кг
- Нето тегло: 0,19 кг
- Брой включени продукти: 1
- Тип опаковка: Блистер
- Тегло на опаковката: 0,035 кг
- Начин на поставяне: Окачен

Настройка

- Метод за настройка: SimpleSetup

Външен кашон

- Бруто тегло: 1,832 кг
- GTIN: 1 87 12581 49331 5
- Външен кашон (Л x Ш x В): 29,9 x 16,9 x 19,4 см
- Нето тегло: 1,14 кг
- Брой потребителски опаковки: 6
- Тегло на опаковката: 0,692 кг

Възможности за инфрачервена връзка

- Диапазон на носещата честота: 24 - 55 kHz



Акценти

Дистанционно управление "4 в 1"

Заменете отрупаната с дистанционни управления маса с едно надеждно устройство, което ще управлява вашия телевизор, DVD плейър/рекордер, сателитен приемник, цифров ефирен приемник или кабелна приставка Set-Top Box (STB) и видеокасетофон, независимо от марката или модела.

SimpleSetup

Настройте универсалното дистанционно управление бързо и лесно, благодарение на новаторската функция SimpleSetup, която изисква само 3 прости стъпки: 1. Вижте кода за марката на вашето устройство и го въведете в дистанционното 2. Натиснете бутона за вкл./изкл., докато вашето устройство се изключи 3. Проверете дали всички клавиши работят. Готово!

Онлайн услуги по поддръжката от URC

Специална услуга по поддръжката на вашето дистанционно управление, като всички кодове за всички марки са на разположение чрез URC сайта на Philips.

Големите бутони

Големите бутони са бутони с по-голям размер с цел по-добро разчитане на маркировката им. Заедно с това натискането на бутоните е по-удобно поради увеличението с 2 мм размер в сравнение с бутоните на обикновените дистанционни.



Дата на издаване
2017-04-05

Версия: 3.1.6

12 NC: 8670 000 54804
EAN: 87 12581 49331 8

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com