

Philips  
Επιτοίχιος φορτιστής

USB-C  
Power Delivery  
PPS

DLP4331C



## Επιτοίχιος φορτιστής με θύρα USB-C

Μέγιστη έξοδος Power Delivery 25W

Φορτίστε τις πιο σύγχρονες συσκευές από αυτήν τη θύρα τύπου USB-C, για να μεγιστοποιήσετε την ισχύ φόρτισης και να ελαχιστοποιήσετε τους χρόνους. Μέγιστη έξοδος 25W.

### Κορυφαία απόδοση

- Θύρα USB-C για τις πιο πρόσφατες κινητές συσκευές

### Εξαιρετική σχεδίαση

- Έξυπνη προστασία από υπερθέρμανση, υπέρταση και υπερένταση
- Φόρτιση με USB-C και Programmable Power Supply (PPS)

**PHILIPS**

# Προδιαγραφές

## Συμβατότητα

- Συμβατότητα με: οι περισσότερες συσκευές με καλώδιο USB

## Ρεύμα

- Τύπος τροφοδοτικού: EE
- Έξοδος: 5V/3A
- Είσοδος ρεύματος: 100V-240V 50/60Hz 0,8A

## Διαστάσεις συσκευασίας

- Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 9,5 x 16 x 3,5 εκ.
- Μικτό βάρος: 0,082 κ.
- Καθαρό βάρος: 0,052 κ.

- Καθαρό απόβαρο: 0,030 κ.
- EAN: 48 95229 13022 7

## Εξωτερική συσκευασία

- Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 40
- Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 40 x 37,5 x 19 εκ.
- Μικτό βάρος: 4,1 κ.
- Καθαρό βάρος: 2,080 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 2,020 κ.
- GTIN: 1 48 95229 13022 4

## Διαστάσεις προϊόντος

- Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 2,9 x 4,5 x 4,2 εκ.
- Βάρος: 0,05 κ.

# Χαρακτηριστικά

## Έξυπνη προστασία

Έξυπνη προστασία από υπερθέρμανση, υπέρταση και υπερένταση

## Programmable Power Supply – PPS

Το PPS (Programmable Power Supply – Προγραμματιζόμενη τροφοδοσία ρεύματος) είναι ένα πρότυπο τεχνολογίας γρήγορης φόρτισης για συσκευές USB-C. Αυτή η τεχνολογία προσαρμόζει την τάση και την ένταση του ρεύματος σε πραγματικό χρόνο, ανάλογα με την κατάσταση φόρτισης της συσκευής, τροφοδοτώντας την με μέγιστη ισχύ. Πρόκειται για έναν έξυπνο τρόπο να μειώσετε με ασφάλεια τον χρόνο φόρτισης.

## Θύρα USB-C

Το USB-C είναι η πιο πρόσφατη υποδοχή φόρτισης, η οποία χρησιμοποιείται πλέον από κινητές συσκευές όπως κινητά τηλέφωνα, tablet και κάμερες εξωτερικών χώρων.



Ημερομηνία έκδοσης  
2022-10-06

Έκδοση: 1.1.2

12 NC: 8670 001 87091  
EAN: 48 95229 13022 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

[www.philips.com](http://www.philips.com)