



Philips  
Radio cu ceas



AJL308

## Treziți-vă având în fața ochilor fotografia celor dragi

De ce să nu dați sens rutinei dvs. zilnice ținând lângă dvs. o fotografie sau un cântec preferat? Radioul cu ceas AJL308 cu ecran color de 7" și slot pentru card USB/SD vă poate ajuta să vă începeți ziua cu dreptul.

### Începeți ziua cum doriți

- Ecran color de 7" pentru a viziona ușor ceasul, radioul și calendarul
- Treziți-vă în sunetele naturii și începeți o nouă zi
- Muzica de relaxare preîncărcată vă permite să adormiți liniștiți

### Multimedia la vârful degetelor

- Ascultați muzică sau canale radio în timp ce vizualizați fotografii
- Fotografia sau imaginea preferată în dreptul patului
- Sloturi pentru carduri USB și SD pentru fotografii și redare de muzică

### Ușor de utilizat

- Trezire blândă cu volum progresiv al alarmei
- Tuner digital FM cu posturi presetate
- Oră de alarmă dublă

# PHILIPS

# Repere

## Ecran LCD color de 7"

Pentru a citi clar conținutul de pe ecranul LCD, radioul cu ceas Philips are o suprafață vizibilă de mari dimensiuni pentru facilitarea citirii orei curente sau a orei pentru alarmă, chiar și de la distanță. Este ideal pentru persoanele în vârstă sau cu deficiențe vizuale.

## Muzică de relaxare preîncărcată

Relaxați-vă sau adormiți ascultând sunete liniștitoare. Radioul cu ceas Philips are preîncărcate mai multe piese muzicale pentru

relaxare. Alegeți dintre sunetul ploii de vară, valurile oceanului, muzica pentru spa și multe altele pentru a vă relaxa.

## Vizualizare fotografii cu muzică/radio

Bucurați-vă de fotografii în timp ce ascultați muzica sau postul de radio FM favorite. Selectați din meniu "Fotografie cu muzică", apoi așezați-vă comod și delectați-vă cu ambele, simultan. Radioul cu ceas Philips este livrat împreună cu sloturi USB și pentru card de memorie SD, astfel încât puteți reda muzica în

formatele MP3 și WMA prin radioul cu ceas și vizualiza imaginile digitale favorite pe afișajul LCD.

## Sloturi pentru carduri USB și SD

Datorită capacității complete de transfer al fișierelor, vă puteți bucura cu ușurință de confortul și distracția accesării mai multor melodii și fotografii prin sloturile pentru carduri USB și SD.



# Specificații

## Suport de stocare

- Unitate flash USB
- Acces card de memorie: Slot pentru card SD/MMC

## Confort

- Alarmer: Oră de alarmă dublă, Trezire cu sunetele naturii, Alarmă buzzer
- Cronometru oprire: Sunete din natură, Muzică de relaxare
- Culoare iluminare din spate: Alb
- Ceas/Versiune: Digital

## Tuner/Recepție/Transmisie

- Antenă: Antenă FM
- Reglare automată digitală
- Presetări de posturi: 20
- Benzi pentru tuner: FM

## Redare audio

- Medii de redare: Card SD/MMC, Unitate flash USB
- Format compresie: MP3, WMA

## Sunet

- Tipuri de difuzoare: Sistem de boxe Bass Reflex
- Putere de ieșire (RMS): 2 x 0,6 W
- Sistem audio: Stereo
- Diametru difuzor: 32 mm
- Controlul volumului: Reglarea volumului

## Redare imagine statică

- Format de compresie a imaginii: JPEG
- Caracteristici superioare ale imaginii: Prezentare cu redare de MP3-uri

## Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: 16:9
- Tip ecran: LCD TFT
- Luminozitate: 200 cd/m<sup>2</sup>
- Raport contrast (uzual): 300:1
- Dimensiune diagonală ecran (inch): 7 inch
- Zonă vizualizare efectivă: 154,1 x 86,6 mm
- tip ecran LCD: Polarizor antireflexie
- Pixel pitch: 0,107 (l) x 0,370 (H) mm
- Rezoluție: 480 (l) x 234 (H) x 3 (RGB)
- Timp de răspuns (uzual): 30 ms

## Conectivitate

- Intrare CC: 9 V

## Accesorii

- Accesorii incluse: Adaptor CA/CC, Ghid de instalare rapidă, Manual de utilizare, Certificat de garanție

## Dimensiuni

- Dimensiuni produs (L x Î x A): 208,5 x 168,5 x 91,2 mm

## Alimentare

- Sursă de alimentare rețea



Data apariției 2018-03-19

Versiune: 2.0.8

12 NC: 8670 000 34203  
EAN: 87 12581 36582 0

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)