

用户手册附录

1. 蓝牙配对

! 注意：本产品支持 Play-Fi CAP 版本 506.3.0.063 或 506.3.0.077。
需要先设置 Play-Fi/Wi-Fi 连接并使其正常运行，才能进行蓝牙配对。首次使用产品时，请按照用户手册中“连接 Wi-Fi（无线操作）”一节中的指示完成 Play-Fi/Wi-Fi 设置。

蓝牙配对步骤：

1. 将设备切换到蓝牙来源。
2. 按下遥控器上的来源键  3 秒以上。或者按下设置菜单键 ，选择 BT PAIR，然后按 > 即可开始。
3. 在您的手机/平板电脑的可用设备列表中找到名称为 XXXXX-BT 的设备（XXXXX 是在 Play-Fi 设置时所选择的名称）。
4. 选择 XXXXX-BT，然后等待蓝牙连接。这个过程通常在 1-2 秒内完成。

QPlay 使用QPlay播放音乐

- ① 通过Play-Fi应用程序将手机与音箱连接同一个Wi-Fi。
- ② 打开QQ音乐客户端。（请先下载/安装）点开播放界面。
- ③ 点击播放界面中…选项，
点击  标签，选择音箱即可推送播放。



注

1. 如果点击选项没发现Qplay标签，可尝试多次点开…。
2. 确保手机已经将【Qplay与车载音乐】设置为已开启。



【我的 - 更多 - 设置 - Qplay与车载音乐 - 音箱设置 - 开启】