

Philips Streamium
Wireless Music Center

Streamium



WAC3500D



Μεταφορά, σύνδεση και αναπαραγωγή της μουσικής σας σε ένα σύστημα

Το Wireless Music Center WAC3500D όλα σε ένα, με σκληρό δίσκο 80GB, σας επιτρέπει να μεταφέρετε μουσική από το PC, να συνδέετε το iPod, να απολαμβάνετε λειτουργία plug and play από συσκευές USB και αναπαραγωγή από σκληρό δίσκο - και όλα αυτά με εξαιρετικό ήχο.



Όλη η μουσική σας σε ένα ασύρματο σύστημα

- Μεταφορά και αντιγραφή μουσικής από PC με μεταφορά και απόθεση
- Σκληρός δίσκος 80 GB για αποθήκευση και αναπαραγωγή έως και 1.500 CD
- Συνδέστε και φορτίστε το iPod και απολαύστε μουσική με ποιοτικό ήχο
- Λειτουργία Plug & play από συσκευή μνήμης flash USB

Εύκολη πλοήγηση και έλεγχος

- Αλφαριθμητική αναζήτηση με τηλεχειριστήριο
- Αναζήτηση ανά καλλιτέχνη, άλμπουμ, κομμάτι ή είδος σε μεγάλη οθόνη
- Εξαγωγή CD με αυτόματη αναζήτηση πληροφοριών τραγουδιού Gracenote

Απόδοση ποιοτικού ήχου

- Ήχος Hi-Fi 2x40W RMS
- Ψηφιακός ενισχυτής Class D για ποιοτική απόδοση ήχου

Με δυνατότητα επέκτασης

- Επεκτείνετε το σύστημα προσθέτοντας έως και 5 σταθμούς Wi-Fi



PHILIPS

sense and simplicity

Προδιαγραφές

Ήχος

- **Ρυθμίσεις ισοσταθμιστής:** Κλασική, Τζαζ, Ποπ, Ροκ, Techno, Neutral
- **Ενίσχυση ήχου:** Δυναμική ενίσχυση μπάσων 3 βημάτων, Ισοσταθμιστής, Incredible Surround, Έλεγχος πρίμων και μπάσων, Ψηφιακός ενισχυτής Τάξης "D", Έξυπνος ισοσταθμιστής
- **Ισχύς:** 160 W
- **Έλεγχος έντασης:** Πλήκτρα ελέγ. αύξησης/μείωσης έντασης
- **Ισχύς:** 2x40W (RMS)

Ηχεία

- **Ενσωματωμένα ηχεία:** 2
- **Κύριο ηχείο:** 2 δρόμων, Γούφερ 5"

Αναπαραγωγή ήχου

- **Φορμά συμπίεσης:** MP3, WMA
- **Μέσα αναπαραγωγής:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- **Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων:** Αναζήτηση επόμενου/προηγ. κομματιού, Γρήγορη κίνηση εμπρός/πίσω, Επανάληψη αναπαραγωγής
- **Υποστήριξη ID3-tag**
- **Τύπος μονάδας τοποθέτησης:** Θήκη δίσκου
- **Ρυθμός bit MP3:** 32 - 320 kbps και VBR
- **Ρυθμός bit WMA:** 16-128 kbps
- **Λειτουργία αναπαραγωγής σκληρού δίσκου:** Άλμπουμ, Είδος, Λίστα αναπαραγωγής, Όλα τα κομμάτια, Ίδιος καλλιτέχνης, Ίδιο είδος
- **Λειτουργία συνεχούς ροής σκληρού δίσκου:** Συνεχής ροή Wi-Fi σε 5 σταθμούς, "My Room, My Music", "Music Follows Me", "Music Broadcast"
- **Συχνότητες δειγματοληψίας:** 8-48 kHz (MP3), 16-48 kHz (WMA)
- **Λειτουργία αναπαραγωγής PC Link:** Ροή MP3 μέσω δικτύου, Ασύρματη σύνδεση Wi-Fi
- **Λειτουργίες USB Direct:** Αναπαραγωγή/Παύση, Προηγούμενο/Επόμενο, Διακοπή λειτουργίας
- **Διαδικτυακό ραδιόφωνο:** Live365, Radioio, Bluebeat

Εγγραφή ήχου

- **Μέσα εγγραφής:** HDD
- **Ταχύτητα εγγραφής:** 1 x, 4 x
- **Φορμά αρχείου ήχου:** MP3

Μέσα αποθήκευσης

- **Χωρητικότητα σκληρού δίσκου:** 80 GB

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- **Ζώνες δέκτη:** FM

- **Αυτόματος ψηφιακός συντονισμός**
- **Αυτόματη αποθήκευση**
- **Αριθμός προρυθμισμένων καναλιών:** 60

Συνδεσιμότητα

- **Είσοδος ήχου τύπου cinch:** Αναλογική AUX (Κέντρο)
- **Άλλες συνδέσεις:** Ethernet
- **Ακουστικά:** 3,5 χιλ.
- **Κεραία:** Διπολική FM
- **Ασύρματες συνδέσεις:** Ασύρματο LAN (802,11g)
- **Ρεύμα:** 220 V - 240V / 50 Hz
- **Ασύρματο Universal Plug & Play:** Ενεργοποιημένη
- **Ενσύρματο LAN:** 1 Ethernet (RJ 45)

Ευκολία

- **Τύπος οθόνης:** LCD
- **Οπίσθιος φωτισμός**
- **Χρώμα οπίσθιου φωτισμού:** Λευκή
- **Γλώσσες προβολής επί της οθόνης:** Αγγλικά, Ολλανδικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά
- **Digital Content Management:** Περιλαμβάνεται λογισμικό WADM
- **Eco Power Standby:** 1 watt
- **Υποδοχή ακουστικών**
- **Ρολόι:** Στην κύρια οθόνη

Αξεσουά

- **Καλώδια:** Καλώδιο Ethernet
- **CD-ROM:** PMM, WADM
- **Τηλεχειριστήριο:** Τηλεχειριστήριο 1 κατεύθυνσης
- **Μπαταρίες:** 2 AAA
- **Κάρτα εγγύησης:** Κάρτα εγγύησης
- **Βάση σύνδεσης:** Βάση και καλώδια iPod DC1050
- **Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ:** Καλώδιο ρεύματος AC, Κεραία FM
- **Οδηγός γρήγορης έναρξης:** Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Ολλανδικά, Γερμανικά, Σουηδικά, Φιλανδικά, Νορβηγικά, Δανέζικα
- **Εγχειρίδιο χρήσεως:** Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Ολλανδικά, Γερμανικά, Σουηδικά, Φιλανδικά, Νορβηγικά, Δανέζικα

Διαστάσεις

- **Βάρος κύριας συσκευασίας:** 12,5 κ.
- **Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ):** 368 χιλ. x 546 χιλ. x 312 χιλ.
- **Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ):** 505 χιλ. x 280 χιλ. x 220 χιλ.
- **Βάρος συσκευής:** 9,00 κ.

Κύρια σημεία προϊόντος

Σκληρός δίσκος 80 GB/1.500 CD

Ο σκληρός δίσκος των 80GB προσφέρει πολύ μεγάλη χωρητικότητα για την αποθήκευση ψηφιακών μουσικών αρχείων και χωρά έως και 1.500 CD. Εξοικονόμηση χώρου, έξυπνη διαχείριση συλλογής ήχου, εύκολη πρόσβαση - όλα σε ένα.

Ενισχυτής Class D

Ο Ψηφιακός ενισχυτής Class 'D' λαμβάνει το αναλογικό σήμα, το μετατρέπει σε ψηφιακό και το ενισχύει ψηφιακά. Έπειτα το σήμα περνά μέσα από ένα φίλτρο αποδιαμόρφωσης και παράγει τον τελικό ήχο. Η ενισχυμένη ψηφιακή έξοδος διαθέτει όλα τα πλεονεκτήματα του ψηφιακού ήχου, συμπεριλαμβανομένης της βελτιωμένης ποιότητας ήχου. Επιπλέον, ο Ψηφιακός ενισχυτής Class 'D' διαθέτει περισσότερο από 90% αποδοτικότητα συγκριτικά με τους παραδοσιακούς ενισχυτές AB. Αυτή η υψηλή αποδοτικότητα ερμηνεύεται σε έναν ισχυρό ενισχυτή, ο οποίος καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο.



Ημερομηνία έκδοσης
2009-02-03

Έκδοση: 5.1.15

12 NC: 8670 000 33142
EAN: 87 12581 35771 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com