

Assumi il controllo totale!

Retroilluminazione automatica e acquisizione intelligente

Questo telecomando universale si distingue per il livello di tecnologia e design.

Un solo controllo per ogni dispositivo o marca

- Telecomando 6 in 1 per TV, VCR, SAT, DVD, CD e AMP.
- Comoda acquisizione IR da altri telecomandi tramite puntamento
- Pronto all'uso con apparecchi Philips

Grande praticità

- Finiture cromate belle da vedere
- L'interfaccia utente si illumina quando si prende in mano il dispositivo
- Comandi multipli con un solo tocco

Facilità di impostazione

- Ricerca automatica della marca dell'apparecchiatura
- Immissione dei codici per la configurazione immediata del telecomando
- Per domande e assistenza chiamare l'Assistenza telefonica URC
- Servizio di assistenza URC tramite un sito Web dedicato



PHILIPS

Specifiche tecniche

Funzionalità a infrarossi

- **Distanza operativa:** 33 ft (10 m)
- Codici IR aggiornabili
- **LED di trasmissione:** 1
- Database universale con codice IR
- **Numero di marce nel database:** Oltre 300
- **Intervallo frequenza portante:** 28 - 70 kHz
- **Angolo di trasmissione:** 90 gradi
- **Gamma di frequenza personalizzabile:** 30 kHz - 60 kHz

Convenienza

- **Database universale IR:** TV, VCR, DVD, SAT, Cavo, CD/MD, RICEVITORE, AMPLI
- Retroilluminazione
- **Colore retroilluminazione:** Rosso
- Preprogrammato per Philips
- Ricerca automatica vivavoce
- Configurazione semplice del sistema
- Funzione tasto copia
- **Procedura di installazione:** 2
- **Supporto lingue:** GB/F/D/NL/E/I
- **Lingue in manuale:** GB/F/D/NL/E/I/P/S/FIN/DK/N
- **Numero di tasti:** 39
- **Approvazioni di legge:** Marchio CE
- Impermeabile
- **Funzioni TV:** Programma su/giù, Volume su/giù, mute, In funzione/Stand-by, Tasti digitali, Selezione AV, esterna, Controllo menu,

Controllo Colore/Luminosità, Tasti Televideo, Tasti Fast Text, Programma precedente, Spegnimento automatico, 16:9, Guida, informazioni

- **Funzioni SAT/CBL:** Tasti digitali, Controllo menu, Guida, informazioni, Preferiti, Funzioni testo
- **Funzioni DVD:** Tasti di trasporto (6), Controllo menu di sistema, Controllo menu disco, Tasti digitali
- **Funzioni VCR:** Tasti di trasporto (6), Showview, VCR Plus, Controllo menu
- **Televideo migliorato:** Fast Text
- **Inclinazione:** Sensore inclinazione

Accessori

- **Batteria:** Sì, Batterie 1,5 V AA LR6

Dimensioni

- **Dimensione blister (LxPxA):** 160 x 38 x 339 mm
- **Dimensioni scatola (LxPxA):** 173 x 121 x 346 mm
- **Quantità scatole principali:** 3
- **Materiali:** PET A riciclato

Alimentazione

- **Durata batterie:** 12
- **Tipo di batteria:** Alcalina AA
- **Numero di batterie:** 2

Caratteristiche principali del

Design cromato

Eleganti finiture cromate belle da vedere e complementari con il design più innovativo degli apparecchi.

Retroilluminazione automatica

Non è più necessario cercare i pulsanti al buio. Infatti, nel momento in cui si prende in mano il telecomando, i tasti (o il display LCD) si accendono automaticamente.

Ricerca automatica della marca

Per far funzionare il telecomando basta semplicemente avviare la ricerca automatica del codice corrispondente all'apparecchiatura.

Immissione diretta dei codici

Se il telecomando non individua automaticamente la marca dell'apparecchiatura, è possibile immettere le cifre del codice grazie a un elenco completo fornito nelle istruzioni per l'uso.

Praticità delle funzioni one-touch

La praticità delle funzioni one-touch consente di eseguire comandi multipli premendo un solo pulsante grazie ad una macro. La macro raggruppa infatti una sequenza di comandi preprogrammati in un solo pulsante e quindi premendolo è possibile eseguire una serie di funzioni.

Personalizzazione delle funzioni

La personalizzazione delle funzioni è un processo tramite il quale un telecomando cattura e memorizza i segnali infrarossi di altri telecomandi per utilizzarli successivamente. Quando i codici dei dispositivi non sono compresi nel database integrato, è possibile acquisirli dal telecomando originale, semplicemente tramite puntamento.



Data di pubblicazione
2005-12-19

Versione: 10.0

12 NC: 9082 100 02476
EAN: 87 10895 80308 3

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso
I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips
Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.
© 2005 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.
www.philips.com