

Philips
Mini Hi-Fi-system

MP3/WMA

FWM372



Nyd digital musik med afspilning via USB Direct

Opfyld dine musikbehov med dette MP3/WMA mini Hi-Fi-system med Philips' MAX Sound, som giver øjeblikkelig basforstærkning. Nyd din digitale musik i et stærkt system via direkte USB.

Kraftig lyd, du både kan høre og føle

- 3-vejs højttalersystem med MAX basport
- 2 x 60 W (RMS)/2 x 120 W (musik)

Længere lytning, større fornøjelse

- Få glæde af MP3/WMA-musik fra dine transportable USB-enheder
- 60 timers WMA-CD eller 30 timers MP3-CD-musik
- 3-disk-skifter til WMA/MP3 CD musikafspilning
- Dual Logic kassettebåndoptager med automatisk gentagelse

Personlige lydindstillinger

- MAX Sound giver øjeblikkelig basforstærkning
- Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk bas
- Digital lydkontrol til optimerede musikstilindstillinger.
- Virtual Ambience Control leverer simulerede lydindstillinger

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Lyd

- **Udgangseffekt:** 2 x 120 W (musik)
- **Lydforbedring:** MAX Sound, Dynamisk basforstærkning i 3 trin, Digital lydkontrol med 4 funktioner, VAC (Virtual Ambience Control)

Højttalere

- **Hovedhøjttaler:** 3-vejs, Bass reflex-højttalersystem, 5,25" basenhed, 2" diskantenhed, Piezo
- **Højttalere:** 2 mW

Lydafspilning

- **Ilægningstype:** Karrusel til 3 cd'er
- **Discs:** 3
- **Afspilningsmedie:** CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD, WMA-CD
- **ID3 Tag understøttelse**
- **Komprimeringsformat:** MP3, WMA
- **Diskafspilningstilstand:** Programmering af 99 spor, Gentag ét/disk/program, Shuffle-afspilning
- **kassettebåndoptager-teknologi:** Full Logic
- **Kassettebåndoptager(e):** 2
- **Direkte USB-tilstande:** Afspil/Pause, Forrige/Næste, Hurtigt tilbage/Hurtigt frem, Stop, Gentagelse, Shuffle, Programafspilning

Lydoptagelse

- **Optagelsesforbedring:** Automatisk optageniveau, Synkroniseret cd-optagelsesstart

Tuner/modtagelse/transmission

- Automatisk digital indstilling
- **Tunerbånd:** FM, mW, AM
- **RDS:** Nyheder, Programtype, Radiotekst, RDS-

- urindstilling, Stationsnavn
- **Faste stationer:** 40
- **Tunerfunktioner:** Automatisk lagring, Easy Set (Plug and Play)

Tilslutningsmuligheder

- **USB:** USB-vært
- **AUX indgang:** Linjeindgang
- **Hovedtelefon:** 3,5 mm
- **Andre tilslutninger:** FM-antenne, MW-antenne

Komfort

- **Eco Power-standby:** 1 watt
- **Alarmer:** CD-alarm, Radioalarm, Sleep-timer
- **Ur:** På hovedskærm
- **Skærmtype:** FTD
- **Indikationer:** Lysdæmper

Tilbehør

- **Medfølgende tilbehør:** Netledning, FM/MW-antenne, Lynhåndbog, Brugerhåndbog, Garantihæfte
- **Fjernbetjening:** 32 taster med 2 x AA batterier

Mål

- **Mål på anlæg (B x H x D):** 265 x 310 x 367 mm
- **Mål på hovedhøjttaler (B x H x D):** 248 x 310 x 195 mm
- **Mål på emballage (B x H x D):** 611 x 411 x 440 mm
- **Vægt inkl. emballage:** 15,6 kg

Strøm

- **Strømforsyning:** 200 - 240 V, 50 Hz
- **Standby-strømforsøg:** <1 W

Interessante produkter

3-vejs højttalersystem med MAX port

2 x 60 W (RMS)/2 x 120 W (musik)

Direkte USB til MP3/WMA-musik

Stik blot din enhed i USB-porten på dit Philips Hi-Fi-system. Din digitale musik afspilles direkte fra enheden. Nu kan du nemt dele din yndlingsmusik med familie og venner.

60 timers WMA/MP3-CD-musik

3-disk-skifter til WMA/MP3 CD

Dual Logic kassettebåndoptager

MAX Sound

MAX Sound teknologi frembringer en øjeblikkelig basforstærkning, maksimerer lydstyrken og skaber straks den mest imponerende lytteoplevelse med blot et tryk på en knap. Det elektroniske kredsløb kalibrerer den eksisterende lyd og styrkeindstilling og øger straks bassen og lydstyrken til et maksimalt niveau uden forvrængning. Både lydspektret og lydstyrken forstærkes betragteligt på en måde, der gavner alle former for musik.

Dynamisk basforstærkning

Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj - med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan Dynamic basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.

Digital lydkontrol

Digital lydkontrol tilbyder dig en fabriksindstillet kontrol, hvor du kan vælge mellem indstillingerne Jazz, Rock, Pop eller Classic for at optimere frekvensområdet for forskellige musikgenrer. Hver indstilling anvender grafisk equalizer-teknologi til automatisk at justere klangbalancen og fremhæve de vigtigste frekvenser i den valgte musikgenre. Digital lydkontrol giver dig mulighed for at få mest muligt ud af musikken ved at justere klangbalancen, så den passer til den musik, du spiller.

VAC (Virtual Ambience Control)

VAC (Virtual Ambience Control) skaber et virtuelt lydmiljø, hvor lytteren kan opleve musik, som digitalt efterligner akustiske karakteristika fra særlige rum og miljøer, f.eks. koncertsale, biografteatre, arkader, diskoteker etc. Ved at gendanne lyden fra forskellige miljøer og indstillinger forbedrer VAC markant nydelsen af din favoritmusik.



Udgivelsesdato
2007-11-04

Version: 3.0

12 NC: 9073 100 13051
EAN: 87 10895 93024 6

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Musik med Digital Right Management understøttes ikke.