

Philips
具備鈹金屬絲帶高音單體的 DVD/SACD 家庭劇院系統

LX8500W



CD
upsampling

PowerLite
Home

SUPER AUDIO
CD

WIRELESS

VIDEO
upsampling



完全沈醉於影音享受

多聲道 Super Audio

和諧、平衡是需求，設計品質、注重細節是過程。純粹的影音享受包覆一切

.....

純淨多聲道音效

- 多聲道 Super Audio CD 讓您完全沈醉於音樂世界
- 鈹金屬絲帶高音單體可以呈現水晶般清晰的音質
- 無線後置喇叭，告別雜亂纜線
- CD 向上取樣功能能提升 CD 音質的解析度

一流的視訊效果

- PAL/NTSC 循序掃描提供清晰鮮明的影像
- 4 倍速視訊向上取樣提升影像品質

可播放目前所有格式的光碟

- 電影：DVD、DVD+R/RW、DVD-R/RW、(S)VCD、DivX
- 音樂：SACD、CD、MP3-CD、CD-R 以及 CD-RW
- 相片光碟 (JPEG) 加上音樂 (MP3) 播放

PHILIPS

技術規格

畫面 / 顯示

- 畫面長寬比率: 4:3, 16:9

音效

- D/A 轉換: 24 位元, 96 kHz
- 頻率反應: 30-48000 Hz
- 訊號雜訊比: > 95 分貝
- 加強音效: 高音及低音控制
- 音效系統: Dolby Digital(AC-3), Dolby Prologic II, DTS
- 輸出功率 (RMS): 3 x 100 瓦、2 x 75 瓦 + 150 瓦
- 總聲音功率 (RMS): 600 W

喇叭

- 衛星喇叭: 磁場屏蔽面板, 4 層立柱, 無線後置喇叭
- 衛星喇叭頻率範圍: 120-50000 Hz
- 衛星喇叭阻抗: 6 歐姆
- 衛星喇叭驅動器: 6 吋絲帶高音單體, 2 個 3 吋中低音喇叭
- 中央喇叭: 2 聲道, 劇院中央喇叭, 磁場屏蔽
- 中央喇叭頻率範圍: 120-30000 Hz
- 中央喇叭阻抗: 6 歐姆
- 主喇叭驅動器: 1.75 吋高音喇叭, 4 個 2 吋中低音喇叭
- 重低音喇叭頻率範圍: 30-120 Hz
- 重低音喇叭阻抗: 4 歐姆
- 重低音喇叭驅動器: 6.5 吋高效能低音喇叭

視訊播放功能

- 壓縮格式: DivX 3.11, DivX 4, DivX 5, MPEG1, MPEG2, MPEG4
- 播放媒體: DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (視訊模式), DVD-R, DVD-Video, SVCD, VCD
- 光碟播放模式: A-B 重複播放, 重複播放
- 載入器類型: 唱盤
- 光碟數量: 1
- 視訊光碟播放系統: NTSC, PAL
- 視訊功能強化: 循序掃描

音效播放

- 壓縮格式: Dolby Digital, DTS, MP3, PCM
- 播放媒體: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, SACD 多聲道
- 光碟播放模式: 快速快轉/倒帶, 搜尋下一張/前一張專輯, 搜尋下一首/前一首曲目, 重複播放單首/整張專輯/所有曲目, 隨機播放
- MP3 位元速率: 32-256 kbps 與 VBR

靜態影像播放功能

- 播放媒體: 相片光碟
- 相片壓縮格式: JPEG
- 幻燈片播放: 音樂 (MP3)

調諧器 / 接收 / 傳輸

- 自動數位選台: 是
- 自動儲存: 是
- 預設頻道數: 20
- 全頻道頻段: FM 立體聲, MW

連線

- 其他連接: 類比音訊輸入左/右, 色差視訊輸出循序, 複合視訊 (CVBS) 輸出, 數位同軸輸入, FM 天線, 音效輸出接頭, MW 天線, S 端子輸出

方便

- 兒童保護: 父母監控鎖定
- 顯示類型: FTD, 螢幕顯示 (OSD)
- 遙控器: 多功能

配件

- 內含配件: 1 個中央喇叭, 1 個重低音喇叭, 2 個前置衛星喇叭, 2 個後置衛星喇叭, AC 電源線, 音訊線, FM/MW 天線, 簡易使用指南, 遙控器, 使用者手冊, 視訊線, 產品保證書
- 內含電池: 2 枚長效三號 (AA) 電池

尺寸

- 中置喇叭尺寸 (寬 x 高 x 深): 435 x 76 x 70 mm
- 中央喇叭重量: 1.4 kg
- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深): 1000 x 516 x 495 mm
- 機組尺寸 (寬 x 高 x 深): 360 x 40 x 305 mm
- 設備重量: 2.5 吋 kg
- 支架尺寸 (寬 x 高 x 深): 95 x 540 x 95 mm
- 超重低音喇叭尺寸 (寬 x 高 x 深): 300 x 400 x 300 mm
- 重低音喇叭重量: 12 kg
- 環繞喇叭尺寸 (寬 x 高 x 深): 100 x 550 x 107 mm
- 環繞喇叭重量: 10.3 kg
- 產品含包裝重量: 43 kg

電源

- 電源: 110-240V, 50/60 Hz
- 待機耗電量: < 1 瓦

產品特點

多聲道 Super Audio CD

多聲道 SACD 是新一代的音樂格式, 提供超高品質的音樂重現效果。而 5.1 多聲道環繞音效與 CD 全相容功能 (兼具反向相容與正向相容), 帶來無比卓越的音質表現, 您可盡情享受聆聽樂趣。

鍍金屬絲帶高音單體

鍍金屬絲帶高音單體會呈現無比擬的自然清晰音質。透過鍍金屬絲帶高音可以以 360 度全方位方式放送高頻音效, 產生「開放」的寬廣音譜, 呈現清脆、清晰的聲音, 以及細節豐富的高音。此外, 還進一步增強了多聲道系統的環繞效果, 而且您會特別注意到, 在聆聽 SACD 音響時, 音樂會極其清晰。

無線後置喇叭

無線後置喇叭讓您自由設置喇叭位置。利用無干擾技術開發的無線喇叭, 給您純淨的環繞音效, 告別雜亂纏繞。

CD 向上取樣功能

CD 向上取樣功能是一種先進的聲音處理技術, 能聰明地藉由增加時間解析度和取樣速率, 讓音質升級, 提供更優質的聆聽體驗。

PAL/NTSC 循序掃描

循序掃描讓影像的垂直解析度加倍, 因此呈現更銳利的影像。循序掃描不會先掃描螢幕的奇數行, 然後再掃描偶數行, 而是同時掃描兩個部份, 藉此建立高解析度影像, 給您最佳的視覺體驗。

視訊向上取樣

視訊向上取樣技術可以減少失真, 大幅提升畫質。將視訊處理提升到 54MHz 或 108MHz, 實際上就是將視訊轉換為 8:8:8* (54MHz) 或 16:16:16 (108MHz) 的格式, 這種格式的水平解析度頻寬, 約為標準 DVD 格式的 4 到 8 倍。如此處理之後, 便可大幅減少 MPEG 的「網狀」失真, 畫面品質純淨不失真。

包含 DivX 的多種電影格式

多格式播放功能可以讓您播放大多數的光碟格式, 享受觀看影片的樂趣。

多格式音樂和 SACD

多格式播放功能可以讓您播放大多數的光碟格式, 享受聆聽樂趣

相片光碟加上 MP3 播放

相片光碟是儲存 MP3 與數位相片的 CD-R 或 CD-RW 光碟。將相片 CD 插入 DVD 播放機後, 螢幕上會跳出選單, 顯示您的 JPEG 或 MP3 檔案。只要選擇想欣賞的音樂及相片檔案, 然後按下「播放」或「OK」即可。您可以在電視上欣賞相片, 同時聆聽音樂。



發行日期 2006-07-07

版本: 4.0

12 NC: 9073 100 11901
EAN: 87 10895 80722 7

規格若有變更恕不另行通知。

商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
所有權利均予保留。

www.philips.com