



Philips
Téléphone sans fil avec
répondeur

DECT5153L

Le choix malin

Le DECT 515 vous séduira par ses nombreuses fonctionnalités, par sa simplicité d'utilisation et par son design convivial.

Optimisez vos appels

- Pour combiner du texte avec des icônes ou des images
- L'écran LCD est rétroéclairé pour plus de facilité
- Sonneries polyphoniques pour un son naturel et réaliste

Optimisez l'envoi des messages

- Téléchargez des sonneries sur des sites dédiés
- Messages texte (SMS) pour les messages courts sur ligne fixe
- La saisie de texte prédictive simplifie la rédaction de SMS
- Téléchargez différents types de messages pour répondeur

Tirez parti d'une technologie simple

- Accédez au répondeur à partir de la base ou du combiné
- Fonction « réveil »
- Verrouillez le clavier pour éviter de taper sur les mauvaises touches
- Molette et menu carrousel pour naviguer dans les menus

PHILIPS
sense and simplicity

Caractéristiques

Image/Affichage

- Rétroéclairage
- Couleur de rétroéclairage: Orange
- Diagonale verrière - TV: 4.0 cm
- Zone de visualisation efficace: 31,5 x 21
- Lignes de texte: 4

Son

- Sonneries de la station d'accueil: Polyphoniques
- Sonneries du combiné: Polyphoniques
- Réglage du volume: numérique

Fonctionnalités

- Indicateur auto hors de portée
- Touches de la base d'accueil: Touches du répondeur, Touche recherche du combiné
- Indicateur de chargement
- Indicateur de piles chargées
- Indicateurs de piles faibles
- Gestion des appels: Compteurs d'appels, Transfert d'appels, Appel en attente, Durée des appels, Double appel, Affichage du nom, Conférence téléphonique, Transfert d'appel explicite, Désactivation du microphone, Appels sans réponse, Appels reçus
- Menu carrousel avec icônes: Répertoire, Répondeur, SMS, Intercom, Réseau, Extra, Base, Combiné, Journal des appels
- Résistant aux éclaboussures: 120 cm
- Utilisation aisée: Mode mains libres, Touches de raccourci, Verrouillage du clavier
- Fonction: Désactivation de la sonnerie, Coût de l'appel, Fonction « réveil », Babyphone, Désactivation du microphone, Conférence téléphonique, Numérotation en chaîne, Accès direct au mode Ne pas déranger, Touches raccourci, Verrouillage du clavier, Appel combiné à combiné non facturé, Téléchargement de sonneries
- Touches du combiné: Ligne, Touche curseur, Annuler / Rappeler, Clavier de numérotation, Haut-parleur, Journal des appels, Répertoire
- Lignes de texte: 4
- Compatible avec plusieurs combinés: 6 combinés max.
- Entrée texte: Eatoni
- Groupes VIP (sonnerie indétectable): Oui. 3 groupes
- Réglage du volume

Accessoires

- Adaptateur CA/CC
- Piles: 6 AAA
- Câbles: Câble RJ-11
- Chargeur: Oui. 2 chargeurs
- Manuel d'utilisation

Produits associés

- Contenu de l'emballage: Combiné, Base, 2 piles AAA Ni-MH, Cordon téléphonique, Adaptateur secteur, Manuel d'utilisation, Livret de garantie, Autocollant

Caractéristiques environnementales

- Composition chimique: Nickel-métal-hydrure
- Design écologique
- Boîtier sans halogène
- Matériau de l'emballage: Carton
- Type d'emballage: Boîte cadeau
- Produit et câbles sans PVC
- Manuel utilisateur (papier recyclé)

Dimensions

- Antenne: Intégrée
- Dimensions de la base: 118 x 130 x 60
- Poids de la base: 180 g
- Design: Reposant à moitié sur la base
- Couleur du combiné: bleu perlé
- Dimensions du combiné: 120 mm
- Poids du combiné: 100 g
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 262 x 90 x 217 mm
- Taux d'humidité relative (fonct.): 95 % max. à 40 °C
- Taux d'humidité relative (stockage): 95 % max. à 40 °C
- Température de fonctionnement: 0 °C à 40 °C
- Température de stockage: -25 °C à 70 °C

Alimentation

- Température ambiante: De 5 °C à 40 °C
- Type de pile: Ni-MH
- Durée de la charge: 14 heures h
- Type de pile: Rechargeable
- Nombre de piles: 2
- Alimentation base de recharge: 230 V
- Puissance radio RF: < 250 mW
- Autonomie en veille: 200 heures
- Autonomie en conversation: 15 heures max.

Fonctions réseau

- Antenne: Sélection rapide, Intégrée à la base, Intégrée au combiné
- Compatible: GAP, PABX
- Numérotation: Tonalité, À impulsions
- Messagerie: SMS rapide

Spécifications de l'opérateur

- SMS
- Nom et ID de l'appelant
- ID de l'appelant pdt appel en attente
- Répertoire des services de l'opérateur.

Répondeur téléphonique

- Répondeur Plug & Play
- Durée d'enregistrement: 60 min
- Système d'annonce VIP
- Filtrage des appels
- Accès à distance au répondeur

Capacité mémoire

- Répertoire partagé noms/numéros: 65
- Capacité de téléchargement de mélodies: 3
- Capacité de stockage de SMS: 25
- Entrées d'appels reçus: 40

Points forts du produit

Affichage graphique intégral

Ce système d'affichage permet d'obtenir des caractères plus précis et plus lisibles pour une utilisation du téléphone plus conviviale. En outre, il vous offre de nouveaux modes de communication à domicile : vous pouvez dorénavant ajouter des images au texte, notamment lorsque vous rédigez des SMS.

Écran rétroéclairé

Le rétroéclairage est une fonctionnalité illuminant l'écran LCD ou le clavier pour une utilisation dans le noir. Les deux procédés de rétroéclairage les plus courants sont les voyants (LED) et l'électroluminescence (EL). Les télécommandes rétroéclairées avec des voyants sont généralement lumineuses mais l'éclairage en jaune et en vert est inégal, tandis que les écrans électroluminescents offrent un éclairage régulier avec des nuances bleues, blanches ou vertes.

Sonneries polyphoniques

Les téléphones prenant en charge les sonneries polyphoniques peuvent diffuser plusieurs tonalités simultanément pour garantir une reproduction fidèle des mélodies. Ainsi, lorsque le téléphone sonne, on croirait entendre de la vraie musique.

Téléchargement de sonneries

Cette fonction vous permet de personnaliser votre téléphone avec des sonneries téléchargées. Il vous suffit d'appeler le fournisseur de services dédié et de sélectionner votre chanson favorite. Ensuite, vous recevez un SMS avec la mélodie en pièce jointe. Vous pouvez alors sélectionner cette mélodie comme n'importe quelle autre sonnerie (en fonction du pays et du réseau).

Messages texte (SMS)*

Le service de messages courts (SMS) est un système d'acheminement de messages courts comportant 160 caractères maximum. Ces 160 caractères peuvent être constitués de mots, de chiffres ou d'une combinaison alphanumérique. L'éditeur de texte prédictif Eatoni@LetterWise vous aide à rédiger plus rapidement vos messages. Grâce à son système SMS unique, vous pouvez recevoir jusqu'à 200 messages dans 10 boîtes à lettres différentes. Vœux envoyés à un proche, rappel pour une réunion importante... vous pouvez envoyer ces messages par SMS sur le réseau fixe.

Éditeur de texte Eatoni

LetterWise d'Eatoni est une solution de saisie de texte facile à utiliser requérant seulement 1,16 pressions par lettre correcte. Il est ainsi aussi pratique, rapide et précis de taper sur un clavier téléphonique que de taper sur le clavier d'une machine à écrire. La solution de saisie prédictive est unique dans la mesure où elle gère facilement les abréviations, noms, adresses et URL.

Annonces téléchargeables

Cette fonction offre la possibilité de télécharger des messages pour le répondeur téléphonique. Il suffit d'appeler le fournisseur de services dédié et de sélectionner le message favori. Ce message sera enregistré sur le répondeur téléphonique par le fournisseur de services (en fonction du pays et du réseau).

Contrôle TAM de la base et du combiné

Un simple coup d'œil sur la base vous permet de vérifier instantanément si vous avez reçu des messages. En outre, une simple pression sur une touche de la base permet de lire ou de supprimer des messages. Conçu pour tous ceux qui égarer régulièrement le combiné.



Date de publication
2007-02-20

Version: 3.0

12 NC: 9961 400 02363
EAN: 87 10895 82609 9

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com