

Philips Altavoz portátil para MP3

Universal



SBA1600



Sonido estéreo vayas donde vayas

desde un divertido altavoz de tamaño compacto

Transporta toda tu música y disfruta del sonido estéreo vayas donde vayas con el estético altavoz de viaje con batería de larga duración. Puedes usar el cable como sujetador para facilitar el transporte. En el interior, el amplificador digital elimina todas las interferencias que ocasionan los teléfonos móviles.

Disfruta de tu música con sonido estéreo

- Amplificador digital clase 'D' para una excelente calidad de sonido
- Diseño liviano y portátil para disfrutar de tu música en todo momento
- La tecnología de protección de teléfonos móviles asegura un sonido sin estática
- Universal: funciona a través del conector de 3,5 mm de tu dispositivo

Llévate la música contigo

- 40 horas de reproducción ininterrumpida para que disfrutes sin preocuparte
- Funcionamiento con baterías para más portabilidad
- El cable de entrada puede usarse como cordón para facilitar el transporte



SBA1600/37

Especificaciones

Diseño y acabado

· Colores: Blanco

Sonido

- Respuesta de frecuencia: 350 16.000 Hz
- Impedancia: 4
- Índice de potencia RMS: 2 W

Accesorios

· Baterías: no incluidas

Potencia

- · Tipo de batería: AAA
- Tiempo de funcionamiento con batería: 40 hr
- Número de baterías: 3

Dimensiones del embalaje

- Tipo de empaque: Cartón
- · Cantidad de productos incluidos: 1
- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 3,7 x 5,9 x 1,2 pulgadas
- Peso bruto: 0,261 lb

- Peso neto: 0,130 lb
- Peso tara: 0.131 lb
- UPC: 6 09585 16847 3

Caja exterior

- Cantidad de cajas: 24
- Caja exterior (L x An x Al): 17,0 x 9,1 x 8,1 pulgadas
- Peso bruto: 8,474 lb
- Peso neto: 3,128 lb
- Peso tara: 5,346 lb
- GTIN: 1 06 09585 16847 0

Caja interior

- Cantidad de cajas: 6
- Caja interior (L x An x Al):
 7,9 x 3,9 x 7,3 pulgadas
- Peso bruto: 1,777 lb
- Peso neto: 0,782 lb
- Peso tara: 0.995 lb
- GTIN: 2 06 09585 16847 7

Destacados

40 horas de reproducción continua

Funciona con baterías. El altavoz te brinda hasta 40 horas de reproducción continua para que disfrutes de tu música vayas donde vayas y sin preocupaciones.

Alimentación por baterías

Funciona con baterías, es fácil de transportar y te permite disfrutar de tu música en cualquier momento y lugar.

Amplificador clase «D»

El amplificador digital clase «D» toma una señal analógica, la convierte en digital y luego amplifica digitalmente la señal, que pasa a continuación por un filtro de demodulación antes de transferirse como señal de salida final. La salida digital amplificada ofrece todas las ventajas del audio digital, incluso con mejor calidad acústica. Además, demuestra una eficacia 90% superior a la de los amplificadores AB convencionales. Esta eficacia se traduce en un amplificador potente y compacto.

Diseño liviano y portátil



Diseñado con materiales livianos y duraderos para que transportes tus altavoces vayas donde vayas.

El cable de entrada funciona como cordón

Los altavoces están listos para usar. Cuando quieras escuchar música, vuelve a conectar el cable de entrada de línea y úsalo como cordón.

Tecnología de protección de teléfonos móviles

Su diseño de circuito avanzado evita las interferencias de los teléfonos móviles para ofrecerte un sonido sin estática

Conector universal de 3,5 mm para audífonos

Puedes usarlo con cualquiera de tus equipos móviles que tengan un conector de 3,5 mm. Todo lo que tienes que hacer es enchufarlo (iPod, iPhone, GoGear, reproductores de MP3, laptops, netbooks, teléfonos con música y mucho más).



Fecha de publicación 2013-02-10

Versión: 3.1.4

12 NC: 8670 000 51533 UPC: 6 09585 16847 3 © 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com