

Philips  
Micro-Hi Fi-system

MP3/WMA

MCM275



## Digital musik med USB Direct

Du är trendig och framåtsträvande, unik innovation och stil tilltalar dig. Det kommer även den mycket snygga MCM275 att göra med sitt dynamiska ljud, sin MP3-/WMA-CD- & USB Direct-uppspelning och sin tunna design som gör att den kan hängas på väggen.

### Obegränsad lyssnarupplevelse

- Lyssna på MP3-/WMA-musik direkt från dina bärbara USB-enheter
- Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW
- Praktisk line-in-anslutning för musikuppspelning från bärbara enheter

### Berika din ljudupplevelse

- Digital ljudkontroll för optimerade musikstilsinställningar
- DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud
- 2x5 W RMS/2x10 W musikeffekt/400 W PMPO

### Starta dagen som du vill

- Väcknings- och insomningsfunktion
- Digital mottagare med 40 förinställda kanaler för extra bekvämlighet

### Se hur din skiva snurrar

- Frontmatad CD-lucka med visningsfönster
- Supertunn och flexibel väggmonterbar design

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Funktioner

## USB Direct för MP3-/WMA-musik



Anslut bara enheten till USB-porten i Philips Hi-Fi-system. Digital musik spelas upp direkt från enheten. Nu kan du dela dina favoriter med familj och vänner.

## Digital ljudkontroll



Med digital ljudkontroll får du ett urval förinställningar – Jazz, Rock, Pop och Classic – som du kan använda till att optimera frekvensomfånget för olika musikstilar. För varje läge används grafisk frekvenskorrigering för att automatiskt justera ljudbalansen och förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den valda musikstilen. Med digital ljudkontroll får du enkelt ut mesta möjliga av musiken genom att finjustera ljudbalansen så att den passar för den musik du spelar.

## DBB (Dynamic Bass Boost)



Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.



# Specifikationer

## Ljud

- Uteffekt (RMS): 2 x 5 W
- Uteffekt: 2x10 watt musikeffekt
- Ljudförbättring: Digital ljudkontroll 4 lägen, DBB (Dynamic Bass Boost)

## Högtalare

- Huvudhögtalare: 2-vägs, Basreflexhögtalare, Piezo tweeter, 4 tums woofer

## Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD-skiva, WMA-CD
- Skivuppspelning: Programmerbar för 40 spår, Repetera/en/alla/program, Blandad uppspelning
- Typ av laddare: Front, Motoriserad
- ID3 Tag Support

## Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM-stereo, MW
- Automatisk digital kanalsökning
- Kanalförinställningar: 40
- Mottagarförbättringar: Autospara
- RDS: Programtyp, Stationsnamn, Radio-text

## Anslutningar

- Aux-in: Line-in
- Hörlur: 3,5 mm
- Andra anslutningar: FM-antenn, MW-antenn
- USB: USB-värd

## Bekvämlighet

- Larm: CD-larm, Radiolarm/radioväckning, Insomningsfunktion
- Klocka: På huvudskärmen
- Skärmtyp: LCD
- Färg på bakgrundsbelysning: Blå
- Eco Power-vänteläge: 0,5 watt

## Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: FM/MW-antenn, Skruvar för väggmontering, 2 st
- Fjärrkontroll: 24-tangenter med batteri

## Mått

- Utrustningens mått (B x H x D): 194 x 269 x 90 mm
- Huvudhögtalarens mått (B x H x D): 160 x 269 x 90 mm
- Förpackningens mått (B x H x D): 310 x 314 x 238 mm
- Vikt inkl. förpackning: 5,5 kg



Publiceringsdatum  
2009-03-13

Version: 3.0.10

12 NC: 9073 100 13028  
EAN: 87 10895 92597 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Musik med Digital Right Management kan inte användas.