

Philips
DVD-hemmabiosystem

HDMI 1080p

HTS3164



Suveränt ljud

med HDMI 1080p

Det här utmärkta hemmaunderhållningssystemet ger högkvalitativt surroundljud och förbättrad upplösning till 1080p via HDMI. Du kan spela upp från USB-enheter, bärbara mediaspelare och praktiskt taget alla typer av skivor, vilket innebär att du lätt kan njuta av en bra film eller en favoritskiva.

Anslut och njut av fler källor

- Hi-Speed USB 2.0 Link spelar upp video/musik från USB-flashenheter
- Med hjälp av MP3 Link kan du spela upp musik från bärbara mediaspelare

Gör ljud och video levande

- HDMI 1080p uppkonverterar till High Definition för skarpare bilder
- Surroundljud med DTS, Dolby Digital och Pro Logic II
- 12-bitars/108 MHz videobehandling för skarpa och naturliga bilder

Spelar upp all film och musik

- DivX Ultra-certifierad för förbättrad uppspelning av DivX-videor
- Spelar upp digitalkamerafoton i WMV-, DivX-, WMA-, MP3- och JPEG-format
- Spelar upp CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL

Enkel att installera och använda

- EasyLink kontrollerar alla EasyLink-produkter med en enda fjärrkontroll
- Easy-fit™-kontakter med färgkodning för enkel anslutning

PHILIPS

Funktioner

HDMI 1080p

Förbättrad upplösning till 1080p via HDMI ger kristallklara bilder. Du kan nu uppleva standardupplösta filmer med verklig högupplösning – garanterat mer detaljrika och mer verklighetstroгна. Progressive Scan-funktionen (p:et i 1080p) eliminerar de linjer som ofta förekommer på tv-skärmar, vilket ger garanterat knivskarpa bilder. Som gräddes på moset gör HDMI en direkt digital anslutning som kan överföra såväl okomprimerad digital HD-video som digitalt flerkanalsljud, utan konvertering till analoga data, så att du kan uppleva perfekt bild- och ljudkvalitet, helt störningsfritt.

Hi-Speed USB 2.0 Link

USB (Universal Serial Bus) är en protokollstandard som brukar användas för att sammankoppla datorer, kringutrustning och elektronisk utrustning. Enheter med Hi-Speed USB har en dataöverföring på upp till 480 Mbit/s, att jämföras med 12 Mbit/s hos vanliga USB-enheter. Om du har Hi-Speed USB 2.0 Link behöver du bara ansluta USB-enheten, välja film, låt eller bild och sätta igång.

DivX Ultra-certifierad

Med DivX-funktionen kan du njuta av DivX-kodade videofilmer hemma i TV-soffan. DivX-medieformatet är en MPEG4-baserad videokomprimeringsteknik som du kan

använda till att spara stora filer, som filmer, filmklipp och musikvideor på skivor som CD-R/RW och inspelningsbara DVD-skivor. I DivX Ultra kombineras DivX-uppspelning med suveräna funktioner som integrerad textning, flera olika ljudspår, kapitel och menyer i ett praktiskt filformat.

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

En inbyggd DTS- och Dolby Digital-avkodare eliminerar behovet av en extern avkodare genom att bearbeta alla de sex kanalerna med ljudinformation. Resultatet blir ett surroundljud med förbluffande naturlig känsla av atmosfär och dynamisk realism. Dolby ProLogic II ger femkanaligt surroundbearbetning från alla typer av stereokällor.

EasyLink

Tack vare EasyLink kan du styra flera enheter med en fjärrkontroll. Funktionen använder branschstandardprotokollet HDMI CEC för delning av funktionalitet mellan enheter genom HDMI-kabeln. Med en knapptryckning kan du styra alla dina anslutna HDMI CEC-kompatibla enheter samtidigt och kan enkelt utföra funktioner som viloläge och uppspelning.

Spelar allt

Du kan använda dig av praktiskt taget vilket medieformat du vill, som WMV, DivX, MP3

och JPEG. Du får oslagbara valmöjligheter och kan njuta av lyxen att dela med dig av mediefiler på din TV eller via hemmabiosystemet, hemma i TV-soffan.

Spelar allt

Du kan spela upp praktiskt taget vilka skivor du vill, som CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW och DVD+R DL. Upplev oslagbar flexibilitet och spela upp alla dina skivor på samma praktiska enhet.

Easy-fit™-kontakter

Färgkodade kontakter gör det enkelt att ansluta högtalare och subwoofers till centralenheten i hemunderhållningssystemet. Allt du behöver göra är att ansluta kontakterna till uttagen med samma färg på baksidan av centralenheten.

12-bitars/108 MHz video-DAC

En 12-bitars video-DAC är en överlägsen digital-till-analog-omvandlare som bevarar alla detaljer med originalbildens kvalitet. Den visar små nyanser och jämnare färger, vilket ger en mer levande och naturlig bild. Begräsningarna i en vanlig 10-bitars DAC blir särskilt tydliga när du använder en stor skärm och stora projektorer.



Specifikationer

Produktstorlek

- Kabellängd: 0 cm
- Produktens mått (B x H x D): 0 x 0 x 0 cm
- Vikt: 0 kg

Förpackningens mått

- Förpackningens mått (B x H x D):
44,6 x 41,7 x 37,8 cm
- Nettovikt: 10,5 kg
- Bruttovikt: 12,096 kg
- Taravikt: 1,596 kg
- EAN: 87 12581 38899 7
- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningstyp: Kartong

Yttre kartong

- Yttre kartong (L x B x H): 44,6 x 37,8 x 41,7 cm
- Nettovikt: 10,5 kg
- Bruttovikt: 12,096 kg
- Taravikt: 1,596 kg
- EAN: 87 12581 38899 7
- Antal konsumentförpackningar: 1

Bild/visning

- D/A-omvandlare: 12 bitar, 108 MHz
- Bildförbättring: Progressive Scan, HD (720p, 1080i, 1080p)

Ljud

- Total effekt (RMS): 300 W
- Uteffekt (RMS): 4 x 37,5 W + 2 x 75 W
- D/A-omvandlare: 24 bitar, 192 kHz
- Frekvensåtergivning: 180–14 000 Hz
- Signal/brusförhållande: > 60 dB
- Ljudsystem: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Equalizer-inställningar: Action, Klassisk, Konsert, Drama, Spel, Lounge, Rock, Sport
- Ljudförbättring: Digital klass D-Förstärkare, Nattläge

Videouppspelning

- Komprimeringsformat: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV
- Uppspelningsmedia: DVD-video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- System för videouppspelning: NTSC, PAL

Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: MP3, WMA
- Uppspelningsmedia: Ljud-CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB-flashminne
- MP3-bitastighet: 32-256 kbit/s och VBR

Stillbildsvisning

- Bildkomprimeringsformat: JPEG
- Uppspelningsmedia: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, USB-flashminne
- Bildförbättring: Roterar, Zoom, Bildspel med

musikuppspelning

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM
- Antal förinställda ljudkanaler: 40
- RDS: Stationsnamn

Anslutningar

- Anslutningar bak: Komponentvideoutgång, AUX-ingång, FM-antenn, SCART, Easy-Fit-högtalaranslutningar, Kompositvideoutgång (CVBS), HDMI-utgång
- Främre anslutningar/sidoanslutningar: Hi-Speed USB, MP3 Line-in

Effekt

- Strömförsörjning: 230 V, 50 Hz
- Strömförbrukning i standby-läge: < 1 W

Högtalare

- Drivenhet för satellit-högtalare: 3 tums fullregisterwoofers
- Impedans för satellithögtalare: 4 ohm
- Frekvensområde för satellithögtalare: 150–20 000 Hz
- Centerhögtalare: Magnetiskt avskärmat
- Drivenheter för centerhögtalare: 3 tums fullregisterwoofers
- Impedans, centerhögtalare: 8 ohm
- Frekvensområde (center): 150–20 000 Hz
- Subwooferdrivelement: 6,5 tums högeffektivt woofer
- Subwoofertyp: Passiv
- Subwoofersimpedans: 8 ohm
- Frekvensomfång för subwoofer: 45–150 Hz

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Fjärrkontroll, 2 x AAA-batterier, SCART-kabel, FM-antenn, Bruksanvisning, Snabbstartguide, Garantisedel för hela världen

Mått

- Utrustningens mått (B x H x D):
360 x 58 x 332 mm
- Vikt: 2,8 kg
- Surroundhögtalarens mått (B x H x D):
103 x 203 x 71 mm
- Surroundhögtalare, vikt: 0,45 kg
- Centerhögtalarens mått (B x H x D):
244 x 105 x 74 mm
- Centerhögtalare, vikt: 0,78 kg
- Lägbashögtalarens mått (B x H x D):
123 x 310 x 369 mm
- Subwoofer, vikt: 3,85 kg
- Förpackningens mått (B x H x D):
446 x 417 x 378 mm
- Vikt inkl. förpackning: 12 kg



Publiceringsdatum
2017-04-04

Version: 2.0.13

12 NC: 8670 000 36279
EAN: 87 12581 38899 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com