



Philips
PhotoFrame

7 inch LCD-scherm

Beeldverhouding van 16:9

SPF1007



Deel uw herinneringen

Hoeveel digitale foto's staan er op uw PC? Bekijk, deel, orden en beleef uw herinneringen opnieuw met het Philips PhotoFrame™, de gemakkelijkste manier om uw herinneringen te delen. Uw digitale foto's worden zonder PC in ongelofelijke kwaliteit weergegeven.

Scherm voor foto's van kwaliteit

- ImagEn voor scherpe en levendige kleuren
- Voeg een nieuwe glans toe aan oude herinneringen met RadiantColor
- SmartContrast: voor verbluffende, rijke details in het zwart

Eenvoudig uw digitale foto's weergeven en beheren

- Leef u uit met collages: geef meerdere foto's weer in één beeld
- Foto's bekijken die op een USB Flash Drive staan, zonder PC

Ecologisch ontwerp

- Automatische in- en uitschakeling van het scherm op vooraf bepaalde tijden voor het besparen van energie

Eenvoudig, strak design waar uw foto's perfect in uitkomen

- Smaakvolle glanzende afwerking, voelt prettig aan

PHILIPS
sense and simplicity

Kenmerken

ImagEn-technologie

ImageEn is een exclusieve fotoverbeteringstechnologie van Philips die automatisch uw foto's analyseert om kleuren te verbeteren en aan te passen voor een optimaal contrast: ImagEn scheidt kleuren om "crosstalk" te voorkomen, past de helderheidsverdeling aan voor een geweldig visueel contrast en verbetert Gamma voor een betere kleurnauwkeurigheid.

RadiantColor

RadiantColor is een exclusieve technologie van Philips voor het weergeven van kleinere foto's in de optimale beeldverhouding van 4:3 door de kleuren door te laten lopen van de randjes van een foto (die net geen volledig scherm vult) naar de zijden van het scherm, waardoor zwarte balken en vervorming van het beeldformaat worden voorkomen.

SmartContrast



SmartContrast is een Philips-technologie die het weergegeven beeld analyseert. Kleuren worden automatisch bijgesteld en de intensiteit van de achtergrondverlichting wordt aangepast voor een dynamische verbetering van het contrast bij digitale afbeeldingen, video's of games met donkere kleurtinten. In de modus Economisch worden het contrast en de achtergrondverlichting optimaal ingesteld voor alledaagse kantoor-toepassingen en een laag energieverbruik.

Collage-effect met meerdere foto's

Het lijkt op een diaprojectie om foto's in collagevorm weer te geven waarbij verschillende foto's automatisch en willekeurig worden samengevoegd om onaantrekkelijke randen van foto's die kleiner zijn dan de schermgrootte te voorkomen.

Foto's bekijken die op een USB Flash Drive staan

Er is een USB-connector voor het eenvoudig bekijken en delen van foto's op de USB Flash Drive.

SmartPower

De timer schakelt PhotoFrame in en uit op ingestelde tijden. Dit zorgt voor energiebesparing en dat is goed voor het milieu en voor uw portemonnee, want hierdoor bespaart u tot een derde van de energiekosten van het PhotoFrame.



Specificaties

Beeld/scherm

- Kijkhoek: bij C/R > 10, 120° (H)/100° (V)
- Tot 50% helderheid tijdens levensduur: 20.000 u
- Beeldformaat: 16:9
- Schermresolutie: 480 x 234
- Helderheid: 140 cd/m²
- Contrastverhouding (normaal): 300:1

Connectiviteit

- USB: USB 2.0-host

Opslagmedia

- USB: USB Flash Drive
- Geheugenkaarttypen: Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimediakaart, xD-kaart, Memory Stick, Memory Stick Pro

Gemak

- Kaartlezer: Ingebouwd (1x)
- Ondersteuning fotoformaat: JPEG-foto, Maximaal 10 MB JPEG-bestanden, Maximaal 20 megapixels, BITMAP, GIF, TIFF
- Ondersteuning voor plaatsing: Horizontaal, Verticaal
- Knoppen en bedieningselementen: 7 knoppen
- Afspeelmodus: Bladeren in volledige weergave, Diapresentatie, Bladeren met (touchscreen-)icoontjes
- Foto bewerken: Kopiëren, Verwijderen, Roteren, Zoomen en bijsnijden
- Foto-effecten: Zwart-wit, Frames, Schitterende kleuren
- Instelling voor diapresentatie: Willekeurig, Opeenvolgend, Overgangseffect
- Schermachtergrond: Zwart, Wit, Grijs
- Installatiefunctie: Helderheidsaanpassing, Taal, Status, Automatisch aan/uit, Tijd en datum instellen, Weergave van klok inschakelen/uitschakelen
- Status van systeem: Firmwareversie, Resterend geheugen
- Status van aangesloten media: Aangesloten media, Resterend geheugen
- Plug & Play-compatibiliteit: Windows Vista, Windows 2000/XP of hoger, Mac OS X

- Officiële goedkeuringen: CE
- Taalversies in beeldschermmenu: Engels, Spaans, Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Deens, Vereenvoudigd Chinees

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: AC/DC-adapter, Standaard, Snelstartgids, Gebruiksaanwijzing

Afmetingen

- Afmetingen apparaat (met standaard) (B x H x D): 206,4 x 139,3 x 103 mm
- Gewicht: 0,345 kg
- Temperatuurbereik (in bedrijf): 0 °C tot 35 °C
- Temperatuurbereik (opslag): -20 °C tot 70 °C

Vermogen

- Ondersteuning voor energiemodus: Werkt op AC-stroom

Afmetingen van de verpakking

- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 24 x 19 x 9,5 cm
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 9,4 x 7,5 x 3,7 inch
- Nettogewicht: 0,9 kg
- Nettogewicht: 1,984 lb
- Brutowicht: 1,1 kg
- Brutowicht: 2,425 lb
- Gewicht van de verpakking: 0,2 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,441 lb
- EAN: 87 12581 46688 6
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Karton

Omdoos

- Omdoos (L x B x H): 29,5 x 24,8 x 19,8 cm
- Omdoos (L x B x H): 11,6 x 9,8 x 7,8 inch
- Nettogewicht: 2,7 kg
- Nettogewicht: 5,952 lb
- Brutowicht: 3,6 kg
- Brutowicht: 7,937 lb
- Gewicht van de verpakking: 0,9 kg
- Gewicht van de verpakking: 1,984 lb
- GTIN: 1 87 12581 46688 3
- Aantal consumentenverpakkingen: 3



Publicatiedatum
2010-04-07

Versie: 2.1.5

12 NC: 8670 000 49985
EAN: 87 12581 46688 6

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com