



Philips  
Mikro DVD kino

## Prehrávanie DVD

USB Direct  
kompaktný dizajn

MCD170

# Vychutnajte si DVD film so skvelým zvukom

Teraz si môžete skutočne vychutnať audio-vizuálne vzrušenie z kina vo vašej obývačke! Štýlové Philips DVD mikro kino MCD170 DVD je vybavené funkciou zvýraznenia basov Dynamic Bass Boost prinášajúcou hlboký a bohatý basový zvuk.

### Kvalitný zvukový výkon

- Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby
- Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk
- Dolby Digital pre jedinečné filmové zážitky

### Viacero zdrojov pre viac možností

- Kazetová mechanika s automatickým zastavením
- Vychutnajte si MP3/WMA hudbu priamo z prenosných USB zariadení
- Digitálne ladenie v pásme FM s až 20 predvolenými stanicami
- Prehráva disky DVD, DivX<sup>®</sup> Ultra, MP3/WMA-CD, CD a CD-RW

### Obohat'te váš zvukový zážitok

- Hud. výkon 2 x 5 W RMS/2 x 10 W/400 W PMPO

# PHILIPS

## Hlavné prvky

### Dynamické zvýraznenie basov

Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne stratia, keď sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.

### Digitálne ovládanie zvuku

Funkcia Digitálneho ovládania zvuku vám ponúka výber prednastavených ovládacích prvkov Jazz, Rock, Pop a Classic, pomocou ktorých môžete ovládať frekvenčné rozsahy pre rôzne hudobné štýly. Každý režim používa technológiu grafického vyrovnania, aby automaticky prispôbil zvukovú rovnováhu a zlepšil najdôležitejšie zvukové frekvencie vo zvolenom zvukovom štýle. Digitálne ovládanie zvuku umožňuje vytážiť z hudby maximum presným prispôbením zvukovej rovnováhy

tak, aby zodpovedala typu hudby, ktorý práve prehrávate.

### zvuk Dolby Digital

Pretože Dolby Digital je jedným z najlepších svetových noriem digitálneho multikanálového zvuku a využíva spôsob, akým ľudské ucho spracováva zvuky. Zažijete preto vynikajúcu kvalitu priestorového zvuku s realistickými priestorovými prvkami.



# Technické údaje

## Zvuk

- Výstupný výkon: 2 x 5 W RMS/400 W PMPO
- Zlepšenie kvality zvuku: 4 režimy digitálneho ovládania zvuku, Dynamické zvýraznenie basov
- Zvukový systém: zvuk Dolby Digital

## Reproduktory

- Hlavný reproduktor: Systém repr. Bass Reflex, 3" basový reproduktor

## Prehrávanie videa

- Prehrávané médiá: DVD+RW, DVD-Video, Obrázkové CD, Video CD/SVCD
- Režimy prehrávania disku: Uhol, Pomalý pohyb, Približovanie, A-B opakovane, PBC, Rodičovská kontrola
- DVD región.: 2
- Prehrávanie cez USB Direct: JPEG

## Prehrávanie zvuku

- Technológia prehrávača kaziet: Mechanický
- Režimy prehrávania kazety: Electronická kontrola rýchlosti
- Prehrávané médiá: MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD, WMA-CD
- Režimy prehrávania disku: 20 programovateľných skladieb, Zopakovať jednu/všetky/program, Náhodné prehrávanie
- Typ zásobníka: Horná časť
- Režimy USB Direct: Rýchle pretáčanie dozadu/ rýchle pretáčanie dopredu, Prehrávanie/ pozastavenie, Predchádzajúce/nasledujúce, Opakovať, Náhodný výber

## Zvukový záznam

- Zapisovacie médium: Kazeta
- Zdokonalenia nahrávania na pásku: Synchroniz. spustenie nahrávania CD, Automatická úroveň nahrávania, Jednodotkové nahrávanie

## Tuner/Prijem/Vysielanie

- Upevnenia tuneru: FM Stereo, MW

- Automatické digitálne ladenie
- Predvolené stanice: 40
- Zdokonalenia tuneru: Automatické ukládanie

## Pripojiteľnosť

- Video výstup - analógový: Pridružené CVBS (žltý konektor), S-Video (na Hosiden)
- Iné pripojenia: Výstup, FM anténa, Digitálny koaxiálny výstup
- Slúchadlo: 3,5 mm
- Pripojenia zvuku: Vstup 3,5 mm

## Vybavenie a vlastnosti

- Budíky: Časovač vypnutia, CD budík, Rádiobudík
- Hodiny: Na hlavnom displeji
- Typ displeja: displej LCD
- OSD jazyky: Angličtina, Tradičná čínština, Portugalčina, Španielčina
- Farba podsvietenia: Modré

## Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Kompozitný video kábel (Y), Anténa FM/MW, Informácie o záruke, Rýchla užívateľská príručka, Kábel pre 3,5 mm stereo vstup
- Diaľkové ovládanie: 40-tlačidlové s lítiovými batériami
- Manuál používateľa: Angličtina, Tradičná čínština
- Stručná príručka spustenia: 16 jazykov
- Manuál používateľa: 16 jazykov

## Rozmery

- Rozmery súpravy (Š x V x H): 147 x 231 x 209 mm
- Rozmery hlavného reproduktora (Š x V x H): 134 x 233 x 153 mm
- Rozmery balenia (Š x V x H): 370 x 270 x 326 mm
- Váha vrátane balenia: 4,8 kg

## Príkron

- Zdroj napájania: 220 – 240 V



Dátum vydania  
2017-04-04

Verzia: 2.0.4

12 NC: 8670 000 49725  
EAN: 87 12581 46515 5

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)