

Philips
Mikrosystem med DVD-
spelare

HDMI 1080i



MCD988

Surroundljud från väggen

drivs av Dolby Virtual Speakers

Med MCD988 får du den bästa filmunderhållningen med Philips Moving Surround Sound. Dolby Virtual Speakers glider ut för ljudöverföring så att du kan njuta av den ultimata bioupplevelsen direkt i vardagsrummet.

Förhöj dina filmupplevelser

- Spela upp DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) och Picture CD
- Dubbel DVD-växlare för kontinuerlig filmunderhållning
- 1080i HDMI med HD-videoomvandling
- Progressive Scan-komponentvideo för optimal bildkvalitet
- Dolby Virtual Speaker för bioljud
- Dolby Digital för den ultimata filmupplevelsen

Berika din ljudupplevelse

- Philips Moving Surround Sound för en suverän ljudupplevelse
- Digital ljudkontroll för optimerade musikstillsinställningar
- Total effekt 400 W RMS med en aktiv subwoofer
- Visa foton och lyssna på musik direkt från USB-enheter
- Fjärrkontroll för att justera högtalarna till en optimal position

Design som matchar din inredning

- Snygg och tunn design med alternativ för placering på bord eller vägg

PHILIPS

sense and simplicity

Funktioner

1080i HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) är en direkt digitalanslutning för digital HD-video och digitalt flerkanalsljud. Eftersom det inte görs någon konvertering till analoga signaler överförs perfekta bilder och högkvalitativt ljud helt befriat från brus. HDMI är fullständigt bakåtkompatibelt med DVI (Digital Video Interface).

Progressive Scan

Progressive Scan ger dubbelt så hög vertikal upplösning. I stället för att skicka fält med de udda linjerna till skärmen först, följt av fält med jämna, skrivs båda fälten ut samtidigt. En fullstor bild skapas omedelbart och maximal upplösning används. Vid dessa höga hastigheter får du intrycket av en skarpare bild utan linjer.

Moving Surround Sound

Med hjälp av Dolby Virtual Speaker-teknik expanderas Moving Surround Sound och förbättrar ljud- och bildupplevelsen genom att

lägga till en "visuell" dimension. Du kan nu få en uppslukande surroundljudupplevelse som du även kan "se" med rörelserna. Både det övre högtalarhuvudet och metall-bullet-högtalarhuvudena är motordrivna så att de faktiskt "rör" sig och skapar en surroundljudupplevelse. Kombinationen av de rörliga högtalarna skapar den ljudåtergivande effekten för lyssnaren vilket effektivt breddar ljudet.

Dolby Virtual Speaker

Dolby Virtual Speaker är en avancerad teknik för ljudvirtualisering som producerar ett fylligt surroundljud från ett system med två högtalare. Mycket avancerade rumsliga algoritmer reproducerar ljudegenskaperna som förekommer i en idealisk 5.1-kanalsmiljö. DVD-uppspelningen förbättras genom att den 2-kanaliga miljön expanderas. I kombination med Dolby Pro Logic II-bearbetning omvandlas högkvalitativt stereoljud till verklighetstroget, flerkanaligt surroundljud. Du behöver inte

köpa extra högtalare, sladdar eller högtalarstativ för att få ljud som fyller hela rummet.

Digital ljudkontroll

Med digital ljudkontroll får du ett urval förinställningar – Jazz, Rock, Pop och Classic – som du kan använda till att optimera frekvensomfånget för olika musikstilar. För varje läge används grafisk frekvenskorrigering för att automatiskt justera ljudbalansen och förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den valda musikstilen. Med digital ljudkontroll får du enkelt ut mesta möjliga av musiken genom att finjustera ljudbalansen så att den passar för den musik du spelar.

USB Direct visar foton och spelar upp musik

Anslut bara din USB-enhet till systemet och dela din lagrade digitala musik och foton med familj och vänner.



Specifikationer

Bild/visning

- D/A-omvandlare: 12 bitar, 108 MHz
- Bildförbättring: HD (720p, 1080i), Videouppsampling, Förbättrad videoupplösning

Ljud

- Uteffekt: Totalt 400 W RMS
- Ljutförbättring: Moving Speakers (rörliga högtalare), Digital ljudkontroll 4 lägen, DBB (Dynamic Bass Boost), Loudness, Digital klass D-Förstärkare
- Ljudsystem: Dolby Virtual Speaker, Dolby Digital

Högtalare

- Huvudhögtalare: Basreflexhögtalare, 2 x 2" bullet-tweeter, 2 x 4" woofer
- Subwoofertyp: Aktivitet
- Subwooferdrivelement: 8" woofer

Videouppspelning

- Uppspelningsmedia: DivX, DVD+RW, DVD-video, Video CD/SVCD, Picture CD
- Skivuppspelning: Repetera A–B, PBC, Vinkel, Zoom, Föräldrakontroll, Skivmeny, Snabbt bakåt, Snabbt framåt, OSD, Sakta bakåt, Sakta framåt
- DVD-region: 2
- Typ av laddare: Motoriserad
- Videoförbättring: Progressive Scan
- Antal skivor: 2

Stillbildsvisning

- Bildkomprimeringsformat: JPEG
- Bildförbättring: Bildspel med MP3-uppspelning
- Uppspelningsmedia: Picture CD

Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD-skiva, WMA-CD
- Skivuppspelning: Repetera/en/alla/program, Blandad uppspelning, Programmerbar för 20 spår
- ID3 Tag Support
- Typ av laddare: Front, Motoriserad
- USB Direct-lägen: Snabbspolning bakåt/framåt, Spela upp/paus, Föregående/nästa, Programmerad uppspelning, Repetering, Shuffle, Stopp

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM-stereo
- Automatisk digital kanalsökning

- Kanalförinställningar: 20
- Mottagarförbättringar: Autospara
- RDS: Programtyp, Radio-text, RDS-klocka, Stationsnamn

Anslutningar

- Aux-in: Line-in, 3,5 mm
- Hörlur: 3,5 mm
- Andra anslutningar: FM-antenn, Digital koaxial utgång för ljud, Aktiv subwoofer-lågnivåutgång, AV-utgång, DIN-anslutning, HDMI-utgång
- Videoutgång – analog: Komponent Y Pb Pr (cinch), S-video (via Hosiden), SCART
- USB: USB-värd

Bekvämlighet

- Larm: CD-larm, Insomningsfunktion, Radiolarm/radioväckning, USB-larm
- Klocka: På huvudskärmen
- Skärmtyp: VFD-display
- OSD-språk: Engelska, Franska, Spanska, Holländska, Tyska, Italienska, Portugisiska, Svenska, Turkiska
- Indikationer: DIM-läge
- Vägghöjning/Takbildvisningsavstånd: Vägghöjning
- Eco Power-vänteläge: 1 watt

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Skruvar för väggmontering, 2 st, Ljud-/videokabel, FM-antenn, Garantibroschyr, Snabbguide
- Fjärrkontroll: 47-tangenter med 2x AAA-batterier
- Bruksanvisning: 16 språk

Mått

- Förpackningens mått (B x H x D): 496 x 1072 x 366 mm
- Utrustningens mått (B x H x D): 430 x 225 x 141 mm
- Huvudhögtalarens mått (B x H x D): 198 x 649 x 163 mm
- Lågbashögtalarens mått (B x H x D): 430 x 265 x 292 mm
- Vikt inkl. förpackning: 20 kg

Effekt

- Strömförsörjning: 220–240 V, 50 Hz



Publiceringsdatum
2011-07-07

Version: 1.0.6

12 NC: 8670 000 29766
EAN: 87 12581 33331 7

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com