

Philips
altifalante de base

para iPod/iPhone

AD200



Desfrute de música do seu iPod/iPhone

Na sua secretária ou em qualquer outro lugar, este altifalante de base arrojado fornece um som límpido que enche o seu espaço pessoal.

Som limpo

- Altifalantes de neodímio para um som equilibrado puro
- Sistema de altifalantes de graves para graves poderosos e mais profundos

Desfrute da sua música preferida

- Reproduza e carregue o seu iPod/iPhone em simultâneo
- Ligação Aux-in para o seu leitor de música portátil MP3

Elegante e compacto

- Design compacto adapta-se a qualquer espaço e estilo de vida

PHILIPS
sense and simplicity

Destaques

Altifalantes de neodímio

O neodímio é o melhor material para criar um campo magnético forte para maior sensibilidade numa bobina de voz, melhor resposta dos graves e som puro e equilibrado.

Design compacto

Design compacto adapta-se a qualquer espaço e estilo de vida

Ligação Aux-in



Ligação Aux-in para o seu leitor de música portátil MP3

Sistema de Altifalantes de Graves



O Sistema de Altifalantes de Graves proporciona uma experiência dos sons graves profunda a partir

de um sistema de altifalantes compacto. Difere de um sistema de altifalantes convencional devido à adição de um tubo de graves alinhado acusticamente com o woofer para otimizar o desempenho das frequências baixas. O resultado são graves mais controlados e profundos, com menor distorção. O sistema funciona através da ressonância da massa de ar no tubo de graves para vibrar como um woofer convencional. Combinado com a resposta do woofer, o sistema expande todos os sons das baixas frequências para criar toda uma nova dimensão de graves profundos.

Reproduza e carregue o seu iPod/iPhone



Desfrute da sua música MP3 favorita enquanto carrega o seu iPod/iPhone! A base permite-lhe ligar o dispositivo portátil directamente ao Sistema de base para entretenimento, para que possa ouvir a sua música favorita com som excelente. Além disso, também carrega o iPod/iPhone enquanto reproduz, pelo que pode desfrutar da sua música sem ter de se preocupar com a duração da bateria do dispositivo portátil. O Sistema de base para entretenimento carrega automaticamente o seu dispositivo portátil enquanto se encontrar na base.



Data de publicação
2013-01-04

Versão: 2.1.4

12 NC: 8670 000 78543
EAN: 87 12581 60884 2

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

Especificações

* Necessário iPhone para utilizar as funcionalidades de alta-voz