

Philips
Internal Drive

DVD

18x Brännare

SPD6002BD



Bränn och skriv etiketter på dina DVD-skivor med en enhet

Pålitlig och kompatibel

Din skiva, ditt projekt. Varför skriva för hand när du kan skapa egna proffsiga etiketter som speglar dina minnen?

Se den senaste tekniken

- DVD-brännare med lightScribe-funktion
- Brännare med dubbla lager för +R och -R, DL-media
- DVD RAM ökar din lagringskapacitet

Överlägsna prestanda

- 8x skrivhastighet på DVD+R DL
- 8,5 GB lagringskapacitet på en enkelsidig skiva med dubbla lager
- 18x skrivhastighet

Extremt pålitlig och robust

- Dynamisk kalibrering ger skrivkvalitet vid hög hastighet
- Trygg och tillförlitlig bränning med Seamless Link

Praktiskt

- CD-/DVD-brännare och skrivare i ett
- Plug & Play gör installationen enklare
- Vänd bara på skivan och gör en etikett med tre enkla steg

PHILIPS
sense and simplicity

Internal Drive
DVD 18x Brännare

Specifikationer

Skrivhastighet

- **CD-R:** 48x (7200 kB/sek) vid CAV
- **DVD+R:** 18x (24 300 kB/sek) vid CAV
- **DVD+R DL:** 8x (10800 kB/sek) vid Z-CLV
- **DVD-R:** 18x (24 300 kB/sek) vid CAV
- **DVD-R DL:** 8x (10800 kB/sek) vid Z-CLV
- **DVD-RAM:** 12x (16 200 kB/sek) vid PCAV

Överskrivningshastighet

- **CD-RW:** 24x (3 600 kB/sek) vid CAV
- **DVD+RW:** 8x (10800 kB/sek) vid CLV
- **DVD-RW:** 6x (8100 kB/sek) vid CLV

Läshastighet

- **Åtkomsttid:** 160 ms
- **Buffertstorlek:** 2 MB
- **CD-R:** 48x (7200 kB/sek) vid CAV
- **DVD-ROM:** 16x (21600 kB/sek) vid CAV
- **RAM:** 5x (6750 kB/sek) vid PCAV

Anslutningar

- **Gränssnitt:** IDE-kontakt (ATAPI)
- **Andra anslutningar:** 12 V DC-ingång, Anslutning för IDE-kontakt, Bygel för master/slave, Analog ljudutgång vänster/höger, spänningsanslutning, Digital ljudutgång

Praktiskt

- **Enkel installation:** Plug & Play
- **Lättanvänd:** Så här gör du-handbok, steg för steg

Tillbehör

- **Tillbehör:** 4 fästskruvar, CD-ROM med program + användarhandbok, LightScribe-skivor, Snabbinstallationsguide, Bruksanvisning

Systemkrav

- **Hårddiskutrymme:** 650 MB
- **PC OS:** Windows® XP, 2000 SP4
- **Processor:** Pentium 4-processor 1,3 GHz eller snabbare
- **RAM-minne:** 128 MB

Storlek

- **Produktvikt:** <0,9 kg
- **Produktstorlek (B x D x H):** 146 x 170 x 42 mm

Ström

- **Adaptertyp:** DC 5V/12V
- **Strömförbrukning:** 25 W

Tekniska specifikationer

- **Fuktighet:** 15-80 % RH (ingen kondensering)
- **Temperaturintervall vid drift:** 5-50 °C
- **Säkerhetsstandarder:** EN60950, EN60825,UL1950
- **EMC-standarder:** EN55022, EMS55024,FCC del 15
- **Temperaturintervall vid förvaring:** -40 - 65 °C

Inre kartong

- **I2NC:** 8670 000 27148
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 31709 6
- **Bruttovikt:** 1,2 kg
- **Höjd:** 260 mm
- **Längd:** 210 mm
- **Kvantitet:** 1
- **Bredd:** 107 mm

Yttre kartong

- **I2NC:** 867000027148
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 31712 6
- **Bruttovikt:** 2 kg
- **Höjd:** 230 mm
- **Längd:** 270 mm
- **Kvantitet:** 2
- **Bredd:** 230 mm

Yttre kartong 2

- **I2NC:** 8670 000 27148
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 31715 7
- **Kvantitet:** 128

Förpackningsinformation

- **I2NC:** 867000027148
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 31709 6
- **Bruttovikt:** 1,2 kg
- **Höjd:** 260 mm
- **Längd:** 210 mm
- **Bredd:** 107 mm

Programvara

- **Ahead Nero Suite 6:** EasyWrite Reader 4, InCD 4, Nero Burning Rights 1, Nero Burning Rom 6, Nero Media Player 1, Nero Vision Express 2

SPD6002BD/10

Produktfördelar

LightScribe

Tack vare *lightScribe Direct Disc Labeling* slipper du kladdiga märkpenor! Du behöver bara vända på CD- eller DVD-skivan som har en särskild ytbehandling, sätta in den i brännaren och skriva direkt på skivan. Med hjälp av det program som medföljer kan du blanda text och egen grafik och du kan även välja att senare ändra på etikettens utseende. Etiketterna gör det enklare för dig att hitta bland filmer, musik, bilder och datafiler.

Dynamisk kalibrering

Dynamisk kalibrering ger optimal skrivkvalitet i höghastighets-DVD+RW-enheter.

Dual Format-brännare för +/- DL

Ny brännare som skriver till både +R och -R, 8,5 GB media med dubbla lager

Brännare och skrivare i ett

Med *lightScribe*-tekniken får du möjlighet att skriva direkt på CD/DVD-skivor.

Plug & Play

Med *Plug & Play* kan du installera eller lägga till en ny komponent utan att du behöver utföra någon avancerad installation eller teknisk analys.

Seamless Link

Med *Seamless Link* kan du förhindra att skivor går förlorade på grund av skrivfel

8,5 GB lagringskapacitet

Enkelsidig skiva med dubbla lager med 8,5 GB lagringskapacitet

DVD RAM

Hanterar DVD RAM-format, vilket förvandlar den här enheten till en multienhet som stöder CD, DVD Rom och DVD RAM.



Publiceringsdatum
2009-01-22

Version: 2.0.6

I2 NC: 8670 000 31919
EAN: 87 12581 34856 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com