



Philips Fidelio
Headset med hovedbøjle

Fidelio
Hvid



M1WT

Hi-fi, allerbedste kvalitet. Uanset hvor du er.

Philips Fidelio M1-hovedtelefonerne kombinerer det allerbedste inden for lyd og komfort for at give dig en autentisk musikoplevelse på farten. Udformet af eksperter med tanke på suveræn støjsolering i et let og samtidig robust design, så du kan nyde lyd i ægte high definition, uanset hvor du er.

Fang hver detalje

- Omhyggeligt testet for at sikre den bedste balance i lyden
- Frekvensresponsen er finjusteret til kræsne lytteres præferencer
- Akustisk forsejlet konstruktion holder på lyddetaljerne
- Akustisk lukket bagende-arkitektur giver den bedste lydisolering
- Basreflekssystem giver klar, dynamisk og afbalanceret bas
- Dobbeltlags-øreklapsler, der er konstrueret mhp. lydpræcision
- Kraftfulde neodym-drivere for en lyd, der er tro mod originalen

Designet til fordybelse

- Åbne luksusørepudder og skum med hukommelse giver optimal pasform

Kvalitetsfremstillet for endnu bedre ydelse

- Iltfrit, tekstilbeklædt kabel, der sikrer signal af høj kvalitet
- Førsteklasses materialer, herunder aluminium og fine lædertyper

Bekvem udstyret

- Mikrofon på ledningen med svarknap og etui medfølger



reddot design award
winner 2013



product
design award
2013

PHILIPS
Fidelio

Vigtigste nyheder

Omhyggeligt testede højttalere

Omhyggeligt testet for at sikre den bedste balance i lyden.

Finjusteret frekvensrespons

Der er foretaget omfattende forskning med kræsne musikelskere for at få indsigt i deres lyttepræferencer - for eksempel deres foretrukne balance mellem lydens egenskaber. Vores akustikingeniører forfinede derefter Fidelio M1 til at tage højde for alle de bittesmå detaljer, der påvirker, hvordan lyttere opfatter lyd, f.eks. hvordan øret reflekterer lyd og resonerer som svar. Som et resultat heraf er vores M1-hovedtelefoner konstrueret til at gengive lyd, der er så tro som muligt mod den originale optagelse - i overensstemmelse med aktuelle optageformer.

Akustisk forsegling



Den akustiske forsegling er en specialdesignet båndspærre, der er bygget ind i det interne kammer for at eliminere unødvendige lydtab og bevare lyddetaljer. Resultatet er fremragende basgengivelse.

Akustisk lukket bagende-design



Akustisk lukket bagende-arkitektur giver den bedste lydisolering.

Basreflekssystem (BRS)



Den akustiske lukket bagende-arkitektur har basreflekssystem, som omfatter ørekapsler med strategisk placerede lufthuller. Disse regulerer lufttrykket i det interne kammer, hvilket giver membranen et kontrolleret miljø, der giver optimal akustisk respons. Det arbejder sammen med den akustiske forsegling om at isolere hver naturlig lyddetalje og levere præcis og dynamisk bas uden at gå på kompromis med lydklarheden.

Åbne luksusørepudder



De materialer, der er brugt til Fidelio M1, er omhyggeligt udvalgt for at sikre lang tids bærekraft og forbedret lyd. Åbne luksusørepudder med skum med hukommelse er designet for en optimal ergonomisk pasform. Skummet former sig ikke bare perfekt efter dit øres form, det forsegler også baslydene og holder omgivende støj ude. Det er designet med den ydre pude - ved brug af et afbalanceret forhold mellem stof og proteinlæder - for at reducere trykket på ørets overflade og ophobningen af varme, så M1 føles og lyder fremragende.

Dobbeltlags-ørekapsler



M1's dobbeltlags-ørekapsler er konstrueret mhp. at reducere resonans og dæmpe vibrationer for virkelig præcis og ren lyd, så du kan høre hver eneste fine lyddetalje. Den solide, lagdelte konstruktion sikrer holdbarhed og komfort og gør M1 til en ideel musikmakker i lang tid frem.

Kraftfulde neodymdrivere



Hver højttalerdriver er omhyggeligt håndplukket, indstillet og testet, før de sættes sammen for at sikre den mest afbalancerede naturlige lyd. 40 mm-driverne udnytter kraftfulde neodym-magneter for at levere ægte high definition-lyd i et stort dynamisk område, og de gengiver selv de mindste detaljer.

Specifikationer

Lyd

- Frekvenskurve: 15 - 24.000 Hz
- Impedans: 16 ohm
- Følsomhed: 106 dB
- Højttalerdiameter: 40 mm
- Max. belastning: 150 mW
- Forvrængning: < 0,1% THD
- WBCV: 111 mV

Tilslutningsmuligheder

- Kabeltilslutning: Oxygenfrit kabel (1,1 m)
- Kompatibel med:: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, NOKIA, SAMSUNG*, SONY * kun de nyeste modeller

Tilbehør

- Opbevaringsetui
- Lydkabel: med mikrofon og svarknap

Yderemballage

- Ydre indpakning (L x B x H): 17,9 x 17,8 x 21,9 cm
- Ydre indpakning (L x B x H): 7 x 7 x 8,6 tommer
- Nettovægt: 0,4504 kg
- Nettovægt: 0,993 lb
- Bruttovægt: 1,273 kg
- Bruttovægt: 2,806 lb

- Taravægt: 0,8226 kg
- Taravægt: 1,814 lb
- GTIN: 1 87 12581 67899 6
- Antal forbrugereballager: 2

Emballagens mål

- Mål på emballage (B x H x D): 16,8 x 20,2 x 8,3 cm
- Mål på emballage (B x H x D): 6,6 x 8 x 3,3 tommer
- Nettovægt: 0,2252 kg
- Nettovægt: 0,496 lb
- Bruttovægt: 0,5614 kg
- Bruttovægt: 1,238 lb
- Taravægt: 0,3362 kg
- Taravægt: 0,741 lb
- EAN: 87 12581 67899 9
- Type af hyldeplacering: Begge
- Antal medfølgende produkter: 1
- Emballagetype: Emballage

Produktmål

- Mål på produkt (B x H x D): 16,4 x 18 x 4,2 cm
- Mål på produkt (B x H x D): 6,5 x 7,1 x 1,7 tommer
- Vægt: 0,166 kg
- Vægt: 0,366 lb



Udgivelsesdato
2014-03-10

Version: 6.0.5

12 NC: 8670 001 00548
EAN: 08 71258 16789 99

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

