



Philips Streamium  
Network Music Player

**Streamium**



**NP3700**



Musik von Ihrem PC/MAC und aus dem Internet - ohne Kabel.

Begeistert von Sound

FullSound™ frischt komprimierte Musik auf und erweckt MP3-Dateien zum Leben. Holen Sie das Beste aus Ihrer gesamten Musiksammlung heraus – durch kabelloses Streaming mit dem Philips NP3700/12. Zusätzlich ermöglicht Ihnen ein Farb-Touchscreen eine mühelose Steuerung.

**Grenzenloses Hörvergnügen – ganz ohne Kabel**

- Schalten Sie ein, und entdecken Sie Tausende Internetradiosender.
- Kabellose Übertragung von Musik und Fotos von Ihrem PC/MAC
- Übertragen und genießen Sie mehr als 10 Millionen großartige Titel von Napster\*

**Mühelose Navigation und Steuerung**

- Albumcover in Farbe anzeigen
- Farb-Touchscreen für einfache Navigation

**Sofort anschließbar**

- Verwendet Ihre Breitbandverbindung und den WiFi-Router
- Dockingstation für iPod/iPhone für bequeme Musikwiedergabe (optional)
- Verwandeln Sie Ihr Smartphone in eine Fernbedienung für Philips AV-Produkte

**Beste Soundqualität**

- FullSound verbessert Ihr Musikerlebnis mit satterem Bass und besserer Klarheit
- 10 W RMS Gesamtausgangsleistung

**PHILIPS**

# Besonderheiten

## Kabellose Übertragung von Musik und Fotos



Die Musik, die sich auf Ihrem PC/MAC befindet, können Sie jetzt ganz komfortabel auf Ihr Philips Audiogerät übertragen – und das ganz ohne Kabel. Teilen Sie Ihre Lieblingsmusik mit anderen, oder genießen Sie sie einfach ganz bequem zu Hause. Dasselbe gilt auch für Ihre Fotos, die Sie ganz gemütlich ansehen und nebenher Musik hören können. Befreien Sie Ihre Medien einfach und kabellos von Ihrem PC/MAC.

## Farb-Touchscreen



Mit der Touchscreen-Steuerung können Sie Ihr Gerät bequem über Schaltflächen auf dem Bildschirm statt über konventionelle Tasten am Gerät bedienen. Schalten Sie das Gerät einfach ein, und auf dem LCD-Display wird die Touchscreen-Oberfläche mit allen verfügbaren Bedienoptionen angezeigt. Der Touchscreen kombiniert LCD-Display-Technologie mit Drucksensoren und einem leistungsstarken digitalen Mikroprozessor. Wenn Sie mit dem Finger einen bestimmten Bereich des Bildschirms berühren, wird das entsprechende Signal an den Prozessor gesendet, der den Befehl sofort ausführt.

## MyRemote-Fernbedienungs-App



Mit der Philips MyRemote-Fernbedienungs-App können Sie Ihr iPhone, Ihren iPod Touch oder Ihr Android-Smartphone als Fernbedienung zur Steuerung der Philips AV-Produkte in Ihrem Netzwerk benutzen. Die App erkennt automatisch Ihren Philips Blu-ray-Player, Ihr Home Entertainment-System oder Streamium Audiosystem, das mit Ihrem WiFi-Heimnetzwerk verbunden ist, und ermöglicht Ihnen die direkte Steuerung der Geräte von jedem Platz im Haus aus. Und falls Sie über mehr als ein Philips AV-Produkt in Ihrem Netzwerk verfügen, können Sie mit der App zwischen den Geräten wechseln und sie unabhängig voneinander steuern. Diese kostenlose App wurde exklusiv von Philips erstellt.

## Napster Online-Musiksammlung\*



Holen Sie sich die Musiktitel, die Sie schon immer haben wollten bei Napster – dem Online-Musikdienst, der Ihnen mehr als 10 Millionen Titel von 790.000 Künstlern, 980.000 Alben und alle Genres bietet. Mit dem Philips Mikrosystem haben Sie dank des symbolbasierten LCD-Displays ganz leicht Zugriff auf Napster und erhalten so schnell und einfach alle Musiktitel, die Sie möchten. Mit wenigen Klicks befreien Sie die große Musiksammlung von Napster aus Ihrem PC oder MAC, und übertragen sie kabellos auf die Philips Anlage. Erleben Sie einen ganz neuen Musikgenuss.

## Internetradiosender



Mit Streamium bleiben Sie dank Tausender Internetradiosender weltweit immer auf dem Laufenden. Verbinden Sie Ihr Streamium mit dem Internet, und hören Sie über Ihre Lieblingsprogramme aus dem Internet – ohne Ihren PC/MAC einzuschalten.

## Dockingstation für iPod/iPhone (optional)



Jetzt haben Sie eine noch größere Auswahl: Sie können Musik nicht nur von CDs und über MP3 Link, AUX-IN und per kabelloser Übertragung von Ihrem PC/MAC sondern auch von Ihrem iPod und iPhone wiedergeben. Schließen Sie einfach Ihren iPod oder Ihr iPhone an die Dockingstation an, wechseln Sie in den Docking-Modus, und wählen Sie über die Fernbedienung die Titel aus, die Sie hören möchten. Die als optionales Zubehör erhältliche Ladestation spielt Ihre persönliche Sammlung auf einem erstklassigen Sound System ab.

## Albumcover

Werten Sie Ihr Hörerlebnis mit farbigen Albumcovern auf. In die Musikdateien sind Album-Designs integriert, die bei der Titelauswahl und -wiedergabe automatisch angezeigt werden. Erwecken Sie Ihre Musik durch Albumcover zum Leben.

# Daten

## Ton

- Equalizer-Einstellungen: Neutral
- Verbesserung der Soundqualität: Höhen- und Bassregelung
- Lautstärkeregelung: nach oben/unten
- Musikleistung: 2 x 5 W
- Typ: FullSound, hervorragender Klang

## Lautsprecher

- Integrierte Lautsprecher: 2
- Lautsprecher-Typen: Integriert

## Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: MP3, WMA, nicht DRM AAC (m4A), eAAC+, FLAC, Ogg Vorbis
- Abtastraten: 8 - 48 kHz (MP3)
- PC-Link-Wiedergabemodus: MP3-Streaming über Netzwerk, Kabellose WiFi-Verbindung
- ID3-Tag Unterstützung
- Internetradio
- MP3-Bitraten: 8 bis 320 kbit/s und VBR

## Anschlüsse

- Kopfhörer: 3,5 mm
- Kabellose Verbindungen: Wireless LAN (802.11n), Wireless LAN (802.11g), Wireless LAN (802.11b)
- Kabelloses UPnP (Universal Plug & Play): UPnP-Client
- Kabelgebundenes LAN: Ethernet (RJ 45) 1 x
- Verschlüsselung/Sicherheit: WEP, 128 bit, WEP, 64 bit, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
- Audioanschlüsse: 3,5 mm-Stereo-Line-Eingang – MP3 Link
- Anschluss: Dockingstation DCK3060 für iPod/iPhone
- Weitere Anschlüsse: Ethernet

## Standbildwiedergabe

- Wiedergabe auf dem Gerät: Übertragung von PC
- Bildkomprimierungsformat: JPEG

## Komfort

- Displaytyp: LCD-Touchscreen
- Hintergrundbeleuchtung
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Weiß
- OSD-Bildschirm-Sprachen: Deutsch, Niederländisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Schwedisch, Russisch, Chinesisch, Chinesisch (traditionell)
- Eco Power Standby: 1 W
- Kopfhöreranschluss
- Signalstärkeanzeige
- Uhr: Auf dem Hauptbildschirm, Internet-Zeit
- Alarmer: Alarmton, Sleep-Timer, Musikalarm (UPnP)
- Verbesserte Display-Eigenschaften: Helligkeitsregler, Touch Screen Control
- Anzeige: DIM-Modus

## Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Weltweite Garantiekarte
- Fernbedienung: 1-Weg-Fernbedienung
- Batterien: 2 AAA-Batterien
- Kurzanleitung: Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch, Schwedisch, Finnisch, Portugiesisch, Dänisch, Russisch, Polnisch
- Bedienungsanleitung: Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch, Schwedisch, Finnisch, Portugiesisch, Dänisch, Russisch, Polnisch (auf CD)
- CD-ROM: CD mit TwonkyMedia und Bedienungsanleitungen
- Garantiekarte: Garantiekarte
- AC/DC-Adapter: 110 bis 240 V

## Abmessungen

- Produktmaße (B x T x H): 291 x 148 x 152 mm
- Gerätegewicht: 1,48 kg



Ausstellungsdatum  
2017-04-04

Version: 2.1.7

12 NC: 8670 000 63723  
EAN: 08 71258 15474 48

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Napster ist nur in Deutschland und Großbritannien verfügbar.