



Philips
Univerzální dálkový
ovladač

6v1

SRU7060



Ovládání domácí zábavy

Obsluhuje zařízení více než 1200 značek

Dokonalejší technologie v tomto ohromujícím univerzálním dálkovém ovládní vás zplnomocňuje k ovládní celého centra domácí zábavy jednotkou s moderním designem.

Jediný ovladač pro většinu zařízení a značek

- Dálkové ovládní 6 v 1 pro TV, videorekordér, STB, DVD, CD a zesilovač.
- Snadné učení kódů z jiného ovladače
- Naprogramováno pro použití se zařízeními společnosti Philips

Báječná výhoda

- Atraktivní chromované provedení
- Při uchopení zařízení se uživatelské rozhraní osvětlí
- Ovládejte více zařízení jedním tlačítkem

Snadné nastavení

- Automaticky hledá značku vašeho zařízení
- Zadání kódu pro přímé nastavení dálkového ovládní
- S dotazy a žádostmi o pomoc se můžete obrátit na naši servisní linku URC
- Podpora URC prostřednictvím zvláštní webové stránky

PHILIPS

Specifikace

Pohodlí

- Podporovaná zařízení: Televize, Videorekordér, DVD, SAT, Kabel, CD/MD, PŘIJÍMAČ, ZESILOVAČ
- Funkce televizoru: Program nahoru/dolů, Hlasitost nahoru/dolů, ztlumení, Napájení/pohotovostní stav, Číslíková tlačítka, Výběr AV, vnější, Ovládání prostřednictvím nabídek, Řízení barev/jasu, Tlačítka pro teletext, Tlačítka pro český teletext, Předchozí program, Časovač, 16:9, Průvodce, informace
- Funkce DVD: Klávesy posunu, Ovládání pomocí menu, Ovládání z menu Disc, Číslíková tlačítka
- Funkce SAT/CBL: Číslíková tlačítka, Ovládání prostřednictvím nabídek, Průvodce, informace, Oblíbené, Funkce teletextu
- Funkce videorekordéru: Klávesy posunu (6), Showview, VCR plus, Ovládání prostřednictvím nabídek
- Podsvětlení: Ano
- Barva podsvětlení: Červená
- Předprogramováno pro Philips: Ano
- Jednoduchá instalace systému: Ano
- Funkce tlačítka kopírování: Ano
- Kroky instalace: 2
- Jazyková podpora: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P
- Počet tlačítek: 39
- Regulační opatření: Značka CE
- Odolnost proti zvýšené vlhkosti: Ano
- Vylepšení teletextu: Český teletext
- Sklopné provedení: Senzor náklonu
- Snadná instalace: Funkce Autosearch

Příslušenství

- Baterie: Ano, 1,5V baterie AA LR6

Infračervený přenos

- Učení kódů infračerveného přenosu: Ano
- Vysílací diody LED: 1
- Univ. databáze kódů dálkových ovládaní: Ano
- Počet značek v databázi: Přes 300
- Rozsah nosného kmitočtu: 28 kHz - 70 kHz
- Úhel přenosu: 90 stupňů
- Frekvenční pásmo učení: 30 - 60 KHz
- Provozní vzdálenost: 10 m (33 stop)

Spotřeba

- Výdrž baterie: 12 měsíců
- Typ baterie: AA / LR6 alkalická
- Počet baterií: 2

Vnější obal

- Délka: 354 mm
- Šířka: 121 mm
- Výška: 177 mm
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93581 4
- Množství: 3

Údaje na obalu

- 12NC: 908210006466
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93580 7
- Délka: 338 mm
- Výška: 45 mm
- Šířka: 155 mm

Přednosti

Funkce učení

Funkce učení umožňuje, aby dálkový ovladač zachytil a uložil signály přenášené infračerveným paprskem z jiných dálkových ovladačů a podle potřeby je použil. Když nejsou v zabudované databázi zahrnuty kódy zařízení, je možné je dálkový ovladač naučit od původního dálkového ovladače tak, že na něj naničíte.

Chromovaný design

Elegantní povrchová úprava s chromováním dobře vypadá a hodí se k modernímu designu ostatních přístrojů.

Automatické podsvětlení

Už nebudete muset potmě nahmatávat tlačítka. Jakmile ovladač uchopíte, tlačítka (nebo LCD displej) se automaticky osvětlí.

Zapnutí několika funkcí 1 tlačítkem

Ovládání více funkcí jedním tlačítkem umožňuje provádět více příkazů jedním stiskem tlačítka přes funkci makro. Funkce makro slučuje řetězec předprogramovaných příkazů v jednom tlačítku. Proto je pro spuštění řady funkcí nutný pouze jeden stisk tlačítka.

Automatické hledání značky

Vaše nové dálkové ovládání začne fungovat poté, co automaticky vyhledá nejhodnější kód vašeho zařízení.

Přímé zadání kódu

Pokud dálkové ovládání značku zařízení nenajde automaticky, můžete ručně zadat klíč v číselném kódu z obsáhlého seznamu obsaženého v návodu k použití.



Datum vydání 2017-04-04

Verze: 2.1.8

12 NC: 9082 100 06466
EAN: 87 10895 93580 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com