

Philips
Microchaîne cubique



MCM103B

L'obsession du son

Détendez-vous au son de la musique que vous aimez

Profitez de vos CD et de votre musique préférés comme vous le souhaitez. En plus de lire les CD, cette microchaîne cubique Philips prend également en charge les baladeurs via USB Direct. Son design compact lui permet de trouver sa place partout, quel que soit votre style.

Profitez de votre musique préférée

- Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW
- USB direct pour lire la musique au format MP3 en toute simplicité
- Tuner FM numérique avec présélections

Une qualité de son époustouflante

- Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire
- Puissance de sortie totale de 10 W RMS

Le design qui s'accorde avec votre intérieur

- Conception compacte qui s'adapte à tous les intérieurs et tous les modes de vie

PHILIPS

Caractéristiques

Lecture audio

- Supports de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, CD-WMA
- Modes de lecture de disques: répétition/lecture aléatoire/lecture programmée
- Modes de lecture USB Direct: avance rapide/retour rapide, lecture/pause, précédent/suivant, lecture programmée, répétition, lecture aléatoire, arrêt

Son

- Puissance de sortie: 2 x 5 W RMS
- Accentuation du son: Amplification dynamique des basses, contrôle numérique du son
- Réglage du volume: Haut/bas

Enceintes

- Haut-parleurs: Haut-parleur de graves 3,5"

Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: FM stéréo
- Préréglages: 20
- Antenne: Antenne FM torsadée fixe
- Tuner - amélioration: Réglage numérique auto, recherche automatique

Connectivité

- Sortie audio/vidéo: Casque (3,5 mm)
- MP3 Link: Entrée ligne stéréo 3,5 mm

Praticité

- Alarmes: alarme CD, alarme radio
- Horloge: sur affichage principal, mise en veille programmable
- type de changeur: haut
- Type d'affichage: Écran LCD
- Couleur du rétroéclairage: blanc

Accessoires

- Télécommande
- Câbles/Connexion: Câble MP3 Link
- Autres: Antenne FM/MW, Guide de mise en route
- Manuel d'utilisation: Multilingue

Dimensions

- Poids brut: 4,58 kg
- Dimensions du haut-parleur principal (l x P): 150 x 197 mm
- Hauteur de l'enceinte principale: 152 mm
- Profondeur de l'unité principale: 250 mm
- Profondeur de l'emballage: 206 mm
- Hauteur de l'unité principale: 152 mm
- Hauteur de l'emballage: 310 mm
- Largeur de l'unité principale: 150 mm
- Largeur de l'emballage: 530 mm

Alimentation

- Alimentation: 220 - 240 V



Points forts

Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW



La technologie de compression audio permet de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers audio numériques volumineux sans trop dégrader leur qualité audio. MP3 et WMA sont deux formats de compression qui vous permettent de profiter d'un maximum de musique numérique sur votre lecteur Philips. Téléchargez des chansons MP3 ou WMA sur les sites Internet autorisés ou créez vos propres fichiers musicaux MP3 ou WMA en encodant vous-même vos CD audio au format MP3, puis en transférant votre musique sur votre lecteur.

USB direct pour lire la musique au format MP3 en toute simplicité



Grâce à la transférabilité totale des fichiers, vous pouvez accéder à davantage de musique numérique via la prise USB Direct intégrée.

Amplification dynamique des basses



L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.



Date de publication
2014-03-07

Version: 1.0.5

12 NC: 8670 000 62035
EAN: 87 12581 53706 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com