



Philips
PhotoFrame

20,3 cm/8" LCD

Pomer strán 4:3

8FF3WMI



Podel'te sa o spomienky bezšnúrovo

Kolko digitálnych fotografií sa skrýva vo vašom PC/Mac? Vieme, že ich máte mnoho! S bezšnúrovým digitálnym rámikom Philips PhotoFrame™ si môžete vychutnať celú zbierku fotografií z počítača - v režime bezšnúrového toku alebo v režime prenosu.

Vychutnajte si svoje celé zbierky fotografií bezšnúrovo

- Bezšnúrovo prenášajte a zobrazujte všetky svoje fotografie uložené v PC
- Bezšnúrovo prenášajte fotografie prostredníctvom jednoduchého softvéru typu Drag and Drop

Jednoduchá intuitívna prevádzka a vynikajúce pohodlie

- Dve kliknutia na nastavenie bezšnúrového pripojenia rámika PhotoFrame
- Autom. orientácia fotografií, aby boli vhodné pre režim na výšku a na šírku
- Zabávajte sa s kolážami: zobrazte niekoľko fotografií v jednom zobrazení
- Úspora energie cez automatické stlmenie prostredníctvom detekcie okolitého osvetlenia

Displej prvotriednej kvality pre obrázky tlačovej kvality

- imagen Pro pre ostré, sýte a prirodzené farby pokožky
- Pridajte nový vzhľad starým spomienkam s technológiou RadiantColor
- Pomer strán 4:3 pre optimálne zobrazenie bez skreslenia

PHILIPS
sense and simplicity

Hlavné prvky

Chránené nastavenie Wi-Fi (WPS)

Pomocou chráneného nastavenia Wi-Fi môžete najjednoduchšie a najbezpečnejšie nastaviť bezšnúrové prepojenie medzi bezšnúrovým rámkom PhotoFrame a bezšnúrovým routerom. Jednoducho stlačte tlačidlo WPS na bezšnúrovom routeri a tlačidlo WPS na rámku PhotoFrame a dokončili ste nastavenie.

Bezšnúrový tok fotografií

Pomocou rámika PhotoFrame, ktorý podporuje bezšnúrový tok fotografií, už nemusíte ukladať žiadne fotografie do príslušného rámika PhotoFrame. Namiesto toho všetky vaše fotografie z domáceho počítača alebo obľúbené obrázky z internetu bezšnúrovo prúdia do vášho rámika PhotoFrame. Jednoducho môžete prechádzať cez tieto obrázky v rámci PhotoFrame a už sa nebudete musieť nikdy obávať o úložnú kapacitu v rámci PhotoFrame.

PhotoFrame Manager - wireless

PhotoFrame Manager - wireless predstavuje softvér na správu fotografií, ktorý vám umožňuje zobrazovať, spravovať a organizovať svoje albumy a fotografie. Softvér PhotoFrame

Manager funguje v operačnom systéme Windows XP a Windows Vista, Mac OS X a je kompatibilný so softvérom iPhoto. Softvér tiež prenáša vaše fotky bezšnúrovo do bezšnúrového rámika PhotoFrame prostredníctvom jednoducho použiteľnej činnosti typu Drag and Drop - je to skutočne tak jednoduché!

imagen Pro pre sytejšie farby

Jedinečná technológia zdokonalenia imagen od spoločnosti Philips automaticky analyzuje vaše fotografie, aby upravila farbu a nastavila optimálny kontrast. imagen Pro predstavuje pokročilejšie zdokonalenie obrazu, ktoré zahŕňa 3 základné prvky z imagen, aby dosahovala lepšiu presnosť farieb, hĺbku farieb a inteligentný kontrast. Okrem toho imagen Pro ponúka zdokonalenú farbu pokožky, ostrejšie obrázky a sledovanie fotografií bez kmitania, čo je veľmi dôležité pri statických záberoch.

Automatická orientácia

Automatické rozpoznávanie umiestnenia na šírku/výšku používa snímač, ktorý rozpoznáva otočenie fotografického rámčeka a zobrazuje každú fotografiu v jej správnom režime.

Efekt koláže z viacerých fotografií

Je to efekt prezentácie - zobrazenie fotografií vo forme koláže, pri ktorom sa automaticky a náhodne spolu zostavujú rôzne fotografie, aby nevznikli nepekné okraje, ktoré sa zvyknú objavovať pri fotografiách menších ako veľkosť obrazovky.

RadiantColor

RadiantColor je exkluzívna technológia spoločnosti Philips na zobrazenie menších fotografií v optimálnom pomere strán 4:3 tým, že rozšíri farby na okraji fotografií, ktoré nepokrývajú celú obrazovku, až po okraj obrazovky, čím odstráni čierne okraje a skreslenie spôsobené pomerom strán.

Smart Power Pro

Smart Power Pro predstavuje snímač, ktorý zapne a vypne fotografický rámik pomocou detekcie okolitého osvetlenia, čím obmedzí spotrebu energie s ohľadom na životné prostredie. Ušetrí sa tak až jedna tretina výdavkov za energiu pre váš fotografický rámik. A najlepšie na tom je, že sa to všetko vykonáva automaticky!



Technické údaje

Obraz/Displej

- Uhol zobrazenia: pri C/R > 10, 130° (H) / 110° (V)
- Životnosť, do 50 % jas: 20 000 hod
- Jas: 250 cd/m²
- Pomer strán: 4:3
- Rozlíšenie panela: 800 x 600
- Pomer kontrastu (typický): 300:1

Pripojiteľnosť

- USB: Rozhranie USB 2.0 Host, Rozhranie USB 2.0 Slave

Pamäťové médium

- Kapacita pamäte: 512 MB (pre 2000 fotografií)
- Typy pamäťových kariet: Compact Flash typ I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimedia Card, Karta xD, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo
- USB: USB jednotka Flash

Vybavenie a vlastnosti

- Čítačka kariet: Vstavané (2x)
- Podporovaný formát fotografií: Fotografia JPEG, Až 10 MB súbory JPEG, Až 20 megapixelov
- Umiestnenie: Automatické otočenie fotografie, Na šírku, Na výšku
- Tlačidlá a ovládanie: 3 tlačidlá, 4-smerné navigačné tlačidlo a enter
- Režim prehrávania: Prezeranie na celej obrazovke, Prezentácia, Prezeranie miniatúr
- Správa albumu: Vytvoriť, Odstrániť, Upraviť, Premenovať
- Úprava fotografie: Skopírovať, Odstrániť, Rotovanie
- Fotografické efekty: Sépia, Žiarivé farby
- Nastavenie prezentácie: Náhodné, Postupné, Prechodový efekt, Koláž (viacero obrázkov)
- Funkcia nastavenia: Nastavenie jas, Jazyk, Prezentácia, Stav, Automatické zap./vyp., Zap./vyp. pípania, Nastaviť dátum a čas, Zapnutie/vypnutie zobrazovania hodín, Zdroj fotografií
- Stav systému: Verzia firmvéru, Zostávajúca pamäť
- Stav pripojených médií: Pripojené médiá, Zostávajúca pamäť

- Regulačné schválenia: CE, GOST, Švajčiarsko, UL/cUL
- Ďalšia užitočná funkcia: Kompatibilné s Kensington uzamknutím
- Ponuka jazykov na obrazovke: Angličtina, Španielčina, Nemčina, Francúzština, Taliančina, Holandčina, Dánčina, Portugalčina, Ruština
- Kompatibilita systému: Mac Os X, Sieť Wi-Fi 802.11 b/g, Windows Vista, Windows XP, s Wi-Fi

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Adaptér AC/DC, USB kábel, Stojan, Stručná príručka spustenia, Disk CD-ROM so softvérom + manuál

Rozmery

- Rozmery zariadenia so stojanom (Š x V x H): 222,6 x 182,2 x 33,2 mm
- Hmotnosť: 0,34 kg
- Rozsah teploty (prevádzkový): 0 °C až 40 °C
- Rozsah teploty (uskladnenia): -10 °C až 60 °C

Príkon

- Zdroj napájania: 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Zdroj napájania: 9 V výstup jednosmerného prúdu, 2 A
- Špotreba energie: (Systém zapnutý) 5,09 W

Rozmery balenia

- Rozmery balenia (Š x V x H): 27,8 x 22,9 x 10,7 cm
- Čistá hmotnosť: 0,883 kg
- Hmotnosť brutto: 1,429 kg
- Hmotnosť obalu: 0,546 kg
- EAN: 87 12581 41241 8
- Počet kusov výrobkov v balení: 1
- Typ balenia: Lepenka

Vonkajšia lepenka

- Vonkajší kartón (D x Š x V): 29,9 x 24,8 x 24,8 cm
- Čistá hmotnosť: 1,766 kg
- Hmotnosť brutto: 3,39 kg
- Hmotnosť obalu: 1,624 kg
- GTIN: 1 87 12581 41241 5
- Počet užívateľských balení: 2



Dátum vydania
2011-09-22

Verzia: 4.0.5

12 NC: 8670 000 39024
EAN: 87 12581 41241 8

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com