

飞利浦 具有 wOOx™ 技术的 iPod/ iPhone 专用时钟收 音机

DC320



让您的 iPhone/iPod 音乐唤您醒来

wOOx 技术带来强劲的低音

让您最爱的 iPhone/iPod 音乐或收音机将您唤醒。 PureDigital 和 wOOx 技术共同传递出生动的低音,清晰而传神。内置 MP3 link,让您也可以播放其他便携式音乐播放器的音乐。

饱满清晰的音质

- wOOx™ 扬声器技术带来深沉浑厚的低音
- 纯数字处理技术, 带来超清晰音质
- 12W RMS 总输出功率

以您的方式开始新的一天

- 让 iPod/iPhone 中的音乐或收音机的旋律将您唤醒
- 工作日 / 周末闹钟设置打理您的生活习惯
- 逐渐增大的闹钟音量轻柔地将您叫醒

易于使用

- 可同时播放 iPod/iPhone 音乐并为其充电
- 可预设的 FM 数码调谐
- 用于播放便携式音乐的 MP3 Link
- 多功能遥控器, 轻松控制您的系统和 iPod/iPhone



规格

iPhone 兼容性

• 兼容: iPhone, iPhone 三代, iPhone 3GS

iPod 兼容性

• 兼容: iPod Touch, iPod Touch 二代, iPod touch 二代 8/16/32GB, iPod Nano 第 3 代, iPod Nano 四代, iPod nano 五代, iPod Classic, iPod 第 5 代 , 带彩色显示屏的 iPod, iPod mini, iPod Nano 第 1 代, iPod Nano 第 2 代

音频播放

• 基座播放模式:为 iPhone 充电, iPod 充电,快进和快退,下一首和上一首曲目,播放和暂停

调谐器/接收/发送

- 调谐波段: FM
- 自动数字调谐
- 预设电台: 20
- 天线: FM 天线

便利性

- 时钟 / 版本: 数字
- 闹钟:双闹钟时间,蜂鸣器闹钟,无线电警报, 重复响铃(停顿)
- 方便用户: 定时关机
- 背光
- 背光颜色: 白色
- 显示器类型:液晶
- 遥控器: 多功能

声音

• 输出功率 (RMS): 2 x 6 瓦









• 声音系统: 立体声

• 音量控制: 音量控制上/下

扬声器

- 内置扬声器: 5
- 钕磁铁系统
- 扬声器增强: wOOx 低音辐射体

连接

• MP3-Link: 是, 3.5 毫米插孔

功率

- 主电源
- 电源: 100-240 伏交流, 50/60 赫兹

尺寸

- 主纸箱尺寸 (宽x高x厚):
- 221 x 187 x 372 毫米
- 外箱数量: 2
- 外箱重量: 3 千克
- 包装尺寸 (宽x高x厚) ((宽x高x厚)): 212 x 172 x 181 毫米
- 重量(含包装):1.4 千克
- 产品尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 156 x 187 x 150 毫米
- 重量: 0.9 千克

附件

随附的附件: 3.5 毫米立体声线路输入电缆,交流-直流适配器,快速使用指南,用户手册,保修证书

产品亮点

工作日/周末闹钟



这款时钟收音机的设计充分考虑了现代生活方式,具有双重闹铃功能,允许为工作日和周末设置不同的闹钟时间,甚至可以为伴侣设定不同的闹钟设置。您可为周一至周日的整个星期设置相同的闹钟时间,也可为周一至周五的睡懒觉。在月六和周日睡睡懒觉。无时您选择哪种设置,这项便利功能都可为您节省间,使您无需每晚都费心设置不同的闹钟时间。

纯数字声音



与传统的模拟音频处理技术相比,先进的纯数字声音处理技术提供的声音效果显然不在一个档次,这一点从使用 iPod/iPhone 模拟音频输出的底座播放器上就可以感受得到。它不但收集 iPod/iPhone 的数字音频输出,而且在回路的每个阶段均采用数字处理技术,从而产生高得多的信噪比。由此产生的结果,当然是无与伦比的声音清晰度,音色均衡动人。

wOOx™ 技术



wOOx 技术是一个革命性的扬声器概念,它使您可以欣赏到比任何其它音响系统更为饱满的、极为深沉的低音。特殊扬声器与 wOOx 低音辐射器协调工作,主驱动器与高频单元之音精确调谐,确保从中低频产生精确的低音而无明显失真。wOOx 利用音箱全容量真实地放大音乐效果,产生异常深沉的动态低音。



发行日期 2014-03-13

© 2014 Koninklijke Philips N.V. 保留所有权利。

版本:1.0.1

规格如有更改,恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

12 NC: 8670 000 65208 EAN: 87 12581 55252 7

www.philips.com