



Philips  
Radio CD

**Bluetooth**  
50 W  
Iluminare dinamică



PX840T

Bucură-te de muzică la volum maxim, oriunde, prin wireless

cu Bluetooth

Sistemul audio portabil Philips PX840T redă muzică fără efort de la sursele tale preferate - Bluetooth, USB, CD și radio FM/MW. Sistemul de iluminat încorporat, dinamic și puterea de ieșire de 50 W îți oferă o experiență de ascultare desăvârșită.

#### Savurați muzica din diverse surse

- Transmite muzică wireless prin Bluetooth™ de pe smartphone
- USB Direct pentru redarea de muzică MP3
- Redare MP3-CD, CD și CD-R/RW
- Tuner stereo FM/MW (AM)
- Intrare audio pentru redarea muzicii portabile

#### Ușor de utilizat

- Antrenează ritmul petrecerii cu lumină dinamică
- Redare aleatorie/Repetare CD pentru savurarea personalizată a muzicii
- 20 de piese programabile de pe CD
- 20 posturi cu reglare presetată

#### Un sunet de calitate, puternic și fără distorsiuni

- Putere maximă de ieșire de 50 W RMS
- Radiator pasiv pentru performanță mai bună la frecvență joasă
- Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic

**PHILIPS**

## Repere

### Transmite muzică prin Bluetooth™



Bluetooth este o tehnologie de comunicare wireless pe rază scurtă, durabilă și eficientă energetic. Tehnologia permite conectarea wireless ușoară la iPod/iPhone/iPad sau alte dispozitive Bluetooth, precum smartphone-uri, tablete sau chiar laptopuri. Astfel vă puteți bucura cu ușurință de muzica și sunetele preferate de la clipuri video sau jocuri, wireless, cu această boxă.

### USB Direct pentru muzică MP3

USB Direct pentru redarea de muzică MP3

### Redare MP3-CD, CD și CD-R/RW



MP3 înseamnă „MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3)”. MP3 este o tehnologie revoluționară prin care fișierele audio mari sunt comprimate de 10 ori fără o scădere simțitoare a calității audio. MP3 a devenit formatul standard de

compresie audio utilizat pe Web, permițând transferul rapid și ușor al fișierelor audio.

### Tuner stereo FM/MW (AM)

Tuner stereo FM/MW (AM)

### Luminează petrecerea



Antrenează ritmul petrecerii cu lumină dinamică pentru iluminarea muzicii. Aprinde noaptea cu două efecte grozave de lumină dinamică, care strălucesc direct de la boxe. Aprinde sau stinge luminile prin atingerea unui comutator, fără a pierde ritmul. Luminează petrecerea oricum dorești, de la lumina ambientală de relaxare până la efectele captivante de club, setează tonul și starea de spirit în același timp!

### Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost optimizează frecvențele joase în funcție de volum, prin simpla apăsare a

unui buton. De obicei, frecvențele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcția Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteți bucura de un sunet consistent chiar și atunci când reduceți volumul.

### Digital Sound Control



Digital Sound Control vă oferă posibilitatea de a preseta modulurile Jazz, Rock, Pop sau Clasic pentru optimizarea intervalelor de frecvențe pentru diferite stiluri muzicale. Fiecare mod folosește o tehnologie de egalizare pentru reglarea automată a balansului și amplificarea celor mai importante frecvențe pentru respectivul stil de muzică. Nu în ultimul rând, Digital Sound Control vă permite să vă bucurați din plin de muzica preferată, reglând balansul în funcție de stilul de muzică ascultat.



# Specificații

## Redare audio

- Bluetooth
- Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Moduri redare disc: derulare rapidă înainte/înapoi, căutare album următor/anterior, căutare melodie următoare/anterioară, repetare/redare aleatorie/programare
- Mod de redare USB: derulare rapidă înainte/înapoi, căutare album următor/anterior, căutare melodie următoare/anterioară, repetare/redare aleatorie/programare

## Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: FM, MW (AM)
- Antenă: Antenă FM

## Sunet

- Sistem audio: stereo
- Controlul volumului: rotativ (digital)
- Putere de ieșire: Putere totală max. 50 W

## Difuzoare

- Nr. de boxe încorporate: 2 radiatoare gamă completă + 2 radiatoare pasive

## Conectivitate

- Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP

- USB: Port USB
- Intrare audio (3,5 mm)

## Confort

- Tip ecran: Afișaj LCD
- Tip încărcător: sus
- Iluminare din spate
- Culoare iluminare din spate: Chihlimbar

## Alimentare

- Sursă de alimentare: Intrare pentru baterie sau c.a.
- Sursă de alimentare rețea: AC 100 V- 240 V
- Tip baterie: Dimensiune D (LR20)
- Tensiune baterie: 1,5 V
- Număr de baterii: 8

## Accesorii

- Cabluri/conexiune: Adaptor c.a.-c.c.
- Garanție: Certificat de garanție
- Altele: Manual de utilizare

## Dimensiuni

- Dimensiunile produsului (l x A x H): 523 x 223 x 210 mm
- Dimensiunile ambalajului (l x A x H): 560 x 265 x 265 mm
- Greutate produs: 3,8 kg
- Greutate cu ambalaj inclus: 4,8 kg



Data apariției 2022-04-29

Versiune: 3.0.6

12 NC: 8670 001 31137  
EAN: 48 95185 61790 9

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)