

Philips  
MP3-HiFi-Minisystem

**420 W**

3fach-CD-Wechsler  
Ripping aus mehreren Quellen

**FWM582**



## Begeistert von Sound

Party non-stop! Das HiFi-Minisystem von Philips kann Musikdateien über Ihr HiFi-System wiedergeben und sorgt mit ultimativen, kraftvollen Bässen und virtuellem Surround Sound für stundenlange Partybegleitung.

### Individuelle Soundeinstellungen

- MAX Sound für sofortige Leistungssteigerung
- Digitale Sound-Kontrolle für jede Musikrichtung
- Incredible Surround™ für optimalen Audiogenuss
- 3-stufiger Dynamic Bass Boost für tiefe Bässe

### Satter Sound, den Sie hören und fühlen können

- Dual-Verstärker für bessere Soundqualität
- 420 W RMS Gesamtausgangsleistung
- 2-Way Bassreflex-Lautsprechersystem für kräftigen Sound

### Länger Hören, mehr Spaß

- Digitale Abstimmung mit 40 Programmspeichern für noch mehr Komfort
- Musikwiedergabe 60 Stunden von WMA-CD oder 30 Stunden von MP3-CD
- Rippfen Sie Musik von CDs, vom Radio und von Karaoke auf USB-Geräte
- 3fach-CD-Wechsler für die einfache Wiedergabe von mehreren CDs
- Karaoke für unbegrenzten Singspaß

# PHILIPS

## Besonderheiten

### 3fach-CD-Wechsler



Mit einem 3fach-CD-Wechsler können Sie jederzeit zwischen drei verschiedenen CDs im Gerät wählen. Dank dieser bequemen Funktion können Sie eine große Musikkvielfalt genießen, ohne ständig die CD wechseln zu müssen.

### Digitale Abstimmung (40 Plätze)



Das digitale Radio bietet Ihnen zusätzliche Musikooptionen für die Musiksammlung auf Ihrem Philips Audiosystem. Stellen Sie einfach den gewünschten Radiosender ein, und halten Sie die Speichertaste gedrückt, um die Frequenz zu speichern. Dank der voreingestellten und gespeicherten Radiosender können Sie ganz einfach Ihren Lieblingssender hören, ohne die Frequenz jedes Mal manuell einstellen zu müssen.

### 3-stufiger Dynamic Bass Boost



Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten

Lautstärke die Bässe in der Musik betonen - von Level 1 bis 3 - und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Sie können den Basspegel einstellen, der am besten zu Ihrem Stil passt. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.

### Digitale Sound-Kontrolle



Die digitale Klangsteuerung bietet Ihnen eine Auswahl an Voreinstellungen für Jazz, Rock, Pop und Klassik, mit denen Sie die Frequenzbereiche für verschiedene Musikrichtungen optimieren können. Jeder Modus verwendet die Graphic Equalizing-Technologie zur automatischen Anpassung und zur Optimierung der wichtigsten Tonfrequenzen der gewählten Musikrichtung. Außerdem bietet Ihnen die digitale Klangsteuerung ein perfektes Klangerlebnis für die jeweilige Musikrichtung.

### 420 W RMS Gesamtausgangsleistung



420 W RMS Gesamtausgangsleistung

### 60 Stunden WMA-MP3-CD-Musik




Musikwiedergabe 60 Stunden von WMA-CD oder 30 Stunden von MP3-CD

### Incredible Surround™

Incredible Surround ist eine Audiotechnologie von Philips, die das Klangfeld deutlich vergrößert und Sie in den Sound eintauchen lässt. Incredible Surround verwendet modernste elektronische Phasenverschiebung und mischt Sound von links und rechts, um die virtuelle Entfernung zwischen beiden Lautsprechern zu vergrößern. Dieser breitere Abstand verbessert den Stereo-Effekt ganz erheblich und erzeugt eine natürlichere Klangdimension. Incredible Surround gibt Ihnen die Möglichkeit, ohne zusätzliche Lautsprecher kompletten Surround mit tieferem und breiterem Sound zu erleben.

### USB-Rip-All

Dank dieser intelligenten Funktion können Sie problemlos Musik von Ihrem tragbaren MP3-Player direkt auf dem Hi-Fi-System anhören. Rissen Sie einfach Karaoke und die gewünschten Musiktitel von CDs, vom Radio oder von Line-Eingang Ihres Systems direkt auf Ihr USB-Gerät. Speichern Sie Ihre Lieblingskassetten, und konvertieren Sie die Musiktitel ins MP3-Format – ganz ohne PC. Sie können den Timer auch so einstellen, dass das System Ihre Lieblingsradiosendung aufnimmt. Die Sendung wird dann automatisch auf Ihrem USB-Gerät aufgezeichnet.



# Daten

## Ton

- Ausgangsleistung: 5400 W PMPO
- Gesamt-Musikleistung (RMS): 420 W
- Klangoptimierung: MAX Sound, Incredible Surround, Dynamic Bass Boost, 3 Stufen, 4 digitale Klangsteuerungsmodi, Virtual Ambience Control

## Lautsprecher

- Lautsprecher: 50 mm Hochtöner, 165 mm Woofer
- Lautsprecher-Erweiterung: 2-Wege
- Lautsprechertypen: Bassreflex-Lautsprechersystem
- Anzahl der Lautsprecher: 2

## Anschlüsse

- Mikrofon: Dual-Mikrofon-Buchsen
- USB: USB-Host
- Audio-/Videoausgang: Kopfhörer (3,5 mm)
- Aux-Eingang: 2 x RCA (Audio)

## Audiowiedergabe

- Disc-Wiedergabemodi: Repeat/Ein/Alle/Programm, Repeat/Shuffle/Programm
- Wiedergabemedien: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- USB-Direct-Wiedergabemodi: Schnellrücklauf/-vorlauf, Wiedergabe/Pause, Vorherige/Nächste, Wiederholen, Shuffle, Stopp

## Tuner/Empfang/Übertragung

- Antenne: UKW-Antenne, MW-Antenne
- Frequenzbänder: UKW, MW
- Programmspeicherplätze: 40
- Verbesserung des Tuners: autom. digitales Tuning, autom. Scan, Einfache Einrichtung (Plug & Play)

## Komfort

- Alarmer: CD-Alarm, Radioalarm, USB-Alarm
- Uhr: auf dem Hauptbildschirm, Sleep Timer
- Karaoke: Mikrofonlautstärke, Echosteuerung
- Lademechanismus: 3-CD-Karussell
- Displaytyp: VFD-Display
- Anzahl der Scheiben: 3
- Verbesserte Display-Eigenschaften: DIM-Modus

## Leistung

- Stromversorgung: 100 bis 240 V, 50/60 Hz

## Zubehör

- Fernbedienung: 36 Tasten mit 2 x AA-Batterien
- Bedienungsanleitung: Mehrsprachig
- Sonstiges: Batterien für Fernbedienung, UKW/MW-Antenne, Kurzanleitung
- Gewährleistung: Weltweit gültige Garantiekarte

## Abmessungen

- Bruttogewicht: 18,8 kg
- Tiefe des Hauptgeräts: 384 mm
- Höhe des Hauptgeräts: 310 mm
- Breite des Hauptgeräts: 265 mm
- Verpackungshöhe: 440 mm
- Verpackungsbreite: 910 mm
- Verpackungstiefe: 378 mm
- Tiefe des Lautsprechers: 265 mm
- Gewicht des Lautsprechers: 273 mm
- Höhe des Lautsprechers: 310 mm

## Audioaufzeichnung

- USB-Aufnahmequellen: CD, Tuner, Mikrofoneingang, AUX
- Aufnahmemedien: USB-Gerät
- USB-Aufnahmemodi: Sofortige Aufnahme, Programmierte Tracks, Radioprogrammliste, Einzelne Disk, Einzelner Track



Ausstellungsdatum  
2024-03-13

Version: 2.0.4

EAN: 87 12581 40932 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)